

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	閃光	00:00～6:00			00:00～6:00			00:00～6:00														
	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5/+15
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	

連 動 子 機 能 定 数	DC方式	●	分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)	●			
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間	255			
	共通オフセット1	15			
	共通オフセット2				
	連動親機	商工センター5丁目			

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定	(10～19)	×0.1倍	
弱者用保証青時間(0～99)		秒	

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
		初期青 秒	単位青A 秒	単位青B 秒		初期青 秒	単位青A 秒	単位青B 秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯	

リコール定数	感応階梯		ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

期間(Aプロ多)				
S	曜日	月	日	日種
始	1	1	8	3
終	1	1	14	3
始	1	7	15	3
終	1	7	21	3
始	1	9	15	3
終	1	9	21	3
始	1	10	8	3
終	1	10	14	3

平日(1)
土曜(2)
休日(3)
毎年(55)

規制番号	01-1312
名 称	商エセンター4丁目5番

設定変更履歴		年月日	依頼者	変更者	変更内容