

02-0144 県カトリック教会前

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号
	1	7	00	3	7	00	3	7	00	2												
	2	9	00	2	9	00	2	9	00	1												
	3	10	00	1	10	00	1	17	00	2												
	4	16	00	2	16	00	2	19	00	1												
	5	17	00	3	17	00	3															
	6	19	00	2	19	00	2															
	7	20	00	1	20	00	1															
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光系統	21:00～7:00 00:00～00:00			21:00～7:00 00:00～00:00			21:00～7:00 00:00～00:00														

系統動作 定数	同期点	1ステップ始め			
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯	1ステップ ^o			
	従現示追従階梯				
	時刻修正	●			
運動子機 能定数	DC方式		分周期運動機能定数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B／Y1)				
	同期階梯2(A／Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

ギヤツブ感応定数	単位1				単位2			
	初期青		単位青A	単位青B	初期青		単位青A	単位青B
	秒		秒	秒	秒		秒	秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
P8				P8				
P9				P9				
PA				PA				
感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯		

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
 延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
 単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
 単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ						
	補正階梯	ステップ						
	感知器指定	押ボタン		車両				
		押ボタン受付禁止階梯			開始		終了	
		車両リコール受付禁止階梯			開始		終了	

[illegible]

規制番号	02-0144
名 称	呉カトリック教会前

設定變更履歷

年月日	変更内容
2012年8月27日	交差点図、流動図一部訂正
2017年11月6日	制御機更新