

[illegible]

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4			
バ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	
		1	6	00	1	6	00	1	6	00	1						
		2	7	00	3	7	00	3	9	00	2						
		3	9	00	2	9	00	2	18	00	1						
		4	16	00	3	16	00	3									
		5	19	00	1	19	00	1									
		6															
		7															
		8															
		9															
	A																
動 作 切 替	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00											
	閃光	22:00～06:00		22:00～06:00		22:00～06:00											
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始め												
	追従幅				-5%／+20%												
	追従階梯秒数配分				スプリット比配分												
	主現示追従階梯				1												
	従現示追従階梯				6												
	時刻修正				●												
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値							
	AC方式									連動パターン							
	同期階梯1(B／Y1)																
	同期階梯2(A／Y2)																
	周期監視時間																
	共通オフセット1																
	共通オフセット2																
連動親機																	
交通弱者感応定数																	
感応階梯								ステップ									
補正階梯								ステップ									
倍率指定 (10～19)								×0.1倍									
弱者用保証青時間 (0～99)								秒									
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						備 考				
	短縮		延長		単位青		短縮		延長		単位青						
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒			Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒							
	P1						P1						短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。				
	P2						P2										
	P3						P3										
	P4						P4										
	P5						P5										
	P6						P6										
	P7						P7										
	P8						P8										
	P9						P9										
	PA						PA										
	感応階梯						感応階梯						名称はこうに変更してください。				
	補正階梯						補正階梯										
感知器指定						感知器指定											
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ														
	補正階梯		ステップ														
	感知器指定		押ボタン				車両										
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了				
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了				
曜日固定祝祭日テーブル																	
	月	週	曜日														
1	1	2	1														
2	10	2	1														
3	7	3	1														
4	9	3	1														