

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4		(8)特殊日5				
バ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	
		1	7	00	3	7	00	3	7	00	3									
		2	9	00	2	9	00	2	9	00	2									
		3	10	00	1	10	00	1	10	00	1									
		4	16	00	3	16	00	3	16	00	3									
		5	19	00	2	19	00	2	19	00	2									
		6	20	00	1	20	00	1	20	00	1									
		7																		
		8																		
		9																		
	A																			
動 作 切 替	閃光 系統	21:00～07:00			21:00～07:00			21:00～07:00												
系 統 動 作 定 数	同期点				0															
	追従幅				0															
	追従階梯秒数配分				等分															
	主現示追従階梯				1															
	従現示追従階梯				6															
	時刻修正				●															
連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値										
	AC方式									連動パターン										
	同期階梯1(B/Y1)																			
	同期階梯2(A/Y2)																			
	周期監視時間																			
	共通オフセット1																			
	共通オフセット2																			
連動親機																				
交通弱者感応定数																				
感応階梯										ステップ										
補正階梯										ステップ										
倍率指定 (10～19)										×0.1倍										
弱者用保証青時間 (0～99)										秒										
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2					備 考									
	短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青											
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒											
	P1					P1					短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。									
	P2					P2														
	P3					P3														
	P4					P4														
	P5					P5														
	P6					P6														
	P7					P7														
	P8					P8														
	P9					P9														
	PA					PA														
	感応階梯					感応階梯					名称はこのように変更してください。									
	補正階梯					補正階梯														
感知器指定					感知器指定															
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																	
	補正階梯		ステップ																	
	感知器指定		押ボタン				車両													
	押ボタン受付禁止階梯										開始				終了					
	車両リコール受付禁止階梯										開始				終了					
曜日固定祝祭日テーブル																				
	月	週	曜日																	
1	1	2	1																	
2	10	2	1																	
3	7	3	1																	
4	9	3	1																	