

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
パ タ ン 切 替		時	分	ハ タ 番号	時	分	ハ タ 番号	時	分	ハ タ 番号	時	分	ハ タ 番号	時	分	ハ タ 番号	時	分	ハ タ 番号	時	分	ハ タ 番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	リコールI	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	特Ⅱ	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

単位1					単位2						
ギヤツプ感応定数	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青			
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒			
	P1				P1						
	P2				P2						
	P3				P3						
	P4				P4						
	P5				P5						
	P6				P6						
	P7				P7						
	P8				P8						
P9				P9							
PA				PA							
感応階梯		補正階梯		感知器指定		感応階梯		補正階梯		感知器指定	

備考
地点感應制御機の場合左記の
ギャップ感應定数表の内容は
下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 $T_s \rightarrow$ 短縮限度秒数です。
延長 $T_e \rightarrow$ 延長限度秒数です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青秒数は 0.1秒単位です。
初期青 $\rightarrow$ 延長ステップの保証秒数です。
初期青はパターン時間になります。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ					
	補正階梯	1	ステップ					
	感知器指定	押ボタン		PB1	車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始	5	終了	5
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

[illegible]

規制番号	01-0162
名 称	袋町小学校

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2012年3月30日	設定変更 バタン秒数変更
2027年12月27日	制御機更新