

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4					
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号			
	1	05	00	1	05	00	1	05	00	1	05	00	1						
	2										16	00	3						
	3										20	00	4						
	4										23	00	1						
	5																		
	6																		
	7																		
	8																		
	9																		
A																			
動 作 切 替	連子	05:00～00:00			05:00～00:00			05:00～00:00			05:00～00:00								
	閃光	00:00～05:00			00:00～05:00			00:00～05:00			00:00～05:00								
系 統 動 作 定 数	同期点								特殊日テーブル										
	追従幅																		
	追従階梯秒数配分								設定種別	年	月	日	週	曜日	日種				
	主現示追従階梯								1	一過性	25	7	26			4			
	従現示追従階梯								2										
	時刻修正								3										
連 動 子 機 能 定 数	DC方式				●				分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値									
	AC方式									連動パターン									
	同期階梯1(B／Y1)				1														
	同期階梯2(A／Y2)																		
	周期監視時間				255														
	共通オフセット1				個別オフセット														
	共通オフセット2																		
連動親機				01-0133 宇品海岸1丁目10番															
交通弱者感応定数																			
感応階梯				ステップ															
補正階梯				ステップ															
倍率指定 (10～19)				×0.1倍															
弱者用保証青時間(0～99)				秒															
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2					備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこのように変更してください。								
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒									
	P1					P1													
	P2					P2													
	P3					P3													
	P4					P4													
	P5					P5													
	P6					P6													
	P7					P7													
	P8					P8													
P9					P9														
PA					PA														
感応階梯				感応階梯															
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																
	補正階梯		ステップ																
	感知器指定		押ボタン				車両												
	押ボタン受付禁止階梯						開始		終了										
	車両リコール受付禁止階梯						開始		終了										
曜日固定祝祭日テーブル																			
		月	週	曜日															
1	1	2	1																
2	7	3	1																
3	9	3	1																
4	10	2	1																