

パ タ ン 切 替		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4			
	切替 番号	時	分	ハタシ 番号	時	分	ハタシ 番号	時	分	ハタシ 番号	時	分	ハタシ 番号	時	分	ハタシ 番号	
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	1							
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	3							
	3	9	00	2	9	00	2	20	00	1							
	4	16	00	3	16	00	3										
	5	19	00	2	19	00	2										
	6	20	00	1	20	00	1										
	7																
	8																
	9																
	A																
動 作 切 替	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00											
系 統 動 作 定 数	同期点			1ステップ始まり													
	追従幅			+15%・-5%													
	追従階梯秒数配分			均等													
	主現示追従階梯			1ステップ													
	従現示追従階梯			7ステップ													
	時刻修正			○(GPS)													
連 動 子 機 能 定 数	DC方式						分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値								
	AC方式								連動パターン								
	同期階梯1(B／Y1)																
	同期階梯2(A／Y2)																
	周期監視時間																
	共通オフセット1																
	共通オフセット2																
	連動親機																
交通弱者感応定数																	
感応階梯						ステップ											
補正階梯						ステップ											
倍率指定 (10～19)						×0.1倍											
弱者用保証青時間(0～99)						秒											
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青							
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒							
	P1					P1											
	P2					P2											
	P3					P3											
	P4					P4											
	P5					P5											
	P6					P6											
	P7					P7											
	P8					P8											
	P9					P9											
	PA					PA											
リ コ ー ル 定 数	感応階梯			ステップ													
	補正階梯			ステップ													
	感知器指定			押ボタン			車両										
	押ボタン受付禁止階梯						開始		終了								
	車両リコール受付禁止階梯						開始		終了								
特殊日(プロ多)																	
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)										規制番号 04-0115 名称 新倉			
設定変更履歴																	
年月日				変更内容													
2016年10月6日				P3秒数変更													
2021年4月16日				設定変更(秒数、パターン切替)													
2023年8月31日				P3オフセット秒数変更													
2025年11月10日				制御機更新													