

至御寺

瀬戸田南小学校

みのりセンター

中電柱 ミナミチカシ 58

CVV-SS120x 89 2.0
既 設 (2) 号
STK41 114344(直轄)

CVV-SS120x 89 9.0
既 設 (3) 号
SGP 150(A)9000

バス待合所

既 設 (1) 号
SGP 175(A)BP-6

CVV-SS120x 129 12.0

至生口島南IC

至御寺

至生口島南I

6.8m 歩灯2灯

至

運用日は点検日

[illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	2	7	00	1	7	00	1	7	00	1												
	3	9	00	2	9	00	2	9	00	2												
	4	15	00	1	15	00	1	15	00	1												
	5	17	00	2	17	00	2	17	00	2												
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						

動作切替	閃光							

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
数	時刻修正	

連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階段1 (B/Y1)				
	同期階段2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1 倍
弱者用保証書時間 (0~99)	秒

ギャップ 感応 定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	T _s	T _e	上り0.1秒	下り0.1秒	T _s	T _e	上り0.1秒	下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
	感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯	

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5 秒単位です。

名称はこのように変更してください。

[illegible][illegible]

規制番号	16-0064
名 称	南小学校前