

■ 재난관리물품의 비축시설 설치기준 등에 관한 고시 [별표 2]

광역비축창고 규모산정 산출계산식(제4조 관련)

연번	항목	단위	선정 결과	산정 방식	산출 기준
1	파렛트 보관수량	개		연동	총 합계 파렛트 수량 × 보관여유비율(120%) + 100
2	파렛트 랙 보관구획 면적(①)	m ²		자동	파렛트 보관수량 × 파렛트 랙 비율(90%*) × 표준 파렛트 면적(1.35m ²) *파렛트 랙 비율은 통상적으로 90%로 적용
3	파렛트 랙 설치수량	개		자동	(파렛트 보관수량 × 파렛트 랙 비율)/2 ※ 1랙 당 2 파렛트 적입 기준
4	평치 보관구획 면적(②)	m ²		자동	파렛트 보관수량 × 평치 비율(10%*) × 표준 평치 면적(1.9m ²) *평치 비율은 통상적으로 10%로 적용 ※평치: 선반을 사용하지 않고, 물품을 바닥에 보관
5	입출고 작업구획 면적(③)	m ²		자동	통상적으로 전체 보관구획면적(①+②)의 25%
6	사무실 면적(④)	m ²	40	고정	4명 상주 기준으로 40m ² 로 고정
7	창고 바닥 면적(⑤)	m ²		자동	⑤ = ① + ② + ③ + ④
8	창고 가로 길이	m		자동	창고 바닥면적 기준으로 가로 세로 길이 비율 = 2:1
9	창고 세로 길이	m		자동	
10	창고 격실수	개		자동	1,000m ² 당 1개 격실 구분 권고
11	천개식차양 (캐노피) 면적(⑥)	m ²		자동	창고 가로 길이의 90% × 캐노피 길이(5m)
12	층고	m	9	고정	4단 랙 기준 ※ 독(차량 접근시설) 미설치 기준이며 설치 시 높이가 0.9m 추가됨
13	창고 연면적(⑦)	m ²		자동	⑦ = ⑤ + ⑥
14	하역 구획 면적(⑧)	m ²		자동	센터 가로 길이 × 25m ※ 통상적으로 차량 회전을 고려하여 25m로 작업공간 필요
15	부지면적(⑨)	m ²		자동	⑨ = (⑦ + ⑧) × 부지면적 여유비율(120%)

입력 인자 및 산출 계산 식	주요관리물품과 자 체 비축 대상물품을 기입하며 개별 물품 단위로 입력해야 함	총 합계 파렛트 수량 = 비축계획수량/ 박스당 인입 수량/ 파렛트당 박스 수량 ※ 박스당 인입 수량*, 파렛트당 박스 수량**은 재난관리자원통합관리시스템 내의 기준정보 항목 * 박스당 인입 수량: 박스내 개별포장 날개의 수 예시: 1박스 내 보건용마스크(KF80, 새부리형(대)) 500개(5매입 × 100개) ** 파렛트당 박스 수량 : 공급업자가 파렛트에 적재하여 납품하는 박스 예시: 1파렛트 내 보건용마스크(KF80, 새부리형(대)) 80박스
--------------------------------	---	---

※ 시·도지사는 다음 기준에 따라 광역비축창고 규모를 산정하되 해당 시·도의 면적, 인구수 등 지역
적 특성을 고려하여 별도의 산출계산식을 정하여 사용할 수 있다.