

기준국 정비·점검 기록표

기준국명	
점 검 일	
점 검 자	

구 분		점검방법	점검기준	점검결과	조치사항 (비고)
송신기 A	송신주파수	RSIM S/W	기준주파수		
	AC 송신출력/반사파	와트미터 및 RSIM S/W	상한10%, 하한20%		
	AC 입력전압	테스트기	AC220V±5%		
	각종지시계기등 작동상태	육안	-		
	커넥터 및 볼트류 연결상태	"	-		
	램프 점등상태	"	-		
	냉각팬 작동상태	"	-		
	배선정리 상태	육안	-		
	랙 내부 및 PCB상태 점검	"	-		
	기 타				
송신기 B	송신주파수	RSIM S/W	기준주파수		
	AC 송신출력/반사파	와트미터 및 RSIM S/W	상한10%, 하한20%		
	AC 입력전압	테스트기	AC220V±5%		
	각종지시계기등 작동상태	육안	-		
	커넥터 및 볼트류 연결상태	"	-		
	램프 점등상태	"	-		
	냉각팬 작동상태	"	-		
	배선정리 상태	육안	-		
	랙 내부 및 PCB상태 점검	"	-		
	기 타				
RS 1	RS 수신기	육안	-		
	GNSS 수신안테나	"	-		
	입력전압	테스트기	AC 220V±5%		
	커넥터, 배선, 볼트류 상태	육안	-		
	기 타				
RS 2	RS 수신기	육안	-		
	GNSS 수신안테나	"	-		
	입력전압	테스트기	AC 220V±5%		
	커넥터, 배선, 볼트류 상태	육안	-		
	기 타				

구 분		점검방법	점검기준	점검결과	조치사항 (비고)
IM1	IM 수신기	육안	-		
	MSK1 수신기	"	-		
	GNSS·MSK 수신안테나	"	-		
	입력전압	테스트기	AC 220V±5%		
	커넥터, 배선, 볼트류 상태	육안	-		
	기 타				
IM2	IM 수신기	육안	-		
	MSK1 수신기	"	-		
	GNSS·MSK 수신안테나	"	-		
	입력전압	테스트기	AC 220V±5%		
	커넥터, 배선, 볼트류 상태	육안	-		
	기 타				
송 신 ANT	ATU 공급전압	테스트기	DC 10.5V±5%		
	ANT 지선·앵카볼트 상태	육안	-		
	좌애자 및 지선애자 상태	"	-		
	레디얼 접지저항 측정	테스트기	5Ω 이하		
	급전선 및 케이블 상태	육안	-		
	보호울타리 상태	"	-		
	항공장애등 작동상태	"	-		
	기 타				
수 신 ANT	도장 또는 도금상태	육안	-		
	기초 콘크리트 상태	"	-		
	수신 안테나 접지저항 측 정	테스트기	5Ω 이하		
	앵커 및 고정볼트 상태	육안	-		
	수신안테나 고정 상태	"	-		
	케이블 누수 및 고정상태	"	-		
	기 타				
운 서 영 버	프로그램 작동상태	육안	-		
	데이터 생성 및 백업여부	"	-		
	통신 및 네트워크	"	-		
	배선정리 상태	"	-		
	기 타				
배 전 반	ATS 동작 상태	육안	-		
	한전 공급전원	테스트기	AC 380(220)V±10%		
	차단기 동작 시험	동작	-		
	볼트류 및 배선 상태	육안	-		
	서지필터 상태	"	-		
	기 타				

구 분		점검방법	점검기준	점검결과	조치사항 (비고)
UPS	입력 전압/전류	지시치	AC 380(220)V±10%		
	출력 전압/전류/주파수	테스트기	AC 220V±2%		
	충전 전압	"	DC 168~216V		
	지시기 동작 상태	육안	-		
	충전지 상태	테스트기	10.5V 이상		
	상시전원 차단 시 동작상태	동작	-		
	기 타				
자 동 소 화 기	입력전압	테스트기	AC 220V±10%		
	DC 전압 상태	지시치	DC 24V±10%		
	단선 및 동작시험	육안	-		
	할로겐 혼합물 충전상태	"	-		
	기 타				
항 온 습 기	입력전압	테스트기	AC 380(220)V±10%		
	온도 및 습도	지시치	28℃이하/40~70%		
	설정 온도/습도	"	"		
	냉난방 온도/습도 편차	"	-		
	실외기 상태	동작	-		
	가습기 상태	"	-		
	기 타				
온·습도	온·습도 센서 동작상태	육안	-		
CCTV (내·외부)	CCTV 동작상태	동작	-		
	프로그램 동작상태	"	-		
	파일 생성 및 백업여부	육안	-		
	통신 및 네트워크 상태	"	-		
시 설 물 검	진입 도로, 옹벽 및 축대 상태	육안	-		
	토사의 붕괴 및 유실 여부	"	-		
	배수 여부 및 배수관로 상 태	청소	-		
	하수관로 및 맨홀 상태	청소	-		
	지하수 배수펌프 동작상태	동작	-		
	외부 사다리 및 난간상태	육안	-		
	소화기 배치 및 점검 상태	확인	-		
	가스 및 보일러실 점검	청소	-		
	송신국사 건물 및 울타리 상태	청소	-		
	가로등 시설 점검 상태	동작	-		
	돌출물(입간판 등)안전 상 태	청소	-		
	정화조 및 지하 배관 상태	청소	-		
	기 타				
기 타	노출배선 및 급전선 상태	정리	-		
	케이블트레이 고정상태	고정	-		
	장비 접지저항 측정	동작	-		
	감시카메라 동작 상태	동작	-		
	운영실 및 장비실 상태	동작	-		
	통신 맨홀 상태	청소	-		
	랙 및 장비류 고정 상태	고정	-		