Noodnet · testplan aanmelden en melden

Versie 9 november 2026 · fe13fcf · nieuwste versie: github.com/ieddev/noodnet

Datum en tijd	
Testers	
Steunpunt(en)	
Eindpost(en)	
Software (noodnet-bijwerken, datum)	

Volg de scenario's in deze volgorde. Vink af wat werkt en noteer wat anders gaat dan verwacht (wat je zag, op welke telefoon, hoe laat). Telefoons: **B** = beheerder, **V1**, **V2** = vrijwilligers.

Handig tijdens het testen: beheerpagina tabblad **Status** (log onderaan) open op een pc via de hotspot.

A. Aanmelden

#	Scenario	Hoe	Verwacht	OK	Opmerking
A1	Beheerder aanmelden	B: kaart scannen, *Aanmelden*. Beheerpagina → Status → **Goedkeuren als beheerder**	B krijgt bericht "Aangemeld ... Je bent ook beheerder"	☐	
A2	Vrijwilliger, goedkeuren vanaf telefoon	V1: kaart scannen, *Aanmelden*	V1: "Aanmelding ontvangen (nr X)". B: "Aanmelding #X ... Antwoord JA X of NEE X". B stuurt `JA X` → V1: "Aangemeld"	☐	
A3	Goedkeuren via beheerpagina	V2 aanmelden; beheerpagina → Status → **Goedkeuren**	V2: "Aangemeld". B krijgt bericht "(via beheerpagina)"	☐	
A4	Twee keer op Aanmelden tikken	V2 (nog niet goedgekeurd) tikt twee keer	Zelfde nummer; B krijgt maar **één** bericht	☐	
A5	Al aangemeld, nog eens aanmelden	V1 meldt opnieuw aan	V1: "U bent al aangemeld"	☐	
A6	Afwijzen	Nieuwe aanmelding van V2 (na AF, zie A9); B stuurt `NEE X`	V2: "niet goedgekeurd". Daarna opnieuw aanmelden kan	☐	
A7	Verkeerde aanmeldcode	B stuurt `CODE TEST123`; V2 meldt aan met de **oude** kaart	V2: "onjuiste aanmeldcode"; B krijgt niets. Daarna terugzetten: `CODE <oude code>`	☐	
A8	Onbekende telefoon meldt	Telefoon die **niet** is aangemeld stuurt een M/ETHANE-melding	Wordt **niet** doorgezet; telefoon krijgt "NIET doorgegeven"; staat op beheerpagina bij *Onbekende telefoons*	☐	

#	Scenario	Hoe	Verwacht	OK	Opmerking
A9	Afmelden	B stuurt `AF <naam van V2>` (of beheerpagina → Vrijwilligers → Afmelden)	B: "Afgemeld: ...". V2: "U bent afgemeld"	☐	
A9b	Afgemelde telefoon meldt toch	V2 stuurt een M/ETHANE-melding en een gewoon bericht	Niet doorgezet. V2 krijgt terug: "... is NIET doorgegeven ... niet (meer) aangemeld"	☐	
A10	Aanmelding blijft na herstart	V2 meldt aan, **niet** goedkeuren; steunpunt herstarten (`sudo reboot`); daarna `JA X`	Werkt; nummer is bewaard	☐	

B. Beheeropdrachten (vanaf telefoon B)

#	Opdracht	Verwacht	OK	Opmerking
B1	`HELP`	Lijst met opdrachten	☐	
B2	`WACHT`	Open aanmeldingen, of "Geen open aanmeldingen"	☐	
B3	`LIJST`	Aangemelde telefoons, laatst gehoord, accu	☐	
B4	`CODE`	Huidige aanmeldcode	☐	
B4a	`CODE <nieuwe code>`	B: "Nieuwe aanmeldcode: ...". Beheerpagina (Status en Steunpunt) toont de nieuwe code. Aangemelde telefoons blijven aangemeld; nieuwe aanmelding met de oude kaart: "onjuiste aanmeldcode". Tabblad Kaart → nieuwe kaart maken: staat de nieuwe code op? Daarna eventueel terugzetten	☐	
B5	`JA 999` (bestaat niet)	"bestaat niet (meer)"	☐	
B6	Opdracht vanaf V1 (geen beheerder), bijv. `LIJST`	Geen beheerantwoord; het gaat als gewoon bericht naar de eindpost	☐	
B7	`ALLEN Testbericht aan allen` (V1 en V2 aan, B zelf ook aangemeld)	B: "Verstuurd naar 2 vrijwilligers...". V1 en V2 krijgen " aan alle vrijwilligers: Testbericht aan allen" (B zelf niet). Het gaat **niet** over 2 m	☐	
B7a	Daarna `LIJST`	Onderaan: "Bericht aan allen (hh:mm): ontvangen door 2 van 2."	☐	
B7b	V2 uit, opnieuw `ALLEN …` , na een paar minuten `LIJST`	"ontvangen door 1 van 2. Nog niet: V2"	☐	
B7c	Beheerpagina → Vrijwilligers → *Bericht aan alle vrijwilligers*	Groene melding; V1 en V2 (en B) krijgen het; onder het veld staat wie het heeft ontvangen (pagina verversen)	☐	

#	Opdracht	Verwacht	OK	Opmerking
B7d	`ALLEN` zonder tekst, en een tekst van meer dan 300 tekens	Uitleg terug, er wordt niets verstuurd	☐	

C. Melden

#	Scenario	Verwacht	OK	Opmerking
C1	V1 stuurt M/ETHANE via **433**	Eindpost: scherm + logboek. Steunpunt log: bevestigd (ACK)	☐	
C2	V2 stuurt M/ETHANE via **868**	Idem	☐	
C3	Groot incident: bij **M** "Ja, ..."	Kop **rood** met "– GROOT INCIDENT"; knippert (zoals elke nieuwe melding)	☐	
C3b	Geen groot incident: bij **M** "Nee, ..."	Kop **oranje**; knippert ook	☐	
C4	Eindpost uit (of Direwolf stoppen), V1 meldt	Steunpunt blijft herhalen; na 5 min op Status: *Nog niet bevestigd*	☐	
C5	Eindpost weer aan	Melding komt alsnog aan, ACK, waarschuwing weg	☐	
C6	Twee posten bij één discipline. Tabblad **Netwerk**: zet bij *Gemeentehuis* `PD3PAM-5, PD3PAM-9` (PD3PAM-9 bestaat niet) en sla op. V1 meldt aan *Gemeentehuis*	PD3PAM-5 bevestigt; steunpunt blijft herhalen voor PD3PAM-9. Na 5 min op Status: *Nog niet bevestigd* door PD3PAM-9, met knop **Niet meer wachten op PD3PAM-9** → melding uit de wachtrij. Daarna PD3PAM-9 weer weghalen op tabblad Netwerk	☐	
C7	Melding met lange tekst (veel slachtoffers/locatie)	Komt compleet aan (meerdere delen samengevoegd)	☐	
C8	Melding met *Ik ben ter plaatse: stuur mijn positie mee* aangevinkt	Bij *E - Exacte locatie* staat onder de tekst **Positie melder (ter plaatse): 52.xxxxx, 6.xxxxx (± .. m)**; in de lijst *Melder ter plaatse*	☐	
C8a	Na C8 het meldscherm opnieuw openen; en een melding zonder het vinkje	Vinkje staat weer **uit**. Melding zonder vinkje: geen positie op het scherm	☐	
C9	(Met 2 steunpunten) V van SP1 en V van SP2 melden tegelijk aan dezelfde eindpost	Beide komen aan, eventueel één tot 1 min later; geen dubbele regels op het scherm	☐	

D. Gehoord en uit beeld

#	Scenario	Verwacht	OK	Opmerking
D1	V1 uitzetten of RNode loskoppelen	Na de ingestelde tijd (*uit beeld na*, tabblad Steunpunt): B krijgt "niet meer gehoord sinds …"; `LIJST` toont het	☐	
D2	V1 weer aan	B krijgt "weer gehoord (na … stilte)"	☐	
D3	Accu van een RNode laag (als je dat kunt nabootsen)	Waarschuwing aan B	☐	

E. Storingen

#	Scenario	Verwacht	OK	Opmerking
E1b	Eindpost herstarten (`sudo reboot`)	M/ETHANE-scherm toont na het opstarten de laatste melding én de lijst met eerdere meldingen	☐	
E1	Steunpunt herstarten	Na ± 2 min alles groen, hotspot aan, aanmeldingen bewaard	☐	
E2	Een RNode losmaken en terugzetten	Status toont het; na terugzetten werkt de band weer (zo nodig `rnsd` herstarten op Status)	☐	
E2b	Pi uit, één RNode eruit, Pi aan	Na ± 2 min: rnsd en brug groen, steunpunt werkt op de overgebleven band	☐	
E2c	Stroom eraf (stekker eruit) terwijl het steunpunt draait, daarna weer aan	Brug start vanzelf; staat er een beschadigd bestand, dan in het log "Beschadigd ratchet-bestand opzij gezet" en daarna gewoon groen	☐	
E3	Pi zonder internet opstarten, beheerpagina op telefoon openen	Klok wordt gelijkgezet; tijd in het logboek klopt	☐	
E4	Telefoon buiten bereik van LoRa, melding versturen, dan terug in bereik	Noteer wat de app doet (blijft hij proberen? komt hij alsnog aan?)	☐	

F. Eindpost

#	Scenario	Verwacht	OK	Opmerking
F1	Eindpost herstarten (knop *Pi herstarten*) met monitor	M/ETHANE-scherm opent vanzelf schermvullend; scherm gaat niet op zwart na 10 min	☐	
F2	Telefoon/laptop op de hotspot: **http://10.42.0.1:1880/ui**	Zelfde M/ETHANE-scherm als op de monitor	☐	

#	Scenario	Verwacht	OK	Opmerking
F3	Tabblad **Logboek**	Meldingen van vandaag; downloaden als .txt en .csv; CSV opent in Excel/LibreOffice	☐	
F4	Tabblad **Status** → *Steunpunten*	Het steunpunt staat erbij met laatst gehoord, aangemeld, wachtrij	☐	
F5	Eindpost alleen voor één discipline (Instellingen: bijv. alleen *Gemeentehuis*). Melding aan een **andere** discipline	Eindpost toont niets en bevestigt niet; steunpunt wacht niet op deze post	☐	
F6	Idem, maar *meelezen* aan	Melding komt in het logboek als *meelezen*; eindpost bevestigt **niet**	☐	
F7	Gewoon bericht (chat) van V1. Zonder @ gaat het naar de discipline(s) bij *Berichten aan* (tabblad Netwerk); met `@Gemeentehuis` in de tekst naar die discipline	Komt in het logboek van die eindpost; steunpunt krijgt ACK	☐	
F8	Knop *Wis scherm en lijst* in Node-RED (editor)	Scherm en lijst leeg; logboek blijft compleet	☐	
F9	Back-up downloaden (tabblad Back-up), daarna terugzetten	Instellingen en logboek terug	☐	
F10	Radio → Testuitzending en niveaus	Set zendt; steunpunt toont de eindpost bij *Gehoorde stations*, niveau rond 50 (en andersom)	☐	

G. Dienstdoende operator

#	Scenario	Verwacht	OK	Opmerking
G1	Steunpunt: Status → *Nieuwe operator toevoegen* (roepnaam + naam)	Groene melding; log van de brug: "Dienstdoende operator: ..."	☐	
G2	Tweede operator toevoegen; daarna aflossen via de **keuzelijst**	Log: "... (neemt over van ...)"; Status blijft compact (wissels ingeklapt onder *Wissels bekijken*)	☐	
G2b	*Operators beheren* → een operator uit de lijst halen (niet degene met dienst)	Verdwijnt uit de keuzelijst; wie dienst heeft kan niet verwijderd worden	☐	
G3	Eindpost: operator invullen, daarna een M/ETHANE ontvangen	Logboek: regel OPERATOR; bij de melding "dienstdoende operator: ..."	☐	
G4	Back-up maken en terugzetten	Operator en lijst met wissels terug	☐	

H. Frequentie, CAT en netwerkbestand

#	Scenario	Verwacht	OK	Opmerking
H1	Steunpunt, tabblad Netwerk: 2 m-frequentie wijzigen (bijv. 144.950)	Opgeslagen; zonder CAT: melding "zet de set op ..."; met CAT: set gaat mee	☐	
H2	144.800 of 145.500 invullen	Waarschuwing (APRS / buiten digitaal segment); 146.500: geweigerd	☐	
H3	Netwerk → **Exporteren**, op de eindpost (Instellingen) **Inladen**	Eindpost neemt frequentie en zijn eigen disciplines over	☐	
H4	Zelfde bestand op een tweede steunpunt **Inladen**	Tabblad Netwerk gelijk aan het eerste steunpunt	☐	
H5	Radio → **Zoek mijn set** (IC-9700 aan)	IC-9700 gevonden met poort en snelheid → **Gebruiken**	☐	
H6	Na *Gebruiken*: tabblad Radio	*Set (CAT)*: frequentie van de gemeente ✓, mode FM-D	☐	
H7	Testuitzending met CAT	Set gaat op zenden (PTT via CAT), packet-geluid schoon	☐	
H8	Aan de VFO draaien, 1 minuut wachten	Set staat weer op de gemeentefrequentie; bij *Laatste acties* "teruggezet"	☐	
H9	Zendvermogen 25 (watt) invullen en opslaan	Set op 25 W (op de set en bij *Vermogen*); opslaan zonder foutmelding	☐	
H10	Pi herstarten met CAT	Set na het opstarten vanzelf op frequentie en mode	☐	
H12	Netwerk met IFAC: **Exporteren zonder IFAC**, op een ander steunpunt inladen	Geen IFAC in het bestand; het andere steunpunt houdt zijn eigen IFAC	☐	
H13	Bestand op GitHub/website zetten; op de eindpost **Ophalen** met de link	Frequentie en disciplines overgenomen; daarna knop *Opnieuw ophalen*	☐	
H14	Status op alle Pi's	Overal dezelfde *Netwerkinstellingen: ... versie ... door ...*	☐	
H11	FT-818 + SCU-17 (steunpunt): Zoek mijn set	FT-818 gevonden; PTT en frequentie werken (of: terug naar RTS als het niet lukt)	☐	

Notities