

Stok Stok Kodu Sicil No Seri No

TALİMAT PERİYOT PERİYOT DÖNEMİ AFK B1 BAKIM TALİMATI

B6 6 Hafta

Durum	Talimat		
	Agregat giriş seramiklerini kontrol edin. Hasarlı olanları değiştirin.		
	Agregatları söküp temizleyin. Tekrar yerlerine takın.		
	Alt fırın giriş seramiklerini kontrol edin. Kırıksa değiştirin.		
	Bobin kollarını kontrol edin.		
	Bobin yanaklarındaki frenlemeleri kontrol edin.		
	Bobin yanaklarını kontrol edin. Yataklarındaki sarıkları temizleyin. Yağlı olması gerekiyor.		
	Cağlık ve cağlık borularını temizleyin. Giriş-çıkış seramiklerini kontrol edin.		
	Cağlık ve cağlık borularını temizleyin. Giriş-çıkış seramiklerini kontrol edin.		
	Deşe tankı arabasının rulmanlarını ve raylarını kontrol edip temizleyin.		
	Deşe tankını temizleyin. İplik emişlerin bıçaklarını kontrol edin.		
	Egzost biriktirme haznesini boşaltın.		
	Egzost emiş hortumlarını kontrol edin. Emiş çalışıyor mu kontrol edin.		
	Egzost emiş hortumlarını söküp komple sistemi temizleyin.		
	Egzost emiş sisteminin filtrelerini temizleyin.		
	Hava basınç filtrelerini kontrol edip temizleyin.		
	İpliğin temas ettiği tüm yönlendirici seramikleri kontrol edin. Gevşek olanları sabitleyin.		
	İplik atma kollarını ve pnomatik sistemi kontrol edin.		
	İplik atma kolu dönerli seramiklerini kontrol edin. Kırıksa değişitirin.		
	Jetleri kontrol edin. Kirliyse temizleyin.		
	Makinenin üst kısımlarındaki platformları ve çıkış merdivenini temizleyin.		
	Soğutma plakalarını temizleyin.		
	Şanzıman panosundaki kayışları değiştirin.		
	Şanzıman panosunun içini (dişliler ve kayışlar) kontrol edin.		
	Takviye havaların hortumlarını kontrol edin.		
	Tüm parmak godetlerin kolayca dönüp dönmediğini kontrol edin.		
	Unitens giriş çıkış seramiklerini kontrol edin. Hasarlı olanları değiştirin.		
	Üst fırın giriş seramiklerini kontrol edin. Hasarlı olanları değiştirin.		
	Üst fırınların temizliğini yapın.		
	Vargel kayışını, vargel seramiğini ve vargel yatağını kontrol edin.		
	Yağ mili çıkışındaki seramiği kontrol edin. İpliğin yağ miline değme miktarını kontrol edin.		
	Yağlama kanallarını kontrol edin. İplik uçuntularını temizleyin.		
	Yağlama millerini birbirine bağlayan kaplinleri kontrol edin. Gevşek olanları sabitleyin.		

Stok Kodu	Stok Tanımı	Miktar