Wohnungsübergabeprotokoll für Ein- und Auszug

Zustand, Zähler und Schlüssel beim Mieterwechsel festhalten

Mit diesem Protokoll halten Mieter, Vermieter und Hausverwaltung gemeinsam fest, in welchem Zustand eine Wohnung übergeben wird. Gehen Sie die Abschnitte in der Reihenfolge durch, tragen Sie jeden Befund mit Raum und Foto-Nummer in die Mängelliste ein und bewerten Sie ihn in einer der vier Stufen. Das Protokoll beschreibt den Zustand; wer für einen Befund einzustehen hat, entscheidet es nicht. Beide Seiten unterschreiben zwei gleichlautende Ausfertigungen und erhalten je eine.

Objekt und Anschrift

Lage der Wohnung nach Geschoss und Nummer

Wohnfläche und Zimmerzahl laut Mietvertrag

Datum und Uhrzeit der Übergabe

Mietvertrag vom

Beginn oder Ende des Mietverhältnisses am

Vermieter oder Hausverwaltung

Mieter und künftige Anschrift

Weitere Anwesende und ihre Rolle

Beleuchtung und Witterung beim Termin

So bewerten Sie

o. B.	ohne Befund	nichts zu beanstanden, wie neu oder frisch hergerichtet
gering	Gebrauchsspur	oberflächlich, gleichmäßig, voll funktionsfähig
deutlich	Schaden oder Fehlstelle	beschädigt, unvollständig oder nicht funktionsfähig
n. p.	nicht prüfbar	verdeckt, verstellt oder außer Betrieb – nachfragen

Anlass, Beteiligte und Unterlagen

Bemerkung / Befund

Anlass der Übergabe

Beim Einzug beschreibt das Protokoll den Ausgangszustand, beim Auszug den Vergleich dazu. Eine Vorabnahme einige Wochen vor dem Auszug lässt beiden Seiten Zeit, Befunde noch zu beseitigen.

☐ Einzug ☐ Auszug ☐ Vorabnahme ☐ Zwischenübergabe

☐ Mietvertrag mit allen Anlagen und die Hausordnung liegen beim Termin vor

Nur mit dem Vertrag lässt sich klären, was zur Wohnung gehört: Küche, Keller, Stellplatz, Gartenanteil.

☐ Protokoll der letzten Übergabe liegt vor und wird Punkt für Punkt abgeglichen

Beim Auszug ist das Einzugsprotokoll der Vergleichsmaßstab. Ohne es lässt sich kaum trennen, was schon vorher da war.

☐ Alle Vertragsparteien oder bevollmächtigte Vertreter sind anwesend

Bei mehreren Mietern eines Vertrags sollten alle unterschreiben oder eine schriftliche Vollmacht vorliegen.

- [ ] Fotos sind fortlaufend nummeriert, mit Datum, gleichem Abstand und gleichem Blickwinkel aufgenommen
  Fotografieren Sie während der Besichtigung selbst und wahren Sie bei jedem Bauteil denselben Abstand und Blickwinkel. Notieren Sie dazu die Lichtverhältnisse, also Witterung oder Tageszeit.

Notizen

Zähler, Verbrauch und Versorgung

Bemerkung / Befund

- [ ] Strom: Zählernummer und Zählerstand
  Die Zählernummer steht auf dem Zähler, meist neben einem Strichcode. Stand mit allen Vorkommastellen notieren, die roten Nachkommastellen entfallen. Fehlen Ablesewerte, darf der Versorger auf Basis von Schätzwerten abrechnen.
- [ ] Gas: Zählernummer und Zählerstand
  Bei Gasgeruch wird nichts geschaltet und nichts abgelesen: Fenster öffnen, Wohnung verlassen, Netzbetreiber anrufen.
- [ ] Kalt- und Warmwasser: Zählernummer und Zählerstand je Zähler
  Eine Wohnung hat oft mehrere Wasserzähler, etwa in Bad und Küche. Jeden Zähler einzeln mit Nummer und Stand aufnehmen und fotografieren.
- [ ] Wärmezähler oder Heizkostenverteiler: Nummer und Anzeige je Heizkörper
  Heizkostenverteiler sitzen am Heizkörper, Wärmezähler meist im Verteilerschrank. Die Anzeige je Gerät getrennt aufnehmen.
- [ ] Zwischenablesung durch den Messdienst ist veranlasst, Zähler und Plomben sind unbeschädigt
  Nach einem Nutzerwechsel zahlt jede Seite nur für ihre Nutzungszeit. Dafür braucht der Messdienst einen Ablesewert zum Übergabetag.

Notizen

Schlüssel und Schließung

Bemerkung / Befund

Art der Schließung

Bei einer Schließanlage passt ein Schlüssel in mehrere Türen, erkennbar an gleichartigen Schlüsseln mit Kennung. Geht ein Schlüssel verloren, kann der Austausch der Anlage aufwendig werden.

- [ ] Einzelschlösser
- [ ] Schließanlage
- [ ] gemischt
- [ ] unbekannt

- [ ] Haus- und Hofschlüssel: Anzahl
- [ ] Wohnungstürschlüssel: Anzahl
  Auch selbst nachgemachte Schlüssel gehören dazu und werden mit übergeben. Anzahl je Schließung getrennt zählen.
- [ ] Keller-, Dachboden-, Briefkasten- und Garagenschlüssel: Anzahl je Art

ing-bassam.de

Notizen

Wände, Decken und Böden

	o. B.	gering	deutlich	n. p.

Wandoberfläche in den Wohnräumen

Die Oberfläche bestimmt, wie stark Löcher und Flecken auffallen und wie aufwendig eine Ausbesserung wird. Im Streiflicht einer Taschenlampe ist die Struktur gut zu erkennen.

☐ Raufaser tapeziert ☐ glatt gestrichen ☐ Putz sichtbar ☐ Dekortapete ☐ gemischt ☐ unbekannt

Risse in Wänden und Decken Woran erkennen: Streiflicht macht Risse sichtbar. Gering: feine Risse in Putz oder Tapete, die sich nur abzeichnen. Deutlich: Risse mit Versatz, Risse, die über Wand und Decke durchlaufen, oder Risse, die sich nachweislich weiten. Deren Ursache klärt eine Fachkraft.	☐	☐	☐	☐
Dübellöcher, Bohrlöcher und Befestigungsspuren Woran erkennen: Löcher je Wand zählen, verschlossene Löcher am Farbunterschied erkennen. Gering: einzelne, fachgerecht verschlossene Löcher. Deutlich: viele oder ausgebrochene Löcher, steckengebliebene Dübel, Fehlstellen im Putz.	☐	☐	☐	☐

Bodenbelag in den Wohnräumen

Bodenart je Raum notieren. Parkett und Dielen sind aus Holz und arbeiten mit der Feuchte; Laminat klingt beim Klopfen hohler und lässt sich nicht abschleifen.

☐ Parkett oder Dielen ☐ Laminat ☐ Fliesen ☐ Linoleum oder PVC ☐ Teppich ☐ gemischt

Kratzer, Dellen und Laufspuren im Bodenbelag Woran erkennen: Im flach einfallenden Licht betrachten. Gering: gleichmäßige, oberflächliche Laufspuren in den Gehwegen des Raums. Deutlich: tiefe Kratzer bis in den Untergrund, Löcher, Brandstellen, abgelöste Beschichtung.	☐	☐	☐	☐
Fugen, Wölbungen und lose Stellen im Bodenbelag Woran erkennen: Mit der Hand über die Stöße fahren, auf Knarren und Nachgeben achten. Gering: schmale, gleichmäßige Fugen durch Quellen und Schwinden. Deutlich: aufgewölbte Kanten, lose Stellen, dunkle Ränder – das deutet auf Feuchte im Bodenaufbau hin.	☐	☐	☐	☐

Notizen

Fenster, Rollläden und Türen

	o. B.	gering	deutlich	n. p.

Verglasung der Fenster

Am Glasrand ist der umlaufende Abstandhalter zu sehen, wenn mehrere Scheiben in einem Rahmen sitzen. Ein Kastenfenster hat zwei getrennte Flügel hintereinander mit offenem Zwischenraum.

☐ Einfachglas ☐ Zweifachglas ☐ Dreifachglas ☐ Kastenfenster ☐ gemischt ☐ unbekannt

Rahmenmaterial der Fenster

Holz zeigt seine Struktur unter dem Lack, Kunststoff hat verschweißte Ecken, Aluminium fühlt sich kühl an und hat schmale Profile.

☐ Holz ☐ Kunststoff ☐ Aluminium ☐ Holz-Aluminium ☐ gemischt ☐ unbekannt

ing-bassam.de

Fenster und Fenstertüren: Gängigkeit, Verriegelung und Dichtungen Woran erkennen: Jeden Flügel öffnen, kippen und verriegeln. Gering: leichtes Schleifen, das sich nachstellen lässt. Deutlich: Flügel klemmt oder verriegelt nicht, Dichtung fehlt, ist gerissen oder liegt nicht mehr an.	☐	☐	☐	☐
Glasschäden und Feuchtigkeit im Scheibenzwischenraum Woran erkennen: Ein Beschlag zwischen den Scheiben lässt sich nicht wegwischen. Gering: Kratzer in der Oberfläche. Deutlich: Sprung im Glas oder Feuchtigkeit im Zwischenraum – dann ist der Randverbund undicht, der die Scheiben gasdicht verbindet.	☐	☐	☐	☐
Rollläden, Jalousien und ihre Antriebe Woran erkennen: Ganz herunter- und wieder hochfahren. Gering: Panzer läuft schwer oder klappert. Deutlich: Gurt oder Antrieb ohne Funktion, Panzer verkantet, Lamellen gebrochen.	☐	☐	☐	☐
Wohnungseingangstür und Innentüren: Schloss, Zarge, Drücker und Dichtung Woran erkennen: Jede Tür schließen und abschließen. Gering: Oberflächenspuren, nachstellbare Bänder. Deutlich: Schloss ohne Funktion, Türblatt schleift oder ist aufgequollen, Zarge beschädigt.	☐	☐	☐	☐

Notizen

Bad, WC und Küche

	o. B.	gering	deutlich	n. p.

Ausstattung im Bad

Ausstattung so aufnehmen, wie sie übergeben wird. Eine bodengleiche Dusche hat keinen Wannenrand und stellt höhere Anforderungen an die Abdichtung darunter.

☐ Badewanne ☐ Dusche ☐ Wanne und Dusche ☐ bodengleiche Dusche ☐ unbekannt

Sanitärobjekte und Armaturen: Sitz, Dichtheit und Funktion Woran erkennen: Wasser laufen lassen und Anschlüsse mit trockenem Papier abtupfen. Gering: Kalkspuren, leicht gelöste Befestigung. Deutlich: Riss oder Absprung in der Keramik, tropfende Armatur, wackelndes Objekt, nachlaufender Spülkasten.	☐	☐	☐	☐
Silikon- und Anschlussfugen an Wanne, Dusche und Waschbecken Woran erkennen: Fuge mit dem Finger prüfen. Gering: leichte Verfärbung. Deutlich: Fuge löst sich, reißt oder hat Lücken. Silikonfugen sind Wartungsfugen mit begrenzter Lebensdauer und werden regelmäßig kontrolliert und erneuert.	☐	☐	☐	☐
Fliesen und Fliesenfugen an Wand und Boden Woran erkennen: Mit dem Fingerknöchel abklopfen; hohl klingende Stellen notieren. Gering: einzelne Haarrisse in den Fugen. Deutlich: gerissene oder hohl klingende Fliesen, fehlende Fugen, Versatz – dahinter kann Wasser in den Aufbau laufen.	☐	☐	☐	☐

Küche mitvermietet

Klären, wem die Küche gehört. Eine vom Vormieter abgelöste Küche ist nicht Sache des Vermieters; die Ablösevereinbarung gehört schriftlich zum Protokoll.

☐ keine Küche ☐ Einbauküche des Vermieters ☐ vom Vormieter übernommen ☐ nur Anschlüsse ☐ unbekannt

ing-bassam.de

	o. B.	gering	deutlich	n. p.
Küchenmöbel, Arbeitsplatte, Spüle und mitvermietete Geräte Woran erkennen: Alle Türen und Schubladen öffnen, Geräte kurz einschalten, unter die Spüle sehen. Gering: Gebrauchsspuren an Fronten. Deutlich: aufgequollene Arbeitsplatte, defektes Gerät, fehlende Teile, Wasserschaden im Unterschrank.	☐	☐	☐	☐

Notizen

Elektro, Heizung und Warmwasser

Art der Absicherung im Verteiler

Schmelzsicherungen sind runde Keramikeinsätze zum Schrauben, Leitungsschutzschalter kleine Kippschalter. Sehr wenige Steckdosen, kein Fehlerstromschutzschalter und Leitungen teilweise auf Putz kennzeichnen die einfachste Standardstufe der Ausstattung.

☐ Schmelzsicherungen ☐ Leitungsschutzschalter ☐ gemischt ☐ unbekannt

	o. B.	gering	deutlich	n. p.
Steckdosen, Schalter und Lichtauslässe: Anzahl, Sitz und Abdeckungen Woran erkennen: Nur ansehen, nichts öffnen. Gering: vergilbte oder verkratzte Abdeckungen. Deutlich: lose oder fehlende Abdeckung, angeschmolzene Stellen, lockere Dose. Prüfen und Messen der Anlage bleibt einer Elektrofachkraft vorbehalten.	☐	☐	☐	☐

Heizungsart

Eine Gas-Etagenheizung hängt in der Wohnung, meist in Bad oder Küche. Bei Zentralheizung und Fernwärme steht die Erzeugung im Haus. Nachtspeicheröfen sind große, schwere Wandgeräte.

☐ Zentralheizung ☐ Gas-Etagenheizung ☐ Fernwärme ☐ Nachtspeicher ☐ Einzelöfen
☐ unbekannt

Warmwasserbereitung

Ein Durchlauferhitzer sitzt nahe der Zapfstelle und schaltet beim Öffnen des Hahns ein. Ein Boiler speichert Wasser in einem Behälter und braucht Vorlaufzeit.

☐ zentral über die Heizung ☐ Durchlauferhitzer ☐ Gastherme ☐ Boiler ☐ unbekannt

	o. B.	gering	deutlich	n. p.
Heizkörper, Thermostatventile und Entlüftungsventile Woran erkennen: Thermostat auf- und zudrehen, Heizkörper abtasten. Gering: Kalkspuren, schwergängiges Thermostat. Deutlich: Heizkörper bleibt kalt, gluckert dauerhaft, Ventil tropft, Lack blättert flächig ab.	☐	☐	☐	☐

☐ Wartungsnachweis für Therme, Kessel oder Durchlauferhitzer liegt vor

Nachweis der letzten Wartung erfragen und, falls vorhanden, das Protokoll des Schornsteinfegers dazu nehmen.

Notizen

ing-bassam.de

Feuchte, Schimmel und Sicherheitstechnik

Lüftung der Wohnung

Eine Abluftanlage im Bad erkennen Sie am Gitter mit dahinterliegendem Ventilator; eine Lüftungsanlage des Gebäudes an Zu- und Abluftventilen in mehreren Räumen. Wie gelüftet werden kann, beeinflusst das Risiko von Feuchte und Schimmel deutlich.

☐ nur Fensterlüftung ☐ Abluftanlage im Bad ☐ Lüftungsanlage im Gebäude ☐ gemischt ☐ unbekannt

	o. B.	gering	deutlich	n. p.
Feuchteflecken, Ausblühungen und Feuchtegeruch an Wänden, Decken und in Nischen Woran erkennen: Außenecken, Nischen, Sockelbereiche und Flächen hinter Möbeln ansehen und am Geruch prüfen. Gering: einzelner alter, trockener Rand. Deutlich: feuchte oder dunkle Flächen, weißliche Salzausblühungen, weicher Putz, muffiger Geruch.	☐	☐	☐	☐
Schimmel an Wänden, Fensterlaibungen und in Fugen Woran erkennen: Dunkle Punkte oder Flecken in Ecken, Laibungen und Fugen. Gering: oberflächlicher Befall unter etwa 0,5 m². Deutlich: Fläche ab etwa 0,5 m² oder Befall, der wiederkehrt – dann saniert eine fachkundige Firma und die Ursache wird geklärt.	☐	☐	☐	☐
Rauchwarnmelder in Aufenthaltsräumen und in Fluren mit Rettungsweg Woran erkennen: In Aufenthaltsräumen und Rettungsfluren nachsehen. Gering: verstaubtes Gerät. Deutlich: Melder fehlt, ist abgenommen, überklebt oder abgelaufen. Für Einbau und Betriebsbereitschaft ist das Bauordnungsrecht des Landes maßgebend.	☐	☐	☐	☐

Notizen

Nebenräume, Balkon und Außenbereiche

	o. B.	gering	deutlich	n. p.
Keller-, Dachboden- oder Abstellraum: Nummer, Zustand und geräumt Woran erkennen: Wände und Boden im Streiflicht ansehen, Geruch prüfen. Gering: leichte Feuchte in einem unbeheizten Kellerraum. Deutlich: nasse Wände, Salzausblühungen, abplatzender Putz, Wasser auf dem Boden.	☐	☐	☐	☐
Balkon, Loggia oder Terrasse mit Bodenbelag, Geländer und Ablauf Woran erkennen: Nach Regen ansehen, Ablauf mit Wasser prüfen. Gering: Verschmutzung, verwitterte Oberfläche. Deutlich: Wasser steht, Ablauf verstopft, Belag lose, Geländer wackelt. Geländer sind Sicherheitsbauteile und werden nicht nur beobachtet.	☐	☐	☐	☐
Garten-, Hof- oder Stellplatzfläche laut Mietvertrag Woran erkennen: Fläche nach dem Mietvertrag abgehen. Gering: Bewuchs und Laub. Deutlich: abgestellte Gegenstände, beschädigte Einfriedung, aufgebrochene Beläge, nicht vertragsgemäße Nutzung.	☐	☐	☐	☐
Briefkasten, Klingel- und Namensschild Woran erkennen: Schloss, Klappe und Schild prüfen, an der Sprechanlage klingeln. Gering: verblasstes Namensschild. Deutlich: Schloss defekt, Klappe verbogen, Klingel oder Sprechanlage ohne Funktion.	☐	☐	☐	☐

ing-bassam.de

Notizen

Vereinbarungen, Unterschriften und Kopien

Bemerkung / Befund

- [ ] **Jeder Befund steht einzeln mit Raum, Bauteil, Stufe und Foto-Nummer in der Mängelliste**
  Ein Befund wird beschrieben, nicht bewertet: Ort, Art, Größe und Foto-Nummer. Die Stufe steht daneben, eine Schuldzuweisung nicht.
- [ ] **Zu jedem Befund ist vereinbart, wer ihn beseitigt und bis zu welchem Datum**
  Ohne die Angabe, wer bis wann etwas tut, bleibt eine Vereinbarung im Protokoll wirkungslos.
- [ ] **Meinungsverschiedenheiten sind als solche vermerkt und nicht weggelassen**
  Wird ein Punkt unterschiedlich gesehen, werden beide Einschätzungen notiert. Eine Unterschrift heißt nicht, dass man allen Einschätzungen zustimmt.
- [ ] **Beide Seiten erhalten eine gleichlautende, unterschriebene Ausfertigung samt Fotoanlage**
  Fotoanlage mit Nummern und Datum beifügen, damit sich die Foto-Nummern im Protokoll später zuordnen lassen.

Notizen

So werten Sie Ihre Befunde aus

• Ohne Befund und geringe Befunde schließen die Übergabe ab; die Stufen bleiben im Protokoll als Vergleichsmaßstab für den nächsten Termin.

• Jeder deutliche Befund wird einzeln beschrieben und mit Foto belegt, bevor beide Seiten unterschreiben.

• Deutliche Befunde an Feuchte, Schimmel oder Bodenaufbau werden nicht überstrichen oder verdeckt, sondern zuerst in ihrer Ursache geklärt.

• Schimmel ab etwa 0,5 m² Fläche und wiederkehrender Befall gehören in die Hände einer fachkundigen Firma.

• Bei Anzeichen für Gefahren an Elektro-, Gas- oder Trinkwasserinstallation wird nichts geöffnet, sondern eine Fachfirma oder der Netzbetreiber eingeschaltet.

• Bleibt offen, ob ein Befund Gebrauchsspur oder Schaden ist, hilft eine fachliche Zustandsfeststellung durch einen Sachverständigen.

Ort, Datum, Unterschrift Vermieter oder Hausverwaltung

Ort, Datum, Unterschrift Mieter

Ort, Datum, Unterschrift Weitere Anwesende

Tabelle

Nr.	Raum	Bauteil	Befund und Stufe	Foto-Nr.	beseitigt wer bis wann	erledigt am

Hinweise

• Diese Vorlage ist eine Arbeitshilfe und keine Rechtsberatung. Ob und welche Ansprüche aus einem Befund folgen, beurteilt ein Rechtsanwalt.
• Das Protokoll beschreibt den Zustand einer Wohnung. Es entscheidet nicht darüber, wer für einen Befund einzustehen hat.
• Die Vorlage ersetzt keine Begutachtung des Einzelfalls und kein Gutachten.
• Prüfen Sie nur, was ohne Werkzeug und ohne Gefahr zugänglich ist. Öffnen Sie keine Bauteile, keine Elektroverteilung und keine Installationen.
• Für Rauchwarnmelder gilt das Bauordnungsrecht des jeweiligen Landes; die Angaben dieser Vorlage beziehen sich auf Berlin.
• Vier Stufen genügen für die Übergabe. Wo eine Stufe nicht passt, beschreiben Sie den Befund in der Mängelliste mit eigenen Worten.

Grundlagen: Umweltbundesamt: Was tun bei Schimmel in meiner Wohnung? Kleiner Befall unter 0,5 m² und nur oberflächlich. · DIN 14676-1:2025-05, Rauchwarnmelder für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung, Teil 1. · § 48 Abs. 4 Bauordnung für Berlin, wiedergegeben von der Berliner Feuerwehr. · Verbraucherzentrale Berlin: Zählerstände bei Aus- und Einzug dokumentieren. · Schmidt, Windhausen: Lohmeyer Praktische Bauphysik. 10. Aufl. 2024, S. 385 f. · Frössel: Risse in Gebäuden. 2. Aufl. 2025, S. 114. · Hestermann, Rongen: Frick/Knöll Baukonstruktionslehre 2. 2018, S. 488. · Schulz: Bauschäden in Bädern und Nassräumen. 2. Aufl. 2026, S. 270. · Krause, Ulke: Zahlentafeln für den Baubetrieb. 9. Aufl. 2016, S. 401 und 474.

Diese Vorlage stellt Bassam Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH kostenlos bereit (ing-bassam.de). Sie ersetzt keine Begutachtung des Einzelfalls und keine Rechtsberatung. Weitergabe unverändert und mit diesem Hinweis erlaubt.