to-print.md 2025-10-31

一、準備工作

- 1.1 煤氣關閉,不改動
- 1.2 預留網線和電視線

二、拆除

2.1 拆天花、假天花、牆地板、連牆傢俬

露出裡面灰色的水泥層

- 2.2 清理建築廢料
- 2.2 換窗 (確認是否需要)
- 2.3 飄窗上面的雲石 (確認是否需要)

三、水

3.1 廚房

洗菜池的高度面 為 850 (需要入水和去水)

3.2 洗手間

牆	浴室門	牆
洗衣機		淋浴間
		淋浴間
洗手盆	馬桶 / 熱水爐	花灑
牆	牆	窗

4個出水位, 洗手盆、淋浴間需要冷熱水

洗衣機是 地排式的 波輪排水管直徑:外徑33mm,內徑30mm (長度0.8米左右) 波輪進水管直徑:外徑 16mm,內徑10mm (長度0.8米左右) 電源線1.5米

四、雷

4.1 電箱更換

4.2 預留排煙孔 給抽油煙機

to-print.md 2025-10-31

4.3 燈、排氣扇、開關

- 6個普通燈
- 廚房2個射燈
- 衛生間 2 個射燈
- 2 個排氣扇
- 10 個開關

4.4 冷氣機及插蘇

- 4 個冷氣機 獨立插蘇
- 此外還有 21 個插蘇, 其中__改動位置
- 4.5 更換預埋電線
- 4.6 射燈應該走假天花上方

五、泥瓦

- 5.1 批盪
- 5.2 防水 廚房 洗手間
- 5.3 貼磚

5種瓷磚 要海棠角 踢腳線 要海棠角 雲石

5.4 油漆

六、 假天花

- 6.1 廚房
- 6.2 洗手間

不可以高過2400 爭取2300 越高越好

七、安裝冷氣機

飯廳 1 個 分體式 主人房 1 個 分體式 中臥室 1 個 窗台式 小臥室 1 個 窗台式

冷氣機去水位

八、餘項

裝燈 裝門 5隻門 裝晾衣桿 裝熱水器 裝排氣扇 裝抽油煙機, 要確認是否有止逆閥 裝煤氣煮食爐、打開燃氣