



F-21 REV.01

LISTA DE INSPECCIÓN FÍSICA DEL VEHICULO AUTOBUS

	TIPO DE INSPECCIÓN			KILOMETRAJE	M		
punto NOM	D	V	M	CONCEPTO	Cumple	No Cumple	N/A
LUCES							
53		✓		FAROS PRINCIPALES DOS O CUATRO VIENDO HACIA ADELANTE			
53		✓		FAROS PRINCIPALES, ALTURA ENTRE 56 Y 137 cm			
53		✓		FAROS PRINCIPALES, NO FUNCIONAN MONTAJE INSEGURO			
53		✓		LUCES DE GALIBO DOS ADELANTE AMBAR Y DOS ATRÁS ROJAS VISIBLES			
53		✓		LUZ ALTA, BAJA			
53		✓		LUCES TRASERAS, ALTURA 38 Y 180 cm			
53		✓		DIRECCIONALES 2 o 4 VIENDO ADELANTE COLOR AMBAR			
53				LUCES DE PELIGRO 2 o 4 VIENDO HACIA ADELANTE AMBAR TRASERAS ROJAS			
53		✓		LUCES INTERMITENTES / DE PELIGRO			
53		✓		LUZ DE NIEBLA OPERADAS CON LUZ BAJA			
65		✓		PARABRISAS: GRIETAS, DESPOSTILLADO EN FORMA DE ESTRELLA DE 12.5 mm DE DIAMETRO EN LA BARRIDA DEL LIMPIPARABRISAS, DECOLORACION MAYOR AL 10% DE TODA LA SUPERFICIE, POLARIZADO QUE NO ES DE FABRICA, OBSTRUCCIONES, CONDICION			
				PARABRISAS TIPO AS-1 o AS 10			
72		✓		LIMPIA PARABRISAS: FUNCIONAMIENTO, PLUMAS DE HULE, BRAZOS			
72		✓		INYECTORES DE AGUA (SI CUENTA DE FABRICA) FALTANTES, NO FUNCIONAN			
53		✓		LUZ QUE ILUMINAN DURANTE EL DIA SI CUENTA DE COLOR BLANCO O AMARILLO			
62		✓		DEFENSA DELANTERA, FLOJA, FALTANTE, ROTA			
75		✓		PLACA DE IDENTIFICACION			
PARTE TRASERA							
53		✓		LUCES DE FRENO			
53		✓		LUCES DE REVERSA			
52		✓		LUZ DE PLACA TRASERA, PLACA DE IDENTIFICACION			
LLANTAS DELANTERAS							
77		✓	✓	LLANTA 1/2 DIRECCIONAL PROFUNDIDAD MINIMO DE 3,2 mm			
77		✓	✓	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm, CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,			
77		✓	✓	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm, DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES			
77		✓	✓	PRESION			
78		✓		RIN 1/2 DIRECCIONAL DE DISCO			
78		✓		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE			
78		✓		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS			
78		✓		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD			
SUSPENSION DELANTERA							
13		✓		PERNOS TIPO "U"			
13		✓		BRAZO DE CONTROL			
13		✓		BRAZOS DE TORQUE			
21		✓		AMORTIGUADORES: CONDICION, MONTURA, BUJES, ELEMENTOS DE SUJECION, POSICIONAMIENTO			
SISTEMA DE DIRECCION							
45		✓	✓	VOLANTE			
45		✓		OPERACIÓN			
45		✓	✓	DISTANCIA			
45		✓		TOPES DE DIRECCION			

51			√	DIRECCION TELESCOPICA AJUSTABLE			
46		√		COLUMNA DE DIRECCION			
46		√		BARRA DE ACOPLAMIENTO			
46		√		TERMINALES, BARRA DE ACOPLAMIENTO, DE ARRASTRE			
46		√		BRAZO PITMAN			
46		√		JUNTA TRANSVERSAL, HORQUILLA DE LA FLECHA, ACOPLAMIENTO, MANGUITO TUBO AJUSTADOR			
46		√		CAJA DE LA DIRECCION			
SISTEMA DE COMBUSTIBLE (DIESEL, GASOLINA)							
2		√		TAPON (ES)			
2		√		TANQUE (ES) SOPORTE, SUJETADORES Y CORREAS			
2		√		CUBIERTA DEL TANQUE TIPO JAULA			
2		√		LINEAS, MANGUERAS, BOMBA			
SISTEMA DE ESCAPE							
4		√		MULTIPLE			
4		√		MOFLE, RESONADORES			
4		√		TUBOS DE ESCAPE, COBERTURAS TERMICAS			
4		√		MONTAJE Y HERRAJES, POSICION, FINAL DEL TUBO			
LLANTAS TRASERAS							
77		√	√	LLANTA 3/4 EXTERIOR ESPESOR MINIMO 1,6 mm			
77		√	√	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,			
77		√	√	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm,DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES			
77		√	√	PRESION			
78		√		RIN 3/4 DE DISCO			
78		√		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE			
78		√		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS			
78		√		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD			
77		√	√	LLANTA 5/6 INTERIOR ESPESOR MINIMO 1,6 mm			
77		√	√	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,			
77		√	√	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm,DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES			
77		√	√	PRESION			
78		√		RIN 5/6 DE DISCO			
78		√		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE			
78		√		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS			
78		√		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD			
77		√	√	LLANTA 7 DISCO ESPESOR MINIMO 1,6 mm			
77		√	√	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,			
77		√	√	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm,DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES			
77		√	√	PRESION			
78		√		RIN 7 DE DISCO			
78		√		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE			
78		√		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS			
78		√		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD			
77		√	√	LLANTA 8 ESPESOR MINIMO 1,6 mm			
77		√	√	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,			
77		√	√	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm,DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES			
77		√	√	PRESION			

78		✓		RIN 8 DE DISCO			
78		✓		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE			
78		✓		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS			
78		✓		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD			
SUSPENSION TRASERA							
14		✓		MUELLES , GRILLETES, SOPORTES EN EXTREMO DE MUELLES, BUJES/PERNOS, EQUILIBRADORES, TOPES DE IMPACTO			
15		✓		SUSPENSIÓN DE BARRA DE TORSION: BUJES Y PASADORES DE GRILLETE, BARRA DE TORCION, SOPORTES DE MONTAJE, ELEMENTOS DE SUJECION			
21		✓		AMORTIGUADORES: CONDICION, MONTURA, BUJES, ELEMENTOS DE SUJECION, POSICIONAMIENTO			
18		✓		SUSPENSION DE AIRE : BUJES, PIVOTES, LINEAS, BOLSAS DE AIRE, BASE DE BOLSAS DE AIRE, VARILLAS DE RADIO, VIGAS DE SUSPENSIÓN HORIZONTAL, ALTURA DE LA SUSPENSIÓN, VALVULA DE NIVELACION, VALVULA DE PROTECCION			
18		✓		VALVULA DE PROTECCION DE PRESION 65(Psi)			
72		✓		SALPICADERAS (LODERAS): CONDICION, ANCHO, ALTURA DESDE EL SUELO			
21		✓		AMORTIGUADORES: CONDICION, MONTURA, BUJES, ELEMENTOS DE SUJECION, POSICIONAMIENTO			
57		✓	✓	BASTIDOR, CHASIS, LARGEROS			
54		✓		ACUMULADOR DE BATERIA, SOPORTE, POSTES, CUBIERTA			
FRENOS NEUMATICOS							
34		✓		COMPRESOR DE AIRE: COMPRESOR, BANDAS, SOPORTE DEL COMPRESOR, FILTRO DE AIRE, POLEAS			
35		✓	✓	GOBERNADOR: TIEMPO DE CARGA NO MAS DE 3 minutos, ACTIVACION (80 PSI) /DESACTIVACION 117-135 PSI)			
36		✓		DISPOSITIVO DE ADVERTENCIA DE BAJA PRESION DE AIRE, LUZ, ALARMA (ZUMBADOR) O SEÑAL VISIBLE			
34		✓		MANGUERAS O TUBERIA			
39		✓		DEPOSITO DE AIRE			
37		✓	✓	FUGAS DEL SISTEMA DE AIRE PRESION DEL TANQUE (80 Y 90 PSI), CAIDA DE PRESION 3 PSI POR MINUTO			
38		✓		CAIDA DE PRESION DE AIRE: BAJA MAS DE 2 PSI,			
39		✓		VALVULAS DEL SISTEMA DE AIRE : OPERACIÓN, ANTIRRETORNO, VALVULAS BIDIRECCIONALES, CONTAMINACION, TANQUES DE AIRE, VALVULAS DE PURGA, EYECTORES DE HUMEDAD			
39		✓		VALVULA DE PEDAL : OPERACIÓN, CONDICION, SOPORTE/MONTAJE			
39		✓		VALVULA MANUAL DE CONTROL DE FRENO DE REMOLQUE : OPERACIÓN, CONDICION, SOPORTE			
39		✓		VALVULA DE LIBERACION RAPIDA : OPERACIÓN, SOPORTE			
39		✓		VALVULA DE RELEVO/LIMITANTES/PROPORCIONADORAS : OPERACIÓN, SOPORTE/MONTAJE			
39		✓		SISTEMA DE PROTECCION DEL CAMION (SIN REMOLQUE ENGANCHADO): VALVULA DE PROTECCION DEL CAMION, VALVULA DE SUMINISTRO DEL REMOLQUE, (20 Y 45 PSI) (60 PSI)			
39		✓		VALVULAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE AIRE : CONDICION, OPERACIÓN, FRENADO DE ESTACIONAMIENTO, LIBERACION DE FRENOS,			
40		✓		COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE : CONEXIONES Y MANGUERAS, LINEAS DE AIRE, UNIONES, EMPALMES.			
64		✓		FRENOS ABS			
42		✓	✓	BALATAS ZAPATAS, DESGASTE REMACHADAS 4,8 mm, DESGASTE ADHERIDAS 3,2 mm			
41		✓		MECANISMO DE CAMARA DE FRENO VARILLA DE EMPUJE Y HORQUILLAS, AJUSTADORES AUTOMATICOS, AJUSADORES DE HOLGURA, CUBIERTA AUTOBLOQUEANTE, AGUJEROS DEL PASADOR DEL AJUSTADOR DE HUELGO			
41		✓		COMPONENTES MECANICOS DE LOS FRENOS DE AIRE: CAMARAS DE FRENO, CAMARAS DE FRENO DE RESORTE, SOPORTE MONTAJE,			
42		✓		FRENOS NEUMATICOS DE TAMBOR: OPERACIÓN, CONDICION, DESGASTE, 8 mm TRASERA, DELANTERA 4.8 mm, 1,6 Sobre el remache, SE LLOS, RESORTES, RODILLOS DE ZAPATA, ARAÑAS, PASADORES,			
CABINA							
52		✓		ETIQUETA DEL FABRICANTE			
69		✓		VISERA PARA EL SOL			

54				INTERRUPTORES, DE FAROS, DE LUCES, CALEFACCION, DESEMPAÑANTE, DIRECCIONALES, ADVERTENCIA DE PELIGRO, LIMPIAPARABRISAS			
53		✓		LUZ EN TABLERO Y PALANCA			
52		✓		MANOMETRO DE AIRE			
39		✓		FRENO DE EMERGENCIA			
70		✓		ESPEJOS RETROVISORES, COLOCACION, VISION, SOPORTES, CONDICION DE VIDRIO, SUPERFICIE			
73		✓		SISTEMA DE DESEMPAÑANTE			
53		✓		LUCES INTERIORES			
56		✓		VENTANAS LATERALES TIPO, ENTINTADO (POLARIZADO)			

VOLANTE cm	HOLGURA cm
----------------------	----------------------

KILOMETRAJE: _____

LLANTA	DIBUJO	PRESION	CAMARA FREN.	VARILLA
#	mm	PSI	TIPO	cm
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

LLANTA	TUERCAS	BIRLOS	MAZA		BALERO
#	#	#	LIMPIA	CHORREADA DE ACEITE	BUEN ESTADO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

	XXXV	Tiempo en minutos que se necesita para aumentar la presión de aire de 350 a 620 KPa (50-90 psi) en el medidor.
	XXXVIII	con el sistema de aire completamente cargado y el motor detenido se registra la caída de presión en PSI en un minuto

OBSERVACIONES					
PUNTO NOM	REQUISITO				

[illegible]