IPE I_UD02_Actividades de Aplicación 2

1. Escalera con peldaños estrechos y mucha pendiente (RD 486/1997, Anexo I)
   * Pendiente entre 20° y 45° (escalera fija: hasta 75° como máximo)
   * Huella mínima 23 cm y contrahuella máxima 20 cm
   * Anchura mínima 1 m (55 cm en escaleras de servicio)
   * Peldaños antideslizantes, con huella y contrahuella uniformes
   * Barandillas y pasamanos si hay riesgo de caída
   * Buena iluminación y señalización

2. Pedro y la descarga eléctrica
   * Contacto directo: toca una parte activa que normalmente está en tensión (el cable pelado)
   * Medidas que faltaron:
     * EPI: guantes dieléctricos y calzado aislante
     * Herramientas aisladas
     * Cable en buen estado (aislamiento intacto), recubrimiento de partes activas
     * Cortar la tensión y comprobar su ausencia antes de trabajar
     * Interruptor diferencial, puesta a tierra, formación del trabajador

3 Incendio de aceite en cocina industrial

* Clase F (grasas y aceites de cocina)
* Extinción: extintor específico de clase F (agente acuoso de acetato de potasio) o manta ignífuga; cortar el suministro de gas o electricidad
* Nunca agua: el aceite flota, se desborda y salpica, y las llamas se extienden

4. Almacén de químicos inflamables solo con detectores ópticos de humo

* Los ópticos detectan humo. Muchos inflamables arden con poco humo o dan llamas rápidas, y se detectaría tarde
* Complemento más adecuado: detectores de llama para la respuesta rápida
* También recomendable: detectores de gases inflamables para actuar antes del incendio, y equipos antideflagrantes (ATEX)

5. Almacén con luz insuficiente y parpadeante

* Aumentar el nivel de iluminación según la tarea (en zonas de uso ocasional o tránsito, al menos 50 lux como mínimo legal)
* Eliminar el parpadeo: sustituir luminarias averiadas, usar balastos electrónicos o LED de calidad
* Repartir bien la luz y evitar zonas oscuras

* Mantenimiento y limpieza periódica
* Alumbrado de emergencia y de evacuación

6. Taller de diseño con sombras y reflejos

* Combinar iluminación general suficiente con luz localizada en cada mesa (flexos regulables)
* Luminarias con difusores y mejor reparto para evitar sombras y deslumbramientos
* Pantallas perpendiculares a ventanas y luminarias, nunca de frente ni de espaldas a la luz
* Persianas o cortinas, pantallas mate o con tratamiento antirreflejo
* Superficies de trabajo y paredes mate y claras
* Iluminación en torno a 500 lux para trabajo de precisión