USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
CODIGO : SST-PR-02
VERSION : 02
REVISION : 2026-03-10

1. OBJETIVO
Establecer las condiciones de entrega, uso, inspeccion y reposicion de los equip
os
de proteccion personal, para controlar los riesgos a los que esta expuesto el
personal en almacen, carga y trabajos en altura.

2. ALCANCE
Aplica a todo el personal propio y contratista que ingrese a zonas operativas:
almacen, patio de maniobras, muelle de carga y areas de trabajo en altura.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
CAL-PR-03 No Conformidad y Acciones Correctivas
CAL-MN-01 Manual de la Calidad

4. RESPONSABILIDADES
4.1. El Jefe de Almacen verifica, al inicio de cada turno, que el personal porte
el equipo completo antes de autorizar el ingreso a la zona operativa.
4.2. El Supervisor de Seguridad mantiene el stock minimo y registra las entregas
.
4.3. El trabajador es responsable de conservar su equipo y de reportar cualquier
deterioro de inmediato.

5. EQUIPO SEGUN ZONA
5.1. Almacen y muelle de carga: casco, chaleco reflectivo, calzado de seguridad
con puntera y guantes de manipulacion.
5.2. Trabajos en altura, a partir de 1.80 metros sobre el nivel del piso: lo
anterior mas arnes de cuerpo entero con doble linea de vida y barbiquejo.
5.3. Operacion de montacargas: casco, chaleco reflectivo y calzado de seguridad.
El acompanante no puede permanecer en el radio de giro.

6. ENTREGA Y REPOSICION
6.1. La entrega se registra con firma del trabajador, indicando fecha y talla.
6.2. La reposicion por desgaste normal se solicita al Supervisor de Seguridad.
6.3. La reposicion por perdida requiere informe del jefe inmediato.

7. INSPECCION
7.1. El trabajador inspecciona su equipo antes de cada jornada: casco sin
fisuras, chaleco con cintas reflectivas visibles, calzado con suela y puntera en
buen estado.
7.2. El arnes se inspecciona ademas en sus costuras, hebillas y ganchos. Un
arnes que haya detenido una caida se retira de servicio de forma definitiva, sin
excepcion y sin evaluacion posterior.
7.3. La inspeccion documentada del equipo de altura se realiza mensualmente.

8. INCUMPLIMIENTO
8.1. El ingreso a zona operativa sin el equipo correspondiente se registra como
no conformidad y se trata segun CAL-PR-03.
8.2. Reincidir en el incumplimiento faculta al Jefe de Almacen a retirar al
trabajador de la zona operativa hasta su recapacitacion.

9. REGISTROS
Registro de entrega de EPP. Registro de inspeccion mensual de equipos de altura.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Coordinador de Calidad	Jefe de Operaciones	Gerente General