法定停車場發電機400KW每週檢查

單位	電力	机合并准	松木十二	檢查日期	2023 年 12 月 04 日		
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	林天麒	2023-12-06 23:44:24	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	林天麒	2023-12-06 23:44:25	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	林天麒	2023-12-06 23:44:26	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	林天麒	2023-12-06 23:44:28	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	林天麒	2023-12-06 23:44:30	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	林天麒	2023-12-06 23:44:32	
		開機前準備事項-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	林天麒	2023-12-06 23:44:35	
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	手動	林天麒	2023-12-06 23:44:36	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	林天麒	2023-12-06 23:44:40	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	林天麒	2023-12-06 23:44:43	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	林天麒	2023-12-06 23:44:46	
		開機後注意事項-電流	目視	0	林天麒	2023-12-06 23:44:49	
		開機後注意事項-機油壓(70Psi以上)	目視	113	林天麒	2023-12-06 23:45:20	
		開機後注意事項-油溫(95度C以下)	目視	66	林天麒	2023-12-06 23:45:33	
		開機後注意事項-水溫(85度C以下)	目視	65	林天麒	2023-12-06 23:45:43	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	林天麒	2023-12-06 23:45:54	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	林天麒	2023-12-06 23:45:56	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	211.7	林天麒	2023-12-06 23:46:01	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	林天麒	2023-12-06 23:46:05	
備註: 改善措	施:						

承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2023/12/07 14:03:05 2023/12/07 14:03:39 2023/12/08 08:11:15

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	法定停車場 B1F 400KW發電機	開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	91	張銘堯	2023-12-13 20:58:37	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	張銘堯	2023-12-13 20:58:39	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	張銘堯	2023-12-13 20:58:40	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	張銘堯	2023-12-13 20:58:42	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	張銘堯	2023-12-13 20:58:45	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	張銘堯	2023-12-13 20:58:47	
		開機前準備事項-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.4	張銘堯	2023-12-13 20:58:52	
1		開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	手動	張銘堯	2023-12-13 20:58:54	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	張銘堯	2023-12-13 20:59:56	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	張銘堯	2023-12-13 20:59:59	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	張銘堯	2023-12-13 21:00:59	
		開機後注意事項-電流	目視	0	張銘堯	2023-12-13 21:01:02	
		開機後注意事項-機油壓(70Psi以上)	目視	104	張銘堯	2023-12-13 21:11:52	
		開機後注意事項-油溫(95度C以下)	目視	75	張銘堯	2023-12-13 21:12:09	
		開機後注意事項-水溫(85度C以下)	目視	68	張銘堯	2023-12-13 21:12:12	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	張銘堯	2023-12-13 21:12:14	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	張銘堯	2023-12-13 21:12:15	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	211.7	張銘堯	2023-12-13 21:12:32	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	張銘堯	2023-12-13 21:12:34	

備註: 改善措施:

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位	電力	机宁甘油	松木士汁	檢查日期		2023年12月18日	
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	郭忠裕	2023-12-20 21:16:06	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	郭忠裕	2023-12-20 21:16:07	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	郭忠裕	2023-12-20 21:16:09	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	郭忠裕	2023-12-20 21:16:10	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	郭忠裕	2023-12-20 21:16:13	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	郭忠裕	2023-12-20 21:16:14	
		開機前準備事項-電瓶電壓檢查(24V以 上)	目視	26	郭忠裕	2023-12-20 21:16:17	
1	B1F 400KW發電機	開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	手動	郭忠裕	2023-12-20 21:16:19	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	郭忠裕	2023-12-20 21:16:54	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60.4	郭忠裕	2023-12-20 21:17:23	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	382	郭忠裕	2023-12-20 21:17:41	
		開機後注意事項-電流	目視	0	郭忠裕	2023-12-20 21:17:49	
		開機後注意事項-機油壓(70Psi以上)	目視	108	郭忠裕	2023-12-20 21:19:23	
		開機後注意事項-油溫(95度C以下)	目視	73	郭忠裕	2023-12-20 21:19:48	
		開機後注意事項-水溫(85度C以下)	目視	68	郭忠裕	2023-12-20 21:19:57	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	郭忠裕	2023-12-20 21:19:59	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	郭忠裕	2023-12-20 21:20:00	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	211.9	郭忠裕	2023-12-20 21:20:12	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	郭忠裕	2023-12-20 21:20:14	

改善措施:

承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2023/12/21 09:07:23 2023/12/21 16:40:24 2023/12/22 08:01:05

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位		判定基準	檢查方法	檢查日期			
項號				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-27 21:19:31	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:19:32	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:19:33	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:19:35	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	辛祖元	2023-12-27 21:19:37	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:19:38	
		開機前準備事項-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-27 21:19:41	
1	法定停車場 B1F	開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	手動	辛祖元	2023-12-27 21:19:43	
	400KW發電機	開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	辛祖元	2023-12-27 21:19:47	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	辛祖元	2023-12-27 21:19:50	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	辛祖元	2023-12-27 21:19:53	
		開機後注意事項-電流	目視	0	辛祖元	2023-12-27 21:19:56	
		開機後注意事項-機油壓(70Psi以上)	目視	104	辛祖元	2023-12-27 21:29:47	
		開機後注意事項-油溫(95度C以下)	目視	73	辛祖元	2023-12-27 21:29:58	
		開機後注意事項-水溫(85度C以下)	目視	68	辛祖元	2023-12-27 21:30:06	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:30:11	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:30:12	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	212.1	辛祖元	2023-12-27 21:30:27	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:30:34	

承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2023/12/28 19:01:54 2023/12/28 19:04:39 2023/12/29 08:11:07