醫學科技大樓發電機2000KW每月維護保養檢查

單位	電力	del alla del Ma	14 - L - L - L - L - L - L - L - L - L -	檢查日期		2023年12月01日	
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開機前準備事項-柴油儲存量	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:07:05	
		開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	陳柏維	2023-12-30 16:07:12	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:07:14	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:07:16	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不 得低於電極板)	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:07:19	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:07:21	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	26.2	陳柏維	2023-12-30 16:07:26	
		一, 開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:07:41	
		開機前準備事項-皮帶張力(鬆弛2指弧)	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:07:44	
		開機前準備事項-電池液比重(1.200-	1174		INC I III WITT		
1	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電 機G1	1.300)	目視	1.3	陳柏維	2023-12-30 16:07:51	
		開機前準備事項-電瓶安裝日期	目視	112.3.14	陳柏維	2023-12-30 16:09:27	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	陳柏維	2023-12-30 16:09:30	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1800	陳柏維	2023-12-30 16:09:36	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60	陳柏維	2023-12-30 16:10:05	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	380	陳柏維	2023-12-30 16:10:21	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	陳柏維	2023-12-30 16:10:24	
		開機後注意事項-機油壓(PSI)	目視	66	陳柏維	2023-12-30 16:10:35	
		開機後注意事項-水溫(<90℃)	目視	72	陳柏維	2023-12-30 16:11:07	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:11:13	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:11:15	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:11:16	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	396.1	陳柏維	2023-12-30 16:13:11	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:13:14	
	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電 機G2	開機前準備事項-柴油儲存量	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:13:43	
		開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	陳柏維	2023-12-30 16:13:50	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:13:51	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:13:53	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不 得低於電極板)	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:13:54	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:13:55	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	26.1	陳柏維	2023-12-30 16:14:07	
2		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:14:10	
		開機前準備事項-皮帶張力(鬆弛2指弧)	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:14:12	
		開機前準備事項-電池液比重(1.200- 1.300)	目視	1.3	陳柏維	2023-12-30 16:14:17	
		開機前準備事項-電瓶安裝日期	目視	112.3.14	陳柏維	2023-12-30 16:14:35	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	手動	陳柏維	2023-12-30 16:14:38	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1800	陳柏維	2023-12-30 16:14:47	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60	陳柏維	2023-12-30 16:14:50	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	380	陳柏維	2023-12-30 16:14:54	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	陳柏維	2023-12-30 16:14:59	
		開機後注意事項-機油壓(PSI)	目視	71	陳柏維	2023-12-30 16:15:07	
		開機後注意事項-水溫(<90℃)	目視	76	陳柏維	2023-12-30 16:15:15	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:15:20	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:15:22	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:15:23	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	393.5	陳柏維	2023-12-30 16:15:54	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:15:56	

改善措施: