

Wer künftig mit seinem Auto unbeschränkt in ganz Deutschland – auch in den Ballungsräumen mit eingerichteten Umweltzonen – unterwegs sein will, braucht ein schadstoffarmes Fahrzeug und eine Feinstaub-Plakette.

Feinstaub-Plaketten von TÜV SÜD

Freie Fahrt in Umweltzonen

Warum die Feinstaub-Plakette?

Der Straßenverkehr trägt etwa zu einem Drittel zur Feinstaubbelastung bei. In Städten, Ballungsräumen und in der Nähe viel befahrener Straßen liegt der Anteil der Feinstaubemissionen oftmals deutlich über 50 Prozent. Zum Schutz der Gesundheit wurde eine europaweite Feinstaub-Richtlinie erlassen, die Kommunen gestattet, in Ballungsräumen Umweltzonen einzurichten. Ob und wann dies geschieht, hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. Umweltzonen werden mit einem rechteckigen Schild gekennzeichnet. In diesen Zonen darf nicht gefahren werden.







Beschilderung Ende der Umweltzone

Ausnahmen vom generellen Fahrverbot werden durch ein Zusatzschild angezeigt.

Freie Fahrt in Umweltzonen mit der Feinstaub-Plakette

In besonders gekennzeichneten Umweltzonen ist das Fahren mit einer Feinstaub-Plakette dann erlaubt, wenn dies durch ein Zusatzschild ausgewiesen ist. Auf dem Zusatzschild ist die für die freie Fahrt benötigte Feinstaub-Plakette abgebildet.



Das Zusatzschild kann

- eine Plakette (die grüne),
- zwei Plaketten (die grüne und die gelbe) oder
- alle drei Plaketten enthalten

Es nimmt entsprechend gekennzeichnete Kraftfahrzeuge vom Fahrverbot aus.

Welche Kraftfahrzeuge erhalten welche Feinstauh-Plakette?

Es gibt vier Schadstoffgruppen: Je geringer die Feinstaubemission desto höher ist die Schadstoffgruppe.

- Kraftfahrzeuge der Gruppe 1 sind: Fahrzeuge mit Ottomotor ohne geregelten Katalysator und Fahrzeuge mit Dieselmotor, die nach EURO 1 oder schlechter eingestuft sind. Das sind etwa 7 % des Bestandes.
- Alle anderen Fahrzeuge können Plaketten erhalten.







Feinstaub-Plaketten gibt es in den drei Farben rot, gelb und grün entsprechend der jeweiligen Schadstoffgruppe.

Maßgeblich für die Zuordnung in eine Schadstoffgruppe ist der Emissionsschlüssel, der in den Fahrzeugpapieren angegeben ist.

Emissionsschlüssel für Schadstoffgruppe 2



PKW

PKVV	
Diesel ab Werk	25 bis 29, 35, 41, 71
LKW	
Diesel****	20, 21, 22, 33, 43, 53, 60, 61

Emissionsschlüssel für Schadstoffgruppe 3



PKW

Diesel ab Werk	30, 31, 36, 37, 42, 44 bis 52, 72
Diesel nachgerüstet**	Stufe PM* 1: 14, 16, 18, 21, 22,
	25 bis 29, 34, 35, 40, 41, 71, 77
LKW	
Diesel****	34, 44, 54, 70, 71

Emissionsschlüssel für Schadstoffgruppe 4



PKW

Otto/Gas	01, 02, 14, 16, 18 bis 70, 71 bis 75***, 77
Diesel ab Werk	32, 33, 38, 39, 43, 53 bis 70, 73 bis 75
Diesel nachgerüstet**	Stufe PM* 1: 49 bis 52, Stufe PM* 2:
	30, 31, 36, 37, 42, 44 bis 48, 67 bis 70,
	Stufe PM* 3: 32, 33, 38, 39, 43,
	53 bis 66, Stufe PM* 4, Stufe PM* 5
LKW	
Otto	30 bis 55, 60, 61, 70 bis 91***
Diesel****	35, 45, 55, 80, 81, 83, 84, 90, 91

^{*} Stufe PM = Stufe Partikel-Minderung

Durch Nachrüstung von Diesel-Pkw mit einem Rußfliter lassen sich bessere Schadstoffgruppen erreichen und ggf. ein Fahrverbot umgehen. Die Experten von TÜV SÜD beraten gerne über die Nachrüstmöglichkeiten.
Gasfz. n. Rill 88/77/EVVG

^{****} Für LKW Diesel-Fahrzeuge lassen sich durch Nachrüstung in verschiedenen Stufen (Partikelminderungs-Kategorien, PMK) bessere Schadstoffgruppen erreichen. Die Experten von TÜV SÜD beraten gerne über die Nachrüstmöglichkeiten.

Wo finden Sie die Emissionsschlüssel in den Fahrzeugpapieren?

Bei Fahrzeugpapieren, die vor dem 1.10.2005 ausgestellt wurden (Fahrzeugschein), findet man diesen im Feld "Schlüsselnummern zu 1" an der 5. und 6. Stelle.



Bei Fahrzeugpapieren, die ab dem 1.10.2005 ausgestellt wurden (Zulassungsbescheinigung Teil I), ist der Emissionsschlüssel in der 3. und 4. Stelle des Feldes 14.1 enthalten.



Wie erhalten Sie die Feinstaub-Plakette?

Feinstaub-Plaketten erhalten Sie bei unseren über 300 TÜV SÜD Service-Centern. Diese sind für Sie günstig zu erreichen, haben Parkplätze und bieten Ihnen kundenfreundliche Öffnungszeiten – oft auch an Samstagen. Die Service-Center mit ihren Öffnungszeiten finden Sie unter www.tuev-sued.de.

Damit wir Ihnen eine Feinstaub-Plakette aushändigen können, benötigen wir Ihren Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I. Das Fahrzeug selber ist nicht erforderlich.

Was kostet die Plakette?

Die Feinstaub-Plakette allein kostet 5,- € inkl. MwSt.

Wo wird die Feinstaub-Plakette angebracht?

Die Feinstaub-Plakette wird bei betroffenen Fahrzeugen (PKW, LKW) an der Windschutzscheibe innen angebracht. Die Sicht ist dann am wenigsten beeinträchtigt, wenn die Plakette rechts oben oder unten angeklebt wird.





www.tuev-sued.de

TÜV SÜD ist an über 300 Service-Centern in Süddeutschland für Sie da. Ihr nächst gelegenes TÜV SÜD Service-Center mit Adresse und Telefonnummer finden Sie im Internet unter www.tuev-sued.de.

TÜV SÜD Auto Service GmbH

Region Baden-Württemberg Nord 74076 Heilbronn Salzstraße 133 Telefon 07131 1576-0 Telefax 07131 1576-15

Region Baden-Württemberg Süd 78224 Singen Laubwaldstraße 11 Telefon 07731 8802-0 Telefax 07731 8802-58

Region Bayern Nord 95445 Bayreuth Spinnereistraße 3 Telefon 0951 9441-143 Telefax 0921 7856-140 Region Bayern Ost 93051 Regensburg Donaustaufer Straße 160 Telefon 0941 645-0 Telefax 0941 645-13

Region Bayern Süd 85748 Garching Daimlerstraße 11 Telefon 089 32705-0 Telefax 089 32705-132

Region Sachsen 04159 Leipzig Wiesenring 2 Telefon 0341 4653-0 Telefax 0341 4653-154