

البند	الفترة	ملاحظات	آخر صيانة (كم / تاريخ)
زيت المحرك وفلتر الزيت	كل 5,000-10,000 كم	الحد الأقصر للزيت المعدني أو الحرارة أو الأتربة أو القيادة المتقطعة.	
فلتر الهواء	فحص كل 10,000 كم؛ تغيير كل 20,000-30,000 كم	يُفحص أكثر في الأجواء المتربة والصحراوية.	
فلتر المكيف	كل 15,000-20,000 كم	يُغيّر مبكرًا إذا ضعف تدفق الهواء أو ظهرت رائحة.	
فلتر الوقود	كل 20,000-40,000 كم	مركبات الديزل تحتاجه غالبًا على فترات أقصر.	
تبديل أماكن الإطارات	كل 10,000 كم	مع فحص الضغط وعمق النقشة في الوقت نفسه.	
ضبط الزوايا وترصيص العجلات	كل 10,000-20,000 كم	وأيضًا بعد الاصطدام بحفرة أو رصيف أو عند التآكل غير المنتظم للإطارات.	
فحص تيل وأقراص الفرامل	كل 10,000 كم	يُغيّر التيل حسب التآكل لا حسب المسافة وحدها.	
زيت الفرامل	تغيير كل 40,000 كم أو كل سنتين	يمتص زيت الفرامل الرطوبة مع الوقت.	
سائل التبريد	فحص المستوى مع كل صيانة؛ تغيير كل 40,000-60,000 كم	بالغ الأهمية في المناخ الحار؛ استخدم النوع المحدد.	
زيت ناقل الحركة	كل 40,000-80,000 كم	يختلف كثيرًا بين ناقل الحركة اليدوي والأوتوماتيكي.	
البواحي (محركات البنزين)	كل 30,000-60,000 كم	بواحي الإيريديوم أو البلاتين تدوم أطول عادة.	
فحص البطارية	كل 10,000 كم	الحرارة تقصر عمر البطارية؛ افحصها قبل الصيف.	
السيور	فحص كل 20,000 كم	لسير الكاتينة موعد تغيير خاص في دليل الشركة المصنعة.	
فحص نظام التعليق	كل 20,000 كم	المساعدين والجلب والمقصات وأطراف الدركسيون.	

البند	الفترة	ملاحظات	آخر صيانة (كم / تاريخ)
والتوجيه			
صيانة التكييف	كل 20,000-30,000 كم أو قبل الصيف	فحص ضغط الفريون والمكثف والمروحة.	