GrúaXpert
Expertos en elevación

gruaxpert.com.mx
WhatsApp 56 5900 2924

Lista de revisión de una grúa usada

Llévala a la visita y marca cada punto. Es la misma revisión que hacemos en sitio a cada grúa que vendemos, en el orden en que la hacemos.

Grúa (marca, modelo, año)	Ubicación	Fecha de la visita

1 Los papeles

Antes de ir a verla

- [ ] **Factura de origen y cadena completa** Que cada venta anterior tenga su factura y que la última esté a nombre de quien te vende.
- [ ] **Pedimento si es importada** Una grúa que entró al país sin pedimento no se puede facturar ni circular en regla.
- [ ] **La serie coincide en todo** La placa de la grúa, la factura y, si va sobre camión, el chasis: el mismo número, sin marcas de limado.
- [ ] **Sin adeudos ni gravámenes** Que no esté en garantía de un crédito, arrendada ni con un embargo encima.
- [ ] **Bitácora de mantenimiento** Servicios, cambios de cable y reparaciones con fecha. Sin bitácora, todo lo demás pesa más.
- [ ] **Horómetro coherente** Las horas deben cuadrar con el desgaste que ves. Un horómetro bajo en una máquina gastada es una alerta.

2 La máquina, parte por parte

Con luz de día y con tiempo

Pluma y sus secciones

- [ ] Fisuras en soldaduras y en las orejas de los pasadores
- [ ] Secciones torcidas o golpeadas
- [ ] Pintura nueva sólo en una zona: puede tapar una reparación

Gancho y cable

- [ ] Hilos rotos, aplastamientos o cocas en el cable
- [ ] Gancho sin abrirse y con su seguro
- [ ] Poleas que giren y no estén gastadas en canal

Chasis y llantas

- [ ] Bastidor sin fisuras donde se monta la grúa
- [ ] Llantas parejas, sin cortes
- [ ] Frenos y suspensión en orden si va sobre camión

Giro e hidráulico

- [ ] Que la pluma no cabecee al girar: holgura en la tornamesa
- [ ] Fugas en mangueras, conexiones y cilindros
- [ ] Vástagos sin rayas ni óxido

Estabilizadores

- [ ] Que salgan y entren completos y sin tirones
- [ ] Que sostengan la máquina sin bajarse solos
- [ ] Placas de apoyo y vigas sin fisuras

Motor y controles

- [ ] Que arranque en frío y no eche humo azul o blanco
- [ ] Limitador de carga y alarmas encendidos y funcionando
- [ ] Tablas de carga a bordo y legibles

3 Pruébala trabajando

En este orden

- [ ] **Arráncala en frío** Pide que no la calienten antes de que llegues: el arranque en frío dice más que cualquier explicación.
- [ ] **Extiende y recoge todo** Pluma, plumín y estabilizadores, de punta a punta. Escucha la bomba y mira que el movimiento sea parejo.
- [ ] **Gira completa** Toda la vuelta, despacio. Un golpe o un ruido en el mismo punto de la tornamesa es una alerta.
- [ ] **Sostén una carga** Con una carga dentro de la tabla, déjala unos minutos en el aire. La pluma no debe bajar sola.
- [ ] **Provoca el limitador** Acércate al límite de la tabla: el limitador debe avisar y frenar el movimiento a tiempo.
- [ ] **Revisa al terminar** Con la máquina caliente aparecen fugas que en frío no se ven. Mira cilindros, mangueras y el piso.

4 Señales para no comprar

Una: pregunta. Dos: sigue buscando.

- ! No te dejan verla trabajando, o cuando llegas ya está caliente.
- ! El número de serie no coincide con la factura, o está limado o soldado.
- ! Pintura fresca justo sobre soldaduras o en una sola sección de la pluma.
- ! No hay factura a nombre de quien vende, o falta el pedimento de una importada.
- ! Te piden un anticipo antes de que la veas.
- ! Precio muy por debajo del mercado y mucha prisa por cerrar.

Notas de la visita

Una revisión reporta lo que se puede observar y probar; defectos internos sólo aparecen con desarme o ensayos especializados.