NanoEls H5 — Collaudo sicurezza, prova 2

STOP durante un jog: deve scattare l'emergenza **ESTOP** (firmware H5V65)

Foglio A4 — stampa al 100%
Spuntare ogni riga solo se il risultato è quello scritto

Data	Operatore	Firmware in esecuzione	Banco / macchina
_____	_____	_____	_____

PRIMA DI INIZIARE. Assi liberi e senza carico, mandrino fermo, nessun pezzo in lavorazione, mani libere e tasto OFF a portata. La prova **BLOCCA IL CONTROLLER**: si esce solo togliendo e ridando alimentazione.

0. CONDIZIONI DI PARTENZA

✓	Controllo	✓	Controllo
☐	TFT sulla pagina **LAVORAZIONE** (page 21)	☐	UI web aperta, controller online
☐	Riga in basso: `<MODALITÀ> OFF`	☐	Versione in testa alla UI web: **H5V65**
☐	Card STATO: `OFF`	☐	Finecorsa **Z** e **X** configurati
☐	Tasto grande: `AVVIA` (non STOP)	☐	Nessun programma G-CODE in esecuzione

1. ESECUZIONE

#	Azione	Risultato atteso	✓
1	Tieni premuto il **jog Z**: freccia Z nella UI web, oppure ← `Z−` / `Z+` → sul TFT	Il carro si muove e la posizione si aggiorna	☐
2	**Senza rilasciare il jog**, premi il tasto fisico **OFF** (oppure il pulsante OFF della UI web)	Fermata immediata, il jog non riparte da solo	☐
3	Guarda la **riga in basso** del TFT	`ESTOP - Spento in manuale`	☐
4	Guarda la **card STATO** del TFT	`ESTOP`	☐
5	Guarda i valori (GIRI, ANGOLO, PASSATA) e il tasto grande	Valori **congelati**; il tasto resta sull'ultima etichetta — è normale	☐
6	Guarda la **casella di stato** della UI web	`ESTOP` con la causa `Spento in manuale`	☐
7	Prova a comandare un altro movimento (jog o tasto)	Nessun movimento: i comandi sono ignorati	☐
8	Togli e ridai alimentazione al controller	Online in ~2 s con **H5V65**, ELS spento, finecorsa conservati, TFT sul MENU	☐

2. VARIANTE FACOLTATIVA (SOLO CON ELS ACCESO)

✓	Azione	Risultato atteso
☐	In **INGRANAGGI**, **ASINCRONO**, **CONO**, **ASSE Y** o **JOYSTICK**, con ELS acceso: esegui il jog e premi il tasto **STOP** della pagina LAVORAZIONE invece del tasto fisico	Stesso esito dei punti 3–8

Da non fare / errori comuni

- Rilasciare il jog **prima** di premere OFF: è una fermata normale, non un'emergenza — ripetere la prova.
- A ELS spento il tasto della LAVORAZIONE mostra `AVVIA` e comanda l'avvio: **non usarlo come STOP** durante il jog.
- Dopo l'ESTOP la macchina è bloccata per progetto: non insistere con i comandi, spegnere e riaccendere.

3. ESITO

Esito prova:

☐ **SUPERATA** ☐ **NON SUPERATA**

Se l'ESTOP non compare, annota qui cosa mostrano TFT e UI web e la versione del firmware:
note: _____
_____

Annotazioni

_____
_____
_____

Firma operatore _____ Data _____