DIAGNÓSTICO STELLANTIS PRO · CHRYSLER · DODGE · JEEP · RAM

# Checklists imprimibles

Red, SGW, carga, consumo parásito, TIPM, arranque e intermitentes

Imparte: Prof. José Luis Orozco Cuautle · Electrónica y Servicio
50 años de experiencia en capacitación técnica en electrónica y electricidad automotriz
electronicayservicio.com · Escribe STELLANTIS por WhatsApp: 55 52 17 34 84

# Red CAN y LIN en el DLC

| Vehículo / VIN | Orden de servicio | Técnico | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ✔ | Paso | Semáforo |
|---|---|---|
| ☐ | Batería cargada (≥ 12.4 V) antes de diagnosticar | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Terminal 16 con B+ y terminales 4 y 5 con caída menor de 0.1 V | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Resistencia 6–14 con batería desconectada: ____ Ω (≈ 60 Ω) | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | CAN H ____ V y CAN L ____ V con encendido en ON | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Captura de CAN H y CAN L en 2 canales guardada | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Lista de módulos que responden y códigos U registrados | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Módulo sospechoso: ____ (el que no contesta) | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Alimentación, tierra y tramo de red del módulo sospechoso medidos | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | LIN: reposo ____ V y nivel bajo ____ V | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Reparación documentada con captura antes y después | 🟢 🟡 🔴 |

# Security Gateway y programación

| Vehículo / VIN | Orden de servicio | Técnico | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ✔ | Paso | Semáforo |
|---|---|---|
| ☐ | Año del vehículo y presencia de SGW confirmados | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Escaneo completo guardado antes de cualquier borrado | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | ¿El módulo responde a la lectura? (sí = restricción, no = falla real) | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Escáner compatible con AutoAuth y cuenta activa | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Si se usa el cable 12+8: autorización del cliente anotada | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Conectores originales del SGW reinstalados y asegurados | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Mantenedor de voltaje estable conectado (13 a 14 V) | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Respaldo de configuración realizado | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Programación o rutina terminada sin interrupción | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Alineación PROXI realizada cuando aplica | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Códigos borrados y prueba de manejo realizada | 🟢 🟡 🔴 |

# Sistema de carga e IBS

| Vehículo / VIN | Orden de servicio | Técnico | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ✔ | Paso | Semáforo |
|---|---|---|
| ☐ | Prueba de batería por conductancia: ____ | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Voltaje objetivo ____ V contra voltaje real ____ V | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Ciclo de trabajo del campo: ____ % | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Corriente de salida con cargas encendidas: ____ A | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Rizado en AC: ____ Vpp (típico < 0.5) | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Caída en el cable de salida y en la tierra del alternador | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Fusible del IBS y su alimentación | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Captura de la línea LIN del IBS | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Apriete del borne negativo sobre el IBS | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Registro de batería nueva cuando aplique | 🟢 🟡 🔴 |

# Consumo parásito

| Vehículo / VIN | Orden de servicio | Técnico | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ✔ | Paso | Semáforo |
|---|---|---|
| ☐ | Batería cargada y todo apagado | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Puertas, cofre y cajuela 'cerrados' (seguros engañados) | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Pinza de bajo amperaje colocada antes de dormir | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Hora de inicio: ____  Hora en que se durmió: ____ | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Consumo con módulos dormidos: ____ mA (típico < 30–50) | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | mV sobre fusibles medidos sin retirarlos | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Circuito con consumo: ____ | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Datos en vivo que muestren despertares (puertas, interruptores) | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Reparación y nueva medición: ____ mA | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Informe con gráfica de consumo | 🟢 🟡 🔴 |

# TIPM, PDC y bomba de combustible

| Vehículo / VIN | Orden de servicio | Técnico | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ✔ | Paso | Semáforo |
|---|---|---|
| ☐ | Campañas por VIN revisadas | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Conectores del TIPM revisados (humedad, corrosión, tensión) | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Solicitud del PCM visible en datos en vivo | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Voltaje en la carga con la carga conectada: ____ V | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Corriente con pinza: ____ A (esperada ____ A) | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Forma de onda de corriente de la bomba guardada | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | No se puenteó ninguna salida protegida | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Decisión documentada: reparar, relevador externo o reemplazar | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | VIN y configuración del TIPM nuevo, si aplica | 🟢 🟡 🔴 |

# No da marcha / da marcha y no arranca

| Vehículo / VIN | Orden de servicio | Técnico | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ✔ | Paso | Semáforo |
|---|---|---|
| ☐ | Batería: ____ V en reposo y prueba de carga | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Solicitud de arranque en el escáner | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Posición P/N y autorización del inmovilizador | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Códigos P0513 / P0633 revisados | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Control de la bobina del relevador de arranque | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Voltaje en el solenoide durante la solicitud: ____ V | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Caída en positivo ____ V y en tierra ____ V | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | RPM visibles en el escáner durante la marcha | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | 12 V del ASD en inyectores y bobinas | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Pulsos de inyección y chispa | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Presión de combustible: ____ kPa | 🟢 🟡 🔴 |

# Fallas intermitentes

| Vehículo / VIN | Orden de servicio | Técnico | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ✔ | Paso | Semáforo |
|---|---|---|
| ☐ | Entrevista: condición de la falla (frío, calor, lluvia, baches, carga) | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Datos congelados guardados | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Tiempo de diagnóstico autorizado por el cliente: ____ | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Osciloscopio en modo único con disparo en la señal sospechosa | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Prueba de movimiento del arnés por secciones | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Calor o frío controlado aplicado a componentes | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Registro de datos del escáner durante la prueba | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Captura de la falla guardada | 🟢 🟡 🔴 |
| ☐ | Reparación verificada en la misma condición | 🟢 🟡 🔴 |