# Рубежный контроль 1. Описание конечных автоматов на языке Verilog. Вариант №2

Задание. Разработать модуль на Verilog, который реализует конечный автомат, проверяющий соответствие входной последовательности ASCII-символов заданному регулярному выражению. Автомат должен работать на высокой тактовой частоте, а входные данные поступать с UART-совместимой скоростью (входной бодрейт). Выходной сигнал должен выдаваться также с UART-совместимой скоростью (выходной бодрейт). Для детектирования класса ASCII символов необходимо инстанцировать модуль комбинационного устройства ascii\_type\_detector (реализовывать модуль не нужно).

**Входной бодрейт:** 115200 бод **Тактовая частота:** 50 МГц **Выходной бодрейт:** 57600 бод

Регулярное выражение для распознавания

(start\_stop) (parentheses) (number | capital\_letter) (math\_symbol) (number
capital\_letter) (parentheses) (start\_stop)

Описание: Проверка логического выражения в скобках: начало, скобка, число/буква,

оператор, число/буква, скобка, конец

Пример валидной строки: (0(1+2))0, (0(A\*B))0

Пример невалидной строки: \0(1+2\0 (нет закрывающей скобки)

# Приложение

```
Основные метасимволы:
```

```
() - группировка символов
```

| - логическое "ИЛИ" (альтернатива)

\* - 0 или более повторений предыдущего элемента

{n} - ровно n повторений

{n,m} - от n до m повторений

### Базовые классы:

start\_stop - нулевой символ (\0) whitespace - пробелы, табуляции other - любые символы, не попавшие в другие классы

## Буквы и цифры:

small\_letter - строчные буквы (a-z) capital\_letter - заглавные буквы (A-Z) number - цифры (0-9) hex\_digit - шестнадцатеричные цифры (0-9, A-F, a-f) vowel - гласные буквы (a, e, i, o, u, A, E, I, O, U)

# Символы пунктуации:

punctuation\_basic - основные знаки препинания (., ,, :, ;, !, ?, ', ") punctuation\_finance - финансовые символы (#, \$, %, &, @)

### Скобки и операторы:

```
parentheses - круглые и квадратные скобки ((), [], <, >) curly_braces - фигурные скобки ({, }) math_symbol - математические операторы (+, -, *, /, , =, <, >)
```

# Примеры интерпретации:

```
(number){2,4} - от 2 до 4 цифр подряд
(capital_letter | number) - одна заглавная буква ИЛИ одна цифра
(whitespace)* - ноль или более пробелов/табов
(vowel){2,3} - последовательность из 2 или 3 гласных букв
```

Часть 1.	Диаграмма	а перехо	одов состо	ояний автом	иата (8 балл	ов)		
Регулярное	выражение д	іля распоз	знавания:					
(start_stop (start_stop	o) (parenth o)	eses) (nı	umber   cap	ital_letter)	(math_symbol)	(number	capital_letter)	(parentheses)

Часть 2. Описание заголовка модуля, внутренних сигналов и локальных парамеров (8 баллов)						
Входные данные сlk — тактовый сигнал.  rst — сигнал сброса (активный уровень высокий).  ascii_char[7:0] — текущий принятый ASCII-символ.  char_valid — строб-сигнал, указывающий на валидность ascii_char (синхронизирован с UART-приёмом).						
Выходные данные sequence_valid — сигнал валидности всей последовательности (активный уровень высокий). output_strobe — строб-сигнал, указывающий на актуальность sequence_valid (синхронизирован с UART-передачей, но на другом бодрейте).						

# Часть 3. Инстанцирование модуля ascii\_type\_detector (4 балла) module ascii\_type\_detector ( input wire [7:0] ascii\_char, // a-z output reg small letter, // A-Z output reg capital letter, output reg number, // 0-9 output reg nex\_digit, // 0-9, A-F, a-f output reg punctuation\_basic, output reg punctuation\_finance, output reg parentheses. // #\$%@ // " output reg punctuation\_finance, // #\$%@ output reg parentheses, // (), [] output reg curly\_braces, // {}, output reg math\_symbol, // +-\*/\<>= output reg whitespace, // пробелы, табы output reg vowel, // аеіоиАЕІОИ output reg start\_stop, // \ 0 (нулевой символ) output reg other // всё остальное );

Hacti 1	Описанио	20100212	два процесса (1	0 6annon)			
			два процесса (19 aния: r   capital_letter)		(number	capital letter)	(parentheses)
(start_stop	ó) ''	, ,		, .		, _ ,	,

Час	Th 5	Описание	счетчиков-делителей	частоты	и генепания	BUXULHUX	N BHVTDEHHNY	СИГНЭПОВ
(10	балл	ов)	счетчиков-делителеи	частоты	и геперация	БЫХОДПЫХ	и внутренних	си палов