## DB805 - <offline> - Data view

"Traceability\_Znakowan\_Le" Global data block DB 805

Name: Family:
Author: Version: 0.1
Block version:

Interface: 06/26/2020 09:27:41 AM Lengths (block/logic/data): 01118 00542 00000

Block: DB805

Address	Name	Туре	Initial value	Actual value	Comment
0.0	Stacja 12707 LEWA.Operator.LOGIN	STRING [ 8 ]	11	11	ustawiane przez PLC
10.0	Stacja 12707 LEWA.Operator.PASSWORD	STRING [ 16 ]	11	* *	ustawiane przez PLC
28.0	Stacja 12707 LEWA.Operator.rez R1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	-
32.0	Stacja 12707 LEWA.Operator.rez R2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
36.0	Stacja_12707_LEWA.Operator.STATUS	INT	0	0	PC: 0-not defined,1-z alogowany,2-wylogowan y,3-zablokowany,4-nie prawidlowe haslo
38.0	Stacja_12707_LEWA.Operator.DO_LOGIN	BOOL	FALSE	FALSE	PLC - flaga podnoszon a w celu zalogowania operatora - PC gasi f lage po wykonani
38.1	Stacja_12707_LEWA.Operator.DO_LOGOUT	BOOL	FALSE	FALSE	PLC - flaga podnoszon a w celu wylogowania. PC gasi flagę po wyk onaniu operacji.
38.2	Stacja_12707_LEWA.Operator.IS_LOGIN	BOOL	FALSE	FALSE	ustawiane przez PLC: 1 gdy OPERATOR_STATUS = 1
38.3	Stacja 12707 LEWA.Operator.rez BOOL1	BOOL	FALSE	FALSE	
38.4	Stacja 12707 LEWA.Operator.rez BOOL2	BOOL	FALSE	FALSE	
38.5	Stacja 12707 LEWA.Operator.rez BOOL3	BOOL	FALSE	FALSE	
38.6	Stacja 12707 LEWA.Operator.rez BOOL4	BOOL	FALSE	FALSE	
38.7	Stacja 12707 LEWA.Operator.rez BOOL5	BOOL	FALSE	FALSE	
39.0	Stacja 12707 LEWA.Operator.rez BOOL6	BOOL	FALSE	FALSE	
39.1	Stacja 12707 LEWA.Operator.rez BOOL7	BOOL	FALSE	FALSE	
39.2	Stacja 12707 LEWA.Operator.rez BOOL8	BOOL	FALSE	FALSE	
39.3	Stacja 12707 LEWA.Operator.rez BOOL9	BOOL	FALSE	FALSE	
39.4	Stacja 12707 LEWA.Operator.rez BOOL10	BOOL	FALSE	FALSE	
39.5	Stacja 12707 LEWA.Operator.rez BOOL11	BOOL	FALSE	FALSE	
39.6	Stacja 12707 LEWA.Operator.rez BOOL12	BOOL	FALSE	FALSE	
39.7	Stacja 12707 LEWA.Operator.rez BOOL13	BOOL	FALSE	FALSE	
40.0	Stacja 12707 LEWA.Operator.rez R	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
44.0	Stacja_12707_LEWA.Operator.TimeStamp	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.0	DT#90-1-1-0:0:0.	
52.0	Stacja 12707 LEWA.Globalne.IDStanowiska	INT	0	0	
54.0	Stacja 12707 LEWA.Globalne.NrProgramu	INT	0	0	
56.0	Stacja 12707 LEWA.Globalne.NrGniazda	INT	0	0	
58.0	Stacja 12707 LEWA.Globalne.IDDetalu	STRING [ 30 ]	11	1.1	
90.0	Stacja 12707 LEWA.Globalne.TypSzynyPaliwowej	INT	0	0	REZERWA
92.0	Stacja 12707 LEWA.Globalne.KierunekSzynyPaliwowej	INT	0	0	REZERWA
94.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.rez_R3	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
98.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.rez_R4	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
102.0	Stacja 12707 LEWA.Globalne.Status.rez R	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
106.0	Stacja 12707 LEWA.Globalne.Status.PLC Traceability_ON	BOOL	FALSE	FALSE	1-Zalaczony
106.1	Stacja 12707 LEWA.Globalne.Status.PLC Zyje	BOOL	FALSE	FALSE	Plus duration 300ms
106.2	Stacja 12707 LEWA.Globalne.Status.PC Zyje	BOOL	FALSE	FALSE	Plus duration 300ms
106.3	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.PLC_TraceabBezOdpytan_ON	BOOL	FALSE	FALSE	1-Baza zapisuje wynik i ale PLC nie sprawdz a czy z poprzedniej s tacji OK
106.4	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.PLC_PracaBezSkanerow_ON	BOOL	FALSE	FALSE	1-Praca bez skanowani a ID detalu
106.5	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.PLC_PracaBezWeryfTypu_ON	BOOL	FALSE	FALSE	1-Praca bez weryfikac ji typu // Rezerwa
106.6	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.PLC_WarianBezSkanerow_ON	BOOL	FALSE	FALSE	1-Wariant bez skanowa nia (mimo ze Praca ze skanowaniem ID detal u)
106.7	Stacja 12707 LEWA.Globalne.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
107.0	Stacja 12707 LEWA.Globalne.Status.ZapisDoBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
107.1	Stacja 12707 LEWA.Globalne.Status.OdczytZBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	

Address	Name	Туре	Initial value	Actual value	Comment
107.2	Stacja 12707 LEWA.Globalne.Status.ZadanieNadaniaIDDetalu	BOOL	FALSE	FALSE	// Tylko dla lasera z
107.2	State Ja_12707_bbwA.Globalile.Status.ZadaiileNadaiilaibbetaid	BOOL	FALSE	TALDE	St1
107.3	Stacja 12707 LEWA.Globalne.Status.WynikZBazyDanychGotowy	BOOL	FALSE	FALSE	361
107.4	Stacja 12707 LEWA.Globalne.Status.NadanieIDDetaluGotowe	BOOL	FALSE	FALSE	// Tylko dla lasera z
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				St1
107.5	Stacja 12707 LEWA.Globalne.Status.rez13	BOOL	FALSE	FALSE	
107.6	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.rez14	BOOL	FALSE	FALSE	
107.7	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.rez15	BOOL	FALSE	FALSE	
108.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.station_number	INT	0	0	station_number - used
					to query station status. Result should be saved in status
110.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.TimeStamp	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.0	DT#90-1-1-0:0:0.	Saved III Status
118.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.WynikZeStanowiska	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
120.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.WynikZBazyDanych	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
122.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.IDDetalu	STRING [ 30 ]	' '	11	Oczytane ze skanera D
154.0	0 10707 7773 01 77	222	0.000000000	0.000000.000	MC
154.0 158.0	Stacja 12707 LEWA.OdczytanieID.rez R	REAL	0.000000e+000 0.000000e+000	0.000000e+000 0.000000e+000	
162.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez_R Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.OperacjaZalaczona	REAL BOOL	FALSE	FALSE	1-Zalaczony, 0-Nie bi
102.0	Status.operacjazaraczona	BOOL	FALSE	TALDE	erze udziału
162.1	Stacja 12707 LEWA.OdczytanieID.Status.rez1	BOOL	FALSE	FALSE	CIZC UGZIGIU
162.2	Stacja 12707 LEWA.OdczytanieID.Status.rez2	BOOL	FALSE	FALSE	
162.3	Stacja 12707 LEWA.OdczytanieID.Status.rez3	BOOL	FALSE	FALSE	
162.4	Stacja 12707 LEWA.OdczytanieID.Status.rez4	BOOL	FALSE	FALSE	
162.5	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez5	BOOL	FALSE	FALSE	
162.6	Stacja 12707 LEWA.OdczytanieID.Status.rez6	BOOL	FALSE	FALSE	
162.7	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
163.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.ZapisDoBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
163.1	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez9	BOOL	FALSE	FALSE	
163.2	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez10	BOOL	FALSE	FALSE	
163.3	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez11	BOOL	FALSE	FALSE	
163.4	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez12	BOOL	FALSE	FALSE	
163.5	Stacja 12707 LEWA.OdczytanieID.Status.rez13	BOOL	FALSE	FALSE	
163.7	Stacja 12707 LEWA.OdczytanieID.Status.rez14	BOOL BOOL	FALSE FALSE	FALSE FALSE	
164.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez15 Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez16	INT	O	O	
166.0	Stacja 12707 LEWA.OdczytanieID.Status.TimeStamp	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.0	DT#90-1-1-0:0:0.	
100.0	bede ja_12707_111Mi.ode2yedii1e111.oededa5.111Me0edimp	DITTE_TIME_TIME	00	000	
174.0	Stacja 12707 LEWA.OdczytanieID.Status.Wynik	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
176.0	Stacja 12707 LEWA.OdczytanieID.Status.rez I	INT	0	0	
178.0	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Nazwa	STRING [ 30 ]	11	1.1	DB554.DBW2; np. TU1 : WP10D00-D
210.0	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.rez_R	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
214.0	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez_R	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
218.0	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.OperacjaZalaczona	BOOL	FALSE	FALSE	1-Zalaczony, 0-Nie bi erze udziału
218.1	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez1	BOOL	FALSE	FALSE	
218.2	Stacja 12707 LEWA.Narzedzie.Status.rez2	BOOL	FALSE	FALSE	
218.3	Stacja 12707 LEWA.Narzedzie.Status.rez3	BOOL	FALSE	FALSE FALSE	
218.5	Stacja 12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez4 Stacja 12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez5	BOOL BOOL	FALSE FALSE	FALSE	
218.6	Stacja 12707 LEWA.Narzedzie.Status.rez6	BOOL	FALSE	FALSE	
218.7	Stacja 12707 LEWA.Narzedzie.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
219.0	Stacja 12707 LEWA.Narzedzie.Status.ZapisDoBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
219.1	Stacja 12707 LEWA.Narzedzie.Status.rez9	BOOL	FALSE	FALSE	
219.2	Stacja 12707 LEWA.Narzedzie.Status.rez10	BOOL	FALSE	FALSE	
219.3	Stacja 12707 LEWA.Narzedzie.Status.rez11	BOOL	FALSE	FALSE	
219.4	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez12	BOOL	FALSE	FALSE	
219.5	Stacja 12707 LEWA.Narzedzie.Status.rez13	BOOL	FALSE	FALSE	
219.6	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez14	BOOL	FALSE	FALSE	
219.7	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez15	BOOL	FALSE	FALSE	
220.0	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez16	INT	0	0	
222.0	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.TimeStamp	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.0 00	DT#90-1-1-0:0:0. 000	
230.0	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.Wynik	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
232.0	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez_I Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Rodzaj	INT STRING [ 20 ]	0	0	DB553.DBW6; np. BRAK
256.0	Stacja 12707 LEWA.DetekcjaKapy.rez R	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	lub MODEL 1
260.0	Stacja 12707 LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez R	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
264.0	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.OperacjaZalaczona	BOOL	FALSE	FALSE	1-Zalaczony, 0-Nie bi erze udziału
264.1	Stacja 12707 LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez1	BOOL	FALSE	FALSE	
264.2	Stacja 12707 LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez2	BOOL	FALSE	FALSE	
264.3	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez3	BOOL	FALSE	FALSE	
264.4	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez4	BOOL	FALSE	FALSE	
264.5	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez5	BOOL	FALSE	FALSE	
264.6	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez6	BOOL	FALSE	FALSE	
264.7	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
265.0	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.ZapisDoBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
265.1	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez9	BOOL	FALSE	FALSE	
265.2	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez10	BOOL	FALSE	FALSE	
265.3	Stacja 12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez11 Stacja 12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez12	BOOL BOOL	FALSE FALSE	FALSE FALSE	+
265.4	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez12 Stacja 12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez13	BOOL	FALSE	FALSE	
200.0	Ocacja_12/0/_HBMA.Decencjanapy.Status.1e213	1 2001	Livinon	האחה	

Address	Name	Туре	Initial value	Actual value	Comment
265.6	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez14	BOOL	FALSE	FALSE	
265.7	Stacja 12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez15 Stacja 12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez16	BOOL	FALSE 0	FALSE 0	
268.0	Stacja 12707 LEWA.DetekcjaKapy.Status.Te216 Stacja 12707 LEWA.DetekcjaKapy.Status.TimeStamp	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.0	DT#90-1-1-0:0:0.	
0.00			00	000	4 0
276.0 278.0	Stacja 12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.Wynik Stacja 12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez I	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
280.0	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.NazwaProgramuLasera	STRING [ 20 ]	11	11	DB553.DBW2; np. BMW40
302.0	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.PlikProgramuLasera	STRING [ 20 ]	11	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	DB560.DBB0; np. Job_0
324.0	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.NrProgramuLasera	INT	0	0	002.xlp
326.0	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.rez_R	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
330.0	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez_R Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.OperacjaZalaczona	REAL BOOL	0.000000e+000 FALSE	0.000000e+000 FALSE	1-Zalaczony, 0-Nie bi erze udziału
334.1	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez1	BOOL	FALSE	FALSE	
334.2	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez2	BOOL	FALSE	FALSE	
334.3	Stacja 12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez3 Stacja 12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez4	BOOL BOOL	FALSE FALSE	FALSE FALSE	
334.5	Stacja 12707 LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez5	BOOL	FALSE	FALSE	
334.6	Stacja 12707 LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez6	BOOL	FALSE	FALSE	
334.7	Stacja 12707 LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
335.0	Stacja 12707 LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.ZapisDoBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
335.1	Stacja 12707 LEWA. Wypalanie Kodu DMC Dostawcy. Status. rez9	BOOL	FALSE	FALSE	
335.2	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez10	BOOL	FALSE	FALSE	
335.3	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez11	BOOL	FALSE	FALSE	
335.4	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez12	BOOL	FALSE	FALSE	
335.5	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez13	BOOL	FALSE	FALSE	
335.6	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez14	BOOL	FALSE	FALSE	
335.7	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez15	BOOL	FALSE 0	FALSE 0	
338.0	Stacja 12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez16 Stacja 12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.TimeStamp	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.0	DT#90-1-1-0:0:0.	
			00	000	
346.0	Stacja 12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.Wynik Stacja 12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez I	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
350.0	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.DMCDostawcy	STRING [ 60 1	11	11	DB559.DBB24; np.
412.0	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.PozycjaKoduDMC	STRING [ 20 ]	11	11	np. POZYCJA 1
434.0	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.rez R1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
438.0	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.rez R2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
442.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez_R	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
446.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.OperacjaZalaczona	BOOL	FALSE	FALSE	1-Zalaczony, 0-Nie bi
446.1	0 10000 7000 01 17 1 0000 1	2007		73.7.07	erze udziału
446.1	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez1	BOOL	FALSE	FALSE FALSE	
446.2	Stacja 12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez2 Stacja 12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez3	BOOL	FALSE FALSE	FALSE	
446.4	Stacja 12707 LEWA.OdczytkoduDMCDostawcy.Status.rez4	BOOL	FALSE	FALSE	
446.5	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez5	BOOL	FALSE	FALSE	
446.6	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez6	BOOL	FALSE	FALSE	
446.7	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
447.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.ZapisDoBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
447.1	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez9	BOOL	FALSE	FALSE	
447.2	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez10	BOOL	FALSE	FALSE	
447.3	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez11	BOOL	FALSE	FALSE	
447.4	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez12	BOOL	FALSE	FALSE	
447.5	Stacja 12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez13 Stacja 12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez14	BOOL BOOL	FALSE FALSE	FALSE FALSE	
447.7	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez15	BOOL	FALSE	FALSE	
448.0	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez16	INT	0	0	
450.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.TimeStamp	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.0	DT#90-1-1-0:0:0.	
458.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.Wynik	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
460.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez_I	INT	11	11	DDEEO DDD17 3
462.0	Stacja 12707_LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.KlasaKodu Stacja 12707_LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Modulation	STRING [ 2 ]	11	11	DB559.DBB17; np. A DB559.DBB8; np. A
470.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.FixedPatternDamage	STRING [ 2 ]	1.1	1.1	DB559.DBB9; np. A
474.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.SymbolContrast	STRING [ 2 ]	11	11	DB559.DBB11; np. A
478.0	Stacja 12707_LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.AxialNonUniformity Stacja 12707_LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.UnusedErrorCorrection	STRING [ 2 ]	11	11	DB559.DBB12; np. A DB559.DBB13; np. A
486.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.GridNonUniformity	STRING [ 2 ]	1.1	1.1	DB559.DBB15; np. A
490.0	Stacja_12707_LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Klasa_3_REZ	STRING [ 2 ]	1.1	11	DB559.DBB10; np. A
494.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Klasa 7 REZ Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Klasa 9 REZ	STRING [ 2 ]	11	11	DB559.DBB14; np. A
502.0	Stacja 12707_LEWA.KIasaKoduDMCDostawcy.KIasa_9_REZ Stacja 12707_LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.MinimumKlasa REZ	STRING [ 2 ]	11	11	DB559.DBB16; np. A DB559.DBB18; np. A
506.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.DopuszczalnaKlasa	STRING [ 2 ]	11	11	DB559.DBW22; np. A
510.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.BierzacaKlasa REZ	STRING [ 2 ]	11	11	DB559.DBW20; np. A
514.0 516.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.WeryfikacjaKlasyKoduDMC Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.rez I2	INT	0	0	1 - TAK, 0 - NIE
516.0	Stacja_12707_LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.rez_12 Stacja 12707_LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.rez_R4	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
522.0	Stacja 12707_LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.rez_R4 Stacja 12707_LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez_R	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
526.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.Tez K Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.OperacjaZalaczona	BOOL	FALSE	FALSE	1-Zalaczony, 0-Nie b
					erze udziału
526.1	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez1	BOOL BOOL	FALSE	FALSE FALSE	
526.2 526.3	Stacja 12707_LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez2 Stacja 12707_LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez3	BOOL	FALSE FALSE	FALSE FALSE	
526.4	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez4	BOOL	FALSE	FALSE	
526.5	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez5	BOOL	FALSE	FALSE	
	<u> </u>	1			

Address	Name	Туре	Initial value	Actual value	Comment
526.6	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez6	BOOL	FALSE	FALSE	
526.7	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
527.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.ZapisDoBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
527.1	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez9	BOOL	FALSE	FALSE	
527.2	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez10	BOOL	FALSE	FALSE	
527.3	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez11	BOOL	FALSE	FALSE	
527.4	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez12	BOOL	FALSE	FALSE	
527.5	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez13	BOOL	FALSE	FALSE	
527.6	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez14	BOOL	FALSE	FALSE	
527.7	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez15	BOOL	FALSE	FALSE	
528.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez16	INT	0	0	
530.0	Stacja_12707_LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.TimeStamp	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.0	DT#90-1-1-0:0:0.	
			00	000	
538.0	Stacja_12707_LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.Wynik	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
540.0	Stacja_12707_LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez_I	INT	0	0	
542.0	Stacja_12707_LEWA.CzujnikCisnienia.Wykonane	INT	0	0	
544.0	Stacja_12707_LEWA.CzujnikCisnienia.rez_R	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
548.0	Stacja_12707_LEWA.CzujnikCisnienia.Status.rez_R	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
552.0	Stacja_12707_LEWA.CzujnikCisnienia.Status.OperacjaZalaczona	BOOL	FALSE	FALSE	1-Zalaczony, 0-Nie b erze udziału
552.1	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.rez1	BOOL	FALSE	FALSE	
552.2	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.rez2	BOOL	FALSE	FALSE	
552.3	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.rez3	BOOL	FALSE	FALSE	
552.4	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.rez4	BOOL	FALSE	FALSE	
552.5	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.rez5	BOOL	FALSE	FALSE	
552.6	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.rez6	BOOL	FALSE	FALSE	
552.7	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
553.0	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.ZapisDoBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
553.1	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.rez9	BOOL	FALSE	FALSE	
553.2	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.rez10	BOOL	FALSE	FALSE	
553.3	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.rez11	BOOL	FALSE	FALSE	
553.4	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.rez12	BOOL	FALSE	FALSE	
553.5	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.rez13	BOOL	FALSE	FALSE	
553.6	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.rez14	BOOL	FALSE	FALSE	
553.7	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.rez15	BOOL	FALSE	FALSE	
554.0	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.rez16	INT	0	0	
556.0	Stacja_12707_LEWA.CzujnikCisnienia.Status.TimeStamp	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.0	DT#90-1-1-0:0:0.	
564.0	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.Wynik	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
566.0	Stacja 12707 LEWA.CzujnikCisnienia.Status.rez I	INT	0	0	