৫৫ পদাতিক ডিভিশন, য-শার সেনানিবা-স নি-রাবিচ্ছি-ন্না টেলি-যাগা-যাগ সেবা প্রদান করায় সুইচরুম এর কাজ। এছাড়া নি-রাবিচ্ছি-ন্না টেলি-যাগা-যাগ প্রদান করার জন্য আমরা এই PABX Exchange টি Maintenance Troubleshooting কাজ ক-র থাকি। স্যার,আপনার সাম-ন যে PABX Exchange টি আ-ছ,এই Exchange টি10 July 2013 সা-ল স্থাপন করা হ-য়-ছ। Siemens Hicom-350H

Exchange টির নাম Mitel Mivoice Business এটা একটি Soft Switch PABX (Private Automatic Branch Exchange), এটা Canada এর তৈরী। Model: 3300 ICP (Integrated Communications Platform) এই Exchange এর Capacity: 12 E-1 + 30 CO (Central Office) Line+ 1500 Subscriber Line.Expendable UP To 18E1+50CO (Central Office) Line+ 2000 Subscriber Line.

E1 (European Standard Digital Transmission Media) হলো ইউরোপীয় টেলিযোগাযোগ মান অনুযায়ী তৈরি একটি ডিজিটাল ট্রান্সমিশন মাধ্যম, যা টেলিফোন নেটওয়ার্কে একসঙ্গে একাধিক ভয়েস ও ডেটা সিগন্যাল আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

যার মাধ্যমে PABX সিস্টেমে একসঙ্গে সর্বোচ্চ ৩০টি ভয়েস কল পরিচালনা করা যায়।

- মোট চ্যানেল: ৩২টি
- ৩০টি: ভয়েস কলের জন্য
- ১টি: Signaling-এর জন্য
- ১টি: Synchronization-এর জন্য
- মোট ব্যান্ডউইথ: ২.০৪৮ Mbps

সহজ কথায়: E1 ব্যবহার করে একটি PABX সিস্টেমে একই সময়ে একাধিক টেলিফোন কল করা ও গ্রহণ করা যায়।

*য-শার সেনানিবাস থে-ক অন্য সেনানিবা-স যোগা-যা-গর জন্য E-1 ব্যাবহার করা হ-চ্ছ।

বর্তমা-ন 05 E-1 + 10 CO (Central Office) line + 92 IP + 1087=(1177) Subscriber Analogue Subscriber Line সং-যাগ দেওয়া আ-ছ। স্যার, এই Exchnageএর ডিভাইস সম্প-র্ক বিস্তারিত বলল। প্রথ-ম যে ডিভাইস টি আ-ছ এটা GSM Gateway এটা inoteska কেম্পানির, এটারম-ডল- Voice and Data Router । এখা-ন ৩ টি GSM Gateway আ-ছ। প্রতিটি GSM Gateway তে 12 টি সিম লাগা-না যায়। বর্তমা-ন ৩ টি Gateway -ত মোট 12 টি সিম লাগা-না আ-ছ। এখা-ন -য নং আ-ছ 01769550000 up to 11,পর্যন্ত। -মাবাইন দি-য় কেউ আর্মিনং কথা বল-ত চাইলে এই সিম গুলোত ফোন কর-ব, এবং অপা-রটর রিসিভকর-ব, তারপর কাংঙ্খিত আর্মি নং মিলি-য় দে-ব।

এর প-র আ-ছ ১৬ পোর্ট এর POE (Power over Ethernet)সুইচ, এই সুইচ এর মাধ্য-মসকল ডিভাইসMXE বা -মইনController এর সা-থসং-যাগ আ-ছএবংExchange, MDF, Switch Room এর IP Telephone সংযাগ দেওয়া আ-ছ।

এর প-রMXElll (Medium Embedded Switch) বা -মইনController । এই Controller এর মাধ্য-মExchange এর যাবতীয়Configureকরা হ-য়-ছএবং এই Controller এ সকল ই-১ সং-যাগ ও Configure করা আ-ছ।বর্তমা-ন

1. Jashore Cant to Dhaka Cant
2. Jashore Cant to Jhanabad Cant

a. **JSR to DHK 03 E-1 Connection**

BTCL1x E-1
F@H 2x E-1

b. **JSR to JNB 02 E-1 Connection**

BTCL 1x E-1
F@H 1x E-1

গ্যারিস-নর সকল্ আইপি ফোন এর Configure এই Controller -থ-ক সং-যাগ দেওয়া আ-ছ।গ্যারিস-নর ডিভ হেড-কার্য়টার, এরিয়া হেড-কার্য়টার, CMH, SCT&Sও সকল ব্রি-গ্রড এ সরাসরি Optical fiber এর মাধ্য-ম এর IP Telephone সংযাগ দেওয়া হ-য়-ছ

এর প-র ASU (Analogue Service Unit) । এই ডিভাই-স ৪+১২ ক-ম্বা কর্ড লাগা-না আ-ছ। এই কার্ড সিওলাইন Configure করা আ-ছ । বর্তমা-ন ১০ সিও লাইন Configureকরা আ-ছ । 02479550000 up to 09 পর্যন্ত। -মাবাইন অথবা BTCL/PSTN নং দি-য় কেউ আর্মিনং কথা বল-ত চাইলে এই নং গুলোত ফোন কর-ব, এবংঅপা-রটর রিসিভ কর-ব, তারপর কাংঙ্খিত আর্মি নং, মোবাইল ও বিটিসিল নং মিলি-য় দে-ব।

এর প-র AX Controller (Analogue Switch) এই ডিভাই-স ২৪ পোর্ট ONSP (On Premise Station Protected) কার্ড লাগা-না আ-ছ। গ্যারিশ-নর সকল এনালগনং এই Controller -থ-ক দেওয়া হ-য়-ছ।

*য-শার সেনানিবা-স দুইটি জায়গাই ONU (Optical Network Unit) স্থাপন করা হ-য়-ছ।

1. STC&S ONU (AX-10 Controller)
2. Mess-2 ONU (AX-8 Controller)

এই Controller থে-ক Multi Cable এর মাধ্য-ম IDF (Internal Distribution Fream) সাই-ট সং-যাগ দেওয়া হ-য়-ছ। এই Exchange টি ৩০ -কভিএ ৩ Phase এবং সার্জপ্র-টকটর এর মাধ্য-ম পাওয়া সং-যাগ দেওয়া হ-য়-ছ। বিদ্যুৎচ-ল -গ-ল ৩ kva Online UPS যার সা-থ ৮ টি ব্যাটারি সং-যাগ আ-ছ। যা Exchange টি ৩.৫ ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ পা-ব। ব্যাটারি ব্যাকআপ শেষ হ-ল ৩০ kva Diesel চালিত জেনা-রটর আ-ছ।

What is trunk call in pbx system?

Trunk Call (ট্রাঙ্ক কল) হলো PABX সিস্টেমের মাধ্যমে অফিসের অভ্যন্তরীণ টেলিফোন নেটওয়ার্ক থেকে বাইরের টেলিফোন নেটওয়ার্কে (PSTN) কল করা অথবা বাইরের নেটওয়ার্ক থেকে অফিসে কল গ্রহণ করার প্রক্রিয়া।

সহজ কথায়: Trunk Call হলো অফিসের PABX সিস্টেম ব্যবহার করে বাইরের মোবাইল বা ল্যান্ডফোন নম্বরে কল করা এবং বাইরের কল গ্রহণ করা।

উদাহরণ:

- অফিসের এক্সটেনশন থেকে বাইরের মোবাইল নম্বরে কল করা।
- বাইরের কোনো ব্যক্তি অফিসের নম্বরে কল করা।

Trunk-এর ধরন:

1. CO Trunk (Analog)
2. E1 Trunk (Digital)
3. SIP Trunk (IP Based)

What is CO Line?

CO Line (Central Office Line) হলো টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বা সার্ভিস প্রোভাইডার থেকে সরাসরি PABX সিস্টেমে আসা টেলিফোন লাইন।

CO Line-এর মাধ্যমে বাইরের টেলিফোন নেটওয়ার্কের সঙ্গে PABX সংযুক্ত হয়। এর সাহায্যে অফিসের ব্যবহারকারীরা বাইরের নম্বরে কল করতে এবং বাইরের কল গ্রহণ করতে পারেন।

What is SIP Trunk?

SIP Trunk (Session Initiation Protocol Trunk) হলো একটি IP-ভিত্তিক ডিজিটাল টেলিফোন সংযোগ প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে ইন্টারনেট বা IP নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে PABX সিস্টেমকে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারীর (Service Provider) সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

সহজ কথায়: SIP Trunk ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অফিসের PABX সিস্টেম থেকে বাইরের মোবাইল বা ল্যান্ডফোনে কল করা এবং বাইরের কল গ্রহণ করা যায়।

উদাহরণ: CO Line বা E1 Line-এর পরিবর্তে IP নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে একাধিক ভয়েস কল পরিচালনা করা।