

HSE TOOLBOX TALK

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ

AMAÇ VE KAPSAM

Basınçlı gaz tüplerinin kabul, depolama, taşıma ve kullanımında devrilme, valf kopması, yangın, patlama, sızıntı ve yanlış gaz bağlantısı risklerini kontrol etmektir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  VALF KOPMASI	2  DEVİRİME	3  SIZINTI	4  YANGIN
5  OKSİJEN ZENGİNLEŞMESİ	6  YANLIŞ REGÜLATÖR	7  YAĞ / GRES	8  ISI

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

6,1 m

Depolamada oksijen-yakıt gazı ayrımı

1,5 m / 30 dk

Alternatif yanmaz bariyer yüksekliği / direnci

100%

Dik ve sağlam sabitleme



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1926.350; tüplerin dik sabitlemesi, valf kapakları, güvenli taşıma, oksijen-yakıt gazı ayrımı ve doğru ekipman kullanımını düzenler.

OSHA 1926.350(a)

TAŞIMA VE SABİTLEME

Tüpleri dik sabitleyin; uygun araba kullanın, kaldırma için miknatis veya doğaçlama sapan kullanmayın.

OSHA 1926.350(a)(6)

VALF KORUMA KAPAĞI

Regülatör bağlı değilken kapakları yerinde ve sıkı tutun; tüpü kapaktan tutarak kaldırmayın.

OSHA 1926.350(a)(10)

DEPOLAMA AYRIMI

Oksijeni yakıt gazından 6,1 m ayırın veya en az 1,5 m yüksek, 30 dakika yangın dayanımlı yanmaz bariyer kullanın.

OSHA 1926.350(h)

DOĞRU EKİPMAN

Gazla uyumlu regülatör, hortum ve bağlantı kullanın; oksijen ekipmanını yağ ve gresten uzak tutun.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|--|
| ☐ Tüp envanteri / kimlik kontrolü | ☐ Depolama alanı krokisi |
| ☐ Tüp ve regülatör kontrolü | ☐ Taşıma arabası kontrolü |
| ☐ Kaçak test yöntemi | ☐ Kullanıcı eğitim kaydı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Tüp hangi gazı içeriyor?
- Oksijen ve yakıt gazı nasıl ayrıldı?
- Taşımadan önce hangi adımlar uygulanır?

DİK SABİTLEME, AYRIM VE TÜP ARABASIYLA TAŞIMA



Kimlik - Kapak - Sabitleme - Ayrım - Uygun araba - Doğru regülatör

HSE TOOLBOX TALK

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. GEREKSİZ TÜPÜ ALANDAN ÇIKARIN

Yalnız iş için gereken tüpleri bulundurun ve boş/dolu durumunu yönetin.

2. AYIRIN VE SABİTLEYİN

Tüpleri dik sabitleyin, gazları uyumluluğa göre ayırın ve ısı/hasardan koruyun.

3. ARABAYLA GÜVENLİ TAŞIYIN

Valfi kapatın, regülatörü çıkarın, kapağı takın ve uygun zincirli arabayla taşıyın.

4. DOĞRU REGÜLATÖR VE SIZDIRMAZLIK

Doğru regülatör ve geri tepme korumasını kullanın; onaylı yöntemle kaçak kontrolü yapın.

KRİTİK UYARI



Tüp valfi koparsa tüp kontrolsüz bir füzeye dönüşebilir. Tüpü yuvarlamayın, sürüklemeyin veya valf kapağından kaldırmayın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

☐ Tüp kimliği okunuyor

☐ Muayene tarihi geçerli

☐ Dik ve sabit

☐ Kapak yerinde

☐ Gazlar doğru ayrılmış

☐ Regülatör uyumlu

☐ Hortumlar sağlam

☐ Kaçak yok

☐ Araba ve zincir hazır

HSE TOOLBOX TALK

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			