



KAZI VE HENDEK GÜVENLİĞİ

Göçük, yeraltı hatları ve ağır ekipman risklerini kontrol edin.

AMAÇ VE KAPSAM

Kazı çalışmalarında göçük, yeraltı tesisatları, düşme, ağır ekipman ve atmosferik tehlikeleri değerlendirerek güvenli çalışma koşullarını sağlamaktır. Her kazı çalışması başlamadan önce kazı izni, yeraltı hatları ve çalışma yöntemi doğrulanmalıdır.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 GÖÇÜK	2 YERALTI HATTI	3 DÜŞME	4 SU BİRİKMESİ
5 ATMOSFER	6 EKİPMAN	7 MALZEME DÜŞMESİ	8 ERİŞİM

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

1,52 m

Genel koruyucu sistem eşiği

7,6 m

Merdivene azami yanal mesafe

0,61 m

Hafriyatın kenardan asgari uzaklığı



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur



KAZI VE HENDEK GÜVENLİĞİ

Göçük, yeraltı hatları ve ağır ekipman risklerini kontrol edin.

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1926 Subpart P; yetkin kişi kontrolü, yeraltı hizmetleri, erişim, koruyucu sistem, su ve atmosfer kontrollerini birlikte gerektirir.

OSHA 1926.651(b)

YERALTI HİZMETLERİ

Kazı öncesi tüm hizmetleri belirleyin, işaretleyin ve yaklaşırken güvenli yöntemle doğrulayın.

OSHA 1926.651(c)

GÜVENLİ ERİŞİM

1,22 m ve daha derin hendeklerde çalışanı merdivenden 7,6 m'den fazla uzak bırakmayın.

OSHA 1926.652(a)

KORUYUCU SİSTEM

1,52 m ve üzerindeki kazılarda kaya istisnası dışında şev, iksa veya kutu sistemi sağlayın.

OSHA 1926.651(k)

YETKİN KİŞİ KONTROLÜ

Her gün, vardiya öncesi ve yağmur veya koşul değişikliği sonrası yeniden kontrol yapın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|---|
| ☐ Kazı izni ve krokisi | ☐ Yeraltı hizmeti tarama kaydı |
| ☐ Zemin sınıflandırması | ☐ İksa / şev / kutu tasarımı |
| ☐ Günlük yetkin kişi kontrolü | ☐ Acil durum ve su tahliye planı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Kazı izni onaylı mı?
- Yeraltı hatları doğrulandı mı?
- Şevlendirme yeterli mi?

KORUYUCU SİSTEMLİ HENDEK KONTROLÜ



Kutu / iksa - Merdiven - Hafriyat mesafesi - Bariyer - Hat işaretleme



KAZI VE HENDEK GÜVENLİĞİ

Göçük, yeraltı hatları ve ağır ekipman risklerini kontrol edin.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. KAZIYI ÖNLEYİN / AZALTIN

Kazı iznini doğrulayın. Yeraltı hatlarını belirleyin.

2. HATLARI VE ZEMİNİ DOĞRULAYIN

Şevlendirme, iksa veya trench box kullanın. Kazıya güvenli merdiven sağlayın. Kazı kenarını bariyerleyin.

3. KORUYUCU SİSTEM KURUN

Toprağı kenardan uzak istifleyin. Ağır ekipmanı güvenli mesafede tutun. Yağmur sonrası yeniden kontrol yapın.

4. ERİŞİMİ VE KOŞULLARI İZLEYİN

Gaz ölçümü gerektiğinde uygulayın. Acil kurtarma planını doğrulayın.

KRİTİK UYARI



Korumasız kazıya girmek birkaç saniye içinde ölümcül bir göçüğe neden olabilir.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|---|
| ☐ Permit hazır | ☐ Utility kontrol edildi |
| ☐ Şev uygun | ☐ Merdiven mevcut |
| ☐ Bariyer hazır | ☐ Toprak güvenli |
| ☐ Gaz kontrolü | ☐ Ağır ekipman uzak |
| ☐ Gözcü hazır | |



KAZI VE HENDEK GÜVENLİĞİ

Göçük, yeraltı hatları ve ağır ekipman risklerini kontrol edin.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			