

HSE TOOLBOX TALK

TAŞLAMA VE AŞINDIRICI DİSKLER

AMAÇ VE KAPSAM

Taşıma işlerinde disk patlaması, geri tepme, kıvılcım, gürültü ve toz risklerini doğru disk-makine eşleşmesi, muhafaza, iki elle kullanım, parça sabitleme ve kıvılcım kontrolüyle önlemektir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  DİSK PATLAMASI	2  GERİ TEPME	3  MUHAFAZASIZ MAKİNE	4  YANLIŞ DEVİR
5  SİKİŞAN DİSK	6  KIVILCIM	7  TOZ	8  GÜRÜLTÜ

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

Disk RPM $\geq$ makine RPM

Etiketli hız eşleşmesi

100%

Muhafaza ve yan tutamak takılı

0

Çatlak, düşmüş veya süresi/kimliği belirsiz disk



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

TAŞLAMA VE AŞINDIRICI DİSKLER

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1926.300 ve 1926.303; taşınabilir alet muhafazaları, aşındırıcı disk seçimi, montajı, kontrolü ve güvenli kullanımını düzenler.

OSHA 1926.300(b)

MUHAFAZA

Hareketli parçaları ve işlem noktasını koruyun; üretici muhafazasını doğru konumda tutun.

OSHA 1926.303(b)

DİSK KONTROLÜ

Montajdan önce diski yakından kontrol edin; uygun tipteki vitrifiye taşlarda üreticiye göre ring test uygulayın.

OSHA 1926.303(c)

DEVİR VE MONTAJ

Disk'in izin verilen devrinin makinenin yüksüz devrinden düşük olmadığını ve flanşların uygun olduğunu doğrulayın.

ÜRETİCİ TALİMATI

KULLANIM VE KESME HATTI

Doğru disk yüzünü kullanın, yana yüklemeyin, sıkışmayı önleyin ve kendinizi disk düzleminden çıkarın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|--|
| ☐ Alet günlük kontrolü | ☐ Disk tipi / RPM etiketi |
| ☐ Muhafaza ve tutamak kontrolü | ☐ Elektrik / kablo kontrolü |
| ☐ Sıcak iş / kıvılcım değerlendirmesi | ☐ Toz ve gürültü kontrolü |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Diskin RPM değeri makineye uygun mu?
- Disk sıkışırsa hangi yönde geri teper?
- Kıvılcımlar nerede sonlanıyor?

DOĞRU MUHAFAZA, İKİ EL VE SABİTLENMİŞ PARÇA



Disk/RPM - Muhafaza - Tutamak - Mengene - Kıvılcım perdesi - Göz-yüz

HSE TOOLBOX TALK

TAŞLAMA VE AŞINDIRICI DİSKLER

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. KESMEYİ / TAŞLAMAYI AZALTIN

Hazır ölçülü parça, testere veya daha düşük enerjili yöntem kullanma seçeneğini değerlendirin.

2. DOĞRU DİSK VE MUHAFAZA

Malzemeye uygun, hasarsız ve yeterli RPM'li disk; doğru muhafaza ve yan tutamak kullanın.

3. PARÇAYI SABİTLEYİN, İKİ EL KULLANIN

Parçayı mengeneyle sabitleyin; makine tam devre ulaştıktan sonra iki elle kontrollü besleyin.

4. KIVILCIM, TOZ VE KKD KONTROLÜ

Kıvılcımı yanıcılardan uzağa ekranlayın; göz+yüz, işitme ve uygun toz koruması kullanın.

KRİTİK UYARI



Muhafazayı çıkarmayın, büyük diski küçük makineye takmayın ve kesme diskine yandan yük bindirmeyin. Titreşim veya anormal seste hemen durun.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|---|
| ☐ Disk göreve uygun | ☐ RPM eşleşmesi doğru |
| ☐ Disk hasarsız | ☐ Flanş / somun uygun |
| ☐ Muhafaza takılı | ☐ Yan tutamak takılı |
| ☐ Parça sabitlendi | ☐ Kıvılcım alanı temiz |
| ☐ Göz+yüz koruması takılı | |

HSE TOOLBOX TALK

TAŞLAMA VE AŞINDIRICI DİSKLER

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			