



GÜRÜLTÜ VE İŞİTME KORUMASI

Gürültü maruziyetini ölçmek, mümkün olduğunca kaynağında azaltmak ve çalışanların işitme kaybını mühendislik kontrolleri, süre yönetimi ve doğru koruyucu kullanımıyla önlemektir.

AMAÇ VE KAPSAM

Gürültü maruziyetini ölçmek, mümkün olduğunca kaynağında azaltmak ve çalışanların işitme kaybını mühendislik kontrolleri, süre yönetimi ve doğru koruyucu kullanımıyla önlemektir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 YÜKSEK GÜRÜLTÜ	2 DARBELİ SES	3 UZUN MARUZİYET	4 YANLIŞ TIKAÇ
5 İLETİŞİM KAYBI	6 ALARM DUYAMAMA	7 HASARLI KORUYUCU	8 İŞİTME KAYBI

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

85 dBA

8 saat TWA işitme koruma programı eşiği

90 dBA

8 saat TWA izin verilen maruziyet

Yıllık

Program kapsamındaki odyogram



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur



GÜRÜLTÜ VE İŞİTME KORUMASI

Gürültü maruziyetini ölçmek, mümkün olduğunca kaynağında azaltmak ve çalışanların işitme kaybını mühendislik kontrolleri, sür

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.95; ölçüm, mühendislik/idari kontrol, işitme koruma programı, odyometri, koruyucu seçimi ve eğitimi düzenler.

OSHA 1910.95(b)

MARUZİYET KONTROLÜ

İzin verilen seviyelerin üzerinde uygulanabilir mühendislik veya idari kontrolleri kullanın.

OSHA 1910.95(d)

ÖLÇÜM

85 dBA 8 saat TWA olasılığında temsil edici kişisel veya alan ölçümü yapın ve değişiklikte tekrarlayın.

OSHA 1910.95(g)

ODYOMETRİ

Program kapsamındaki çalışanlara başlangıç ve yıllık odyogram sağlayın; anlamlı değişimleri değerlendirin.

OSHA 1910.95(i)

İŞİTME KORUYUCU

Uygun çeşit sunun, doğru takmayı öğretin ve gerçek saha zayıflatmasını doğrulayın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|---|
| ☐ Gürültü ölçüm haritası | ☐ Kişisel dozimetri kaydı |
| ☐ Mühendislik kontrol planı | ☐ Koruyucu seçim / zayıflatma hesabı |
| ☐ Odyometri programı | ☐ Eğitim kaydı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bugünkü ölçülen seviye nedir?
- Kaynağı nasıl azaltabiliriz?
- Koruyucu doğru nasıl takılır?

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ VE DOĞRU KORUYUCU UYUMU



Ölçüm - Kaynak kontrolü - Bölge - Doğru takma - Odyometri



GÜRÜLTÜ VE İŞİTME KORUMASI

Gürültü maruziyetini ölçmek, mümkün olduğunca kaynağında azaltmak ve çalışanların işitme kaybını mühendislik kontrolleri, süre

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. GÜRÜLTÜLÜ İŞİ ORTADAN KALDIRIN

Daha sessiz ekipman ve yöntem seçin; satın almada gürültü değerini dikkate alın.

2. KAYNAĞI İZOLE EDİN

Susturucu, kabin, bariyer, bakım ve titreşim izolasyonu uygulayın.

3. SÜRE VE ALANI YÖNETİN

Maruziyet süresini azaltın, bölgeyi işaretleyin ve alarm/iletişim düzenini koruyun.

4. DOĞRU KORUYUCUYU TAKIN

Tıkaç veya kulaklığı doğru takın; gerekliyse çift koruma ve fit doğrulaması kullanın.

KRİTİK UYARI



Kulak çınlaması veya vardiya sonrası geçici işitme azalması erken uyarıdır. Maruziyeti bildirin; yalnız KKD'ye güvenmeyin.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|--|
| ☐ Gürültü ölçümü güncel | ☐ Kaynak kontrolü çalışıyor |
| ☐ Bölge kontrollü | ☐ Süre planlandı |
| ☐ Koruyucu doğru seçildi | ☐ Tıkaç doğru takıldı |
| ☐ Kulaklık sağlam | ☐ Alarm duyulabilir |
| ☐ Ekip bilgilendirildi | |



GÜRÜLTÜ VE İŞİTME KORUMASI

Gürültü maruziyetini ölçmek, mümkün olduğunca kaynağında azaltmak ve çalışanların işitme kaybını mühendislik kontrolleri, sür

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			