

99 Adressen (Adresse 0 kann nicht zugewiesen werden) für Operandencode 69 (Operandenzustand wird als Wort übertragen)

			0		1		2		3		4		5		6	
					Zeitschalt -punkt 1		Zeitschalt -punkt 2		Zeitschalt- punkt 3		Zeitschalt -punkt 4		SPS Kennung1		SPS Kennung2	
Alle Motoren (Schaltuhr B10)	0	0	0	16	10	32	20	48	30	64	40	80	50	96	60	
			Motor 1		Motor 2		Motor 3		Motor 4		Motor 5		Motor 6		Autom. Für ganze Staion	
Laufzeit hoch	1	1	1	17	11	33	21	49	31	65	41	81	51	97	61	Aut. Zeit B10
Laufzeit runter	2	2	2	18	12	34	22	50	32	66	42	82	52	98	62	Aut. Besch.
Antippzeit hoch	3	3	3	19	13	35	23	51	33	67	43	83	53	99	63	Aut. Dämm.
Antippzeit runter	4	4	4	20	14	36	24	52	34	68	44	84	54	100	64	Aut. Zeit B1-6
Wendezeit	5	5	5	21	15	37	25	53	35	69	45	85	55			
Autom. Ein/Aus	6	6	6	22	16	38	26	54	36	70	46	86	56			
Zeitschaltpunkt 1	7	7	7	23	17	39	27	55	37	71	47	87	57			
Zeitschaltpunkt 2	8	8	8	24	18	40	28	56	38	72	48	88	58			
Zeitschaltpunkt 3	9	9	9	25	19	41	29	57	39	73	49	89	59			
Zeitschaltpunkt 4	10	10	A	26	1A	42	2A	58	3A	74	4A	90	5A			
Zeitschaltpunkt 5	11	11	B	27	1B	43	2B	59	3B	75	4B	91	5B			
Zeitschaltpunkt 6	12	12	C	28	1C	44	2C	60	3C	76	4C	92	5C			
Motor stop	13	13	D	29	1D	45	2D	61	3D	77	4D	93	5D			
Motor stop	14	14	E	30	1E	46	2E	62	3E	78	4E	94	5E			
Beschattung	15	15	F	31	1F	47	2F	63	3F	79	4F	95	5F			

99 Adressen (Adresse 0 kann nicht zugewiesen werden) für Operandencode 48 (Oparandenstatus wird als Byte übertragen)

			0		1		2		3		4		5		6
					Sonne abfragen		Wind abfragen		Dämmer- ung abfragen		Reserve		Reserve		Reserve
Wetterzustand einer SPS Station	0	0	0	16	10	32	20	48	30	64	40	80	50	96	60
			Motor 1		Motor 2		Motor 3		Motor 4		Motor 5		Motor 6		
fahre hoch	1	1	1	17	11	33	21	49	31	65	41	81	51	97	61
fahre runter	2	2	2	18	12	34	22	50	32	66	42	82	52	98	62
Position oben	3	3	3	19	13	35	23	51	33	67	43	83	53	99	63
Position unten	4	4	4	20	14	36	24	52	34	68	44	84	54	100	64
Reserve	5	5	5	21	15	37	25	53	35	69	45	85	55		
Reserve	6	6	6	22	16	38	26	54	36	70	46	86	56		
Reserve	7	7	7	23	17	39	27	55	37	71	47	87	57		
Reserve	8	8	8	24	18	40	28	56	38	72	48	88	58		
Reserve	9	9	9	25	19	41	29	57	39	73	49	89	59		
Reserve	10	10	A	26	1A	42	2A	58	3A	74	4A	90	5A		
Reserve	11	11	B	27	1B	43	2B	59	3B	75	4B	91	5B		
Reserve	12	12	C	28	1C	44	2C	60	3C	76	4C	92	5C		
Reserve	13	13	D	29	1D	45	2D	61	3D	77	4D	93	5D		
Reserve	14	14	E	30	1E	46	2E	62	3E	78	4E	94	5E		
Reserve	15	15	F	31	1F	47	2F	63	3F	79	4F	95	5F		