

SUZUKI V-Strom 250 SX 新車前 2 萬公里保養檢查表

版本 v1.9 | 修訂日期 2026-09-09

依原廠車主手冊「維護表」P.3-6~3-7 整理 | 每次回廠完成保養時，於對應「里程/月份」列，把當次已完成的項目格子打勾，並在最右側簽名欄請保養廠簽章確認

**保固提醒（依台鈴機車官方保固條款，非本表保養內容的一部分）：** 台鈴機車正式保固為「自領牌日起 2 年內、無限里程」（七期機種適用；六期機種為1年內），**不是**「2年或2萬公里以先到者為準」——里程沒有上限，只看時間。另有「自費維修使用正廠零件」的零件保固為 6個月或6000公里，以先到者為準（適用範圍不同，非新車保固）。官方明文**保固不涵蓋消耗品**：機油、燃料、蓄電池、燈泡、導線、火星塞、煞車塊(皮)、V型皮帶、鏈條、空氣濾芯等，以及檢查、清洗、保養等費用——這些項目不論在不在保固期內都需自費，跟本表的保養排程無關。下方表格中標示 ☉ 的欄位即為官方保固條款明列排除的消耗品。下方表格列標題中，**橘底** (10,000km/24個月) 為 2 年保固到期的時間邊界；**紅底** (15,000km/36個月、20,000km/48個月) 已確定超過 2 年保固期限——若當次順便發現非保養類異常（非消耗品瑕疵/故障），已不在新車保固範圍內。

| 里程 / 月份            |      | 空氣濾芯元件 ☉      | 排氣管 / 消音器螺栓 * | 汽門間隙 * | 火星塞 ☉         | 燃油軟管 ①        | 蒸發排放控制系統 * | 機油 ☉          | 機油濾清器         | 節流閥拉索遊隙 | 離合器拉索  | 傳動鏈 ☉ ② | 煞車系統 * | 煞車油 ③         | 煞車油壓管 ④       | 輪胎狀況   | 轉向系統 (把手軸承) * | 前叉 *   | 後懸吊 *  | 底盤螺栓螺帽 | 全車潤滑 ⑤      | 保養廠簽名 / 日期 |
|--------------------|------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------|--------|---------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|-------------|------------|
| 實際日期               | 實際里程 |               |               |        |               |               |            |               |               |         |        |         |        |               |               |        |               |        |        |        |             |            |
| 1,000 km<br>2 個月   |      | 檢<br>□        | 緊<br>□        | 檢<br>□ | —             | —             | —          | R<br>(換)<br>□ | R<br>(換)<br>□ | 檢<br>□  | —      | 檢<br>□  | 檢<br>□ | —             | —             | —      | 檢<br>□        | —      | —      | 緊<br>□ | L<br>潤<br>□ |            |
| 5,000 km<br>12 個月  |      | 檢<br>□        | —             | 檢<br>□ | 檢<br>□        | 檢<br>□        | —          | R<br>(換)<br>□ | —             | 檢<br>□  | 檢<br>□ | 檢<br>□  | 檢<br>□ | 檢<br>□        | 檢<br>□        | 檢<br>□ | —             | —      | —      | 緊<br>□ | L<br>潤<br>□ |            |
| 10,000 km<br>24 個月 |      | 檢<br>□        | 緊<br>□        | 檢<br>□ | R<br>(換)<br>□ | 檢<br>□        | 檢<br>□     | R<br>(換)<br>□ | R<br>(換)<br>□ | 檢<br>□  | 檢<br>□ | 檢<br>□  | 檢<br>□ | R<br>(換)<br>□ | 檢<br>□        | 檢<br>□ | 檢<br>□        | 檢<br>□ | 檢<br>□ | 緊<br>□ | L<br>潤<br>□ |            |
| 15,000 km<br>36 個月 |      | R<br>(換)<br>□ | —             | 檢<br>□ | 檢<br>□        | 檢<br>□        | —          | R<br>(換)<br>□ | —             | 檢<br>□  | 檢<br>□ | 檢<br>□  | 檢<br>□ | 檢<br>□        | 檢<br>□        | 檢<br>□ | —             | —      | —      | 緊<br>□ | L<br>潤<br>□ |            |
| 20,000 km<br>48 個月 |      | 檢<br>□        | 緊<br>□        | 檢<br>□ | R<br>(換)<br>□ | R<br>(換)<br>□ | 檢<br>□     | R<br>(換)<br>□ | R<br>(換)<br>□ | 檢<br>□  | 檢<br>□ | 檢<br>□  | 檢<br>□ | R<br>(換)<br>□ | R<br>(換)<br>□ | 檢<br>□ | 檢<br>□        | 檢<br>□ | 檢<br>□ | 緊<br>□ | L<br>潤<br>□ |            |

**代號說明：** 檢 = 檢查 / 清潔 / 調整或必要時潤滑 | 換 = 更換 | 緊 = 鎖緊確認 | 潤 = 潤滑 | — = 該週期不需執行  
標 \* 的項目（紅色欄名）為原廠手冊註明須由鈴木經銷商或合格技師執行，不建議自行操作。標 ☉ 的項目為台鈴官方保固條款明列排除的消耗品，不論在不在保固期內都需自費。

註解說明（手冊原文頁碼標於各條後方）：

1. ① 燃油軟管：不論里程，**每4年更換一次**，恰好落在本表 20,000km/48個月的檢查點上，該格已標示為「換」（車主手冊 P.3-41）。
2. ② 傳動鏈：除本表列出的5個檢查點需檢查外，原廠建議**每1,000公里**另外清潔並上鏈條油一次，比檢查點更密集，需自行安排（車主手冊 P.3-42）。
3. ③ 煞車油（原文「制動液」，改用台灣慣用譯名）：不論里程，**每2年更換一次**，落在 10,000km/24個月與 20,000km/48個月兩個檢查點上，該兩格已標示為「換」（車主手冊 P.3-48）。
4. ④ 煞車油壓管（原文「制動軟管」，改用台灣慣用譯名）：不論里程，**每4年更換一次**，恰好落在本表 20,000km/48個月的檢查點上，該格已標示為「換」（車主手冊 P.3-47）。
5. ⑤ 全車潤滑：原廠建議**每1,000公里**潤滑一次，比本表列出的5個檢查點更密集，需自行安排（車主手冊 P.3-11）。

若你的實際交車月份跟本表基準（新車起算日）不同，①③④這幾個以「時間」到期的「換」，請自行對照你實際的交車日期重新推算對應月份，不要直接套用表格的公里數判斷。

資料來源：《V-Strom 250 SX 車主手冊》繁體中文版（P.3-6~3-7 維護表），台鈴機車官網下載檔（已比對 SHA256 雜湊值逐位元組相同，確認為台鈴官方正式提供的下載檔）。內容翻譯用詞有少部分偏中國大陸/印度鈴木原廠版本用語，非台灣在地團隊重新校對文字，僅供參考，實際保養規範請以隨車手冊或台灣經銷商公告為準。  
整理製作：Alexander Lin | 授權：[CC BY 4.0](#) | 轉載/引用請標註作者與來源：<https://github.com/sspiq0127/suzuki-vstrom250sx-tw>

總結簽核（2萬公里/首次大保養結束後）

|       |  |
|-------|--|
| 車主簽名  |  |
| 保養廠戳章 |  |



官方保固條款重點摘要（台鈴機車）：

- 新車保固：**自領牌日起 2 年內，無限里程**（七期機種；六期機種為 1 年內）
  - 自費維修正廠零件：另享 6 個月或 6,000 公里保固，以先到者為準
  - 保固**不含**消耗品：機油、燃料、蓄電池、燈泡、導線、火星塞、煞車塊(皮)、V型皮帶、鏈條、空氣濾芯等，及檢查/清洗/保養等費用
- 完整條款：[https://www.suzukimotor.com.tw/terms\\_l.html](https://www.suzukimotor.com.tw/terms_l.html)（掃左側 QR Code 開啟）



官方原廠車主手冊下載：

台鈴機車官網《V-Strom 250 SX 車主手冊》PDF（本表週期資料來源，P.3-6~3-7 維護表）：  
[https://www.suzukimotor.com.tw/images/download/manual/manual\\_v-strom250sx.pdf](https://www.suzukimotor.com.tw/images/download/manual/manual_v-strom250sx.pdf)（掃左側 QR Code 開啟）

中英日對照表（英文核對自 SUZUKI PHILIPPINES 版《Owner's Manual》P.3-6~3-7「MAINTENANCE CHART」，逐項確認一致；日文核對自 20L30 日文版車主手冊各章節零件名稱，該版無內嵌完整週期對照表，故僅列出有在文中確認到的日文名稱，未確認到的以「－」標示，不臆測填入）：

| 中文          | English                                       | 日本語         |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 空氣濾芯元件      | Air Cleaner Element                           | エアクリーナエレメント |
| 排氣管/消音器安裝螺栓 | Exhaust Pipe Bolts and Muffler Mounting Bolts | －           |
| 汽門間隙        | Valve Clearance                               | －           |
| 火星塞         | Spark Plug                                    | スパークプラグ     |
| 燃油軟管        | Fuel Hose                                     | －           |
| 蒸發排放控制系統    | Evaporative Emission Control System           | －           |
| 機油          | Engine Oil                                    | エンジンオイル     |
| 機油濾清器       | Engine Oil Filter                             | エンジンオイルフィルタ |
| 節流閥拉索遊隙     | Throttle Cable Play                           | スロットルケーブル   |
| 離合器拉索       | Clutch Cable Play                             | クラッチケーブル    |
| 傳動鏈         | Drive Chain                                   | ドライブチェーン    |
| 煞車系統        | Brakes                                        | ブレーキ        |
| 煞車油         | Brake Fluid                                   | ブレーキ液       |
| 煞車油壓管       | Brake Hose                                    | ブレーキホース     |
| 輪胎狀況        | Tyres                                         | タイヤ         |
| 轉向系統(把手軸承)  | Steering                                      | －           |
| 前叉          | Front Forks                                   | フロントフォーク    |
| 後懸吊         | Rear Suspension                               | リヤサスペンション   |
| 底盤螺栓螺帽      | Chassis Bolts and Nuts                        | －           |
| 全車潤滑        | Lubrication                                   | 注油          |