

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة

M P I S	المعدة:	رقم المستند: T-002-r1a
	محولات القدرة	صدرة الى: الشبكات
	25 م ف أ 11/66 ك ف	الموقف: معتمد
	الإجراء:	تاريخ النشر: 17 أكتوبر 2001
قائمة الفحص من شهر إلى 3 أشهر I1-M1:3		تاريخ المراجعة التالية: أكتوبر 2006

مقدمة

تم انتاج هذا المستند باللغة الانجليزية ثم اعتمد في 12 يونية 1995 تحت رقم T-SS-002- r0 وتم ترجمته الى اللغة العربية تحت رقم T-002-r1a وتم نشره على الشبكة الاليكترونية في 17 أكتوبر 2001 ويوضح هذا المستند قائمة الفحص الدورى لمحولات القدرة ذات السعة اكبر من 5 م ف أ ويرمز لها بالحرف I1 والمطلوب تنفيذها من شهر الثلاثة أشهر ويرمز لها بـ M 1:3 وذلك من واقع للخبرة المكتسبة لتوفير عوامل الأمان للأفراد والمعدات عند إجراء الصيانة

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل معتمد من الجهة المختصة
- يتم فصل المحول وعزله ووضع ارضى مناسب على جميع الجهات
- ارتدى خوذة وحزام الأمان عند العمل فى نظافة عازلات التعليق
- احذر السقوط فى بيارة تجمع الزيت عند العمل على محولات القدرة الكبيرة.
- ينصح باستعمال السلالم المصنوعة من الفيبيرجلاس وعدم استخدام السلالم المعدنية

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- خوذة وحزام آمان
- سلالم مصنوعة من الفيبيرجلاس

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

1. نظف جميع العوازل الخاصة بالمحول وعوازل الاختراق "البورسلين" الموجودة على الحائط وعوازل التعليق جهه 66 ك ف
2. نظف محول التيار الخاص بنقطة التعادل وسكاكين الأرضي وتأكد من تربيط جميع التوصيلات جيداً
3. نظف ملامسات جميع سكاكين نقط التعادل وقم بتزييت النقط المنزلقة
4. افحص كابينة التحكم فى تشغيل المحول وتأكد من سلامة جوان باب الكابينة ونظف داخل الكابينة باستخدام هواء متوسط الضغط
5. كرر ما سبق عمله بالخطوة رقم 4 لكابينة التحكم فى تشغيل مغير الجهد
6. تأكد من عدم وجود أى تسرب للزيت
7. افحص منسوب مستوى الزيت فى خزان زيت المحول وعوازل الاختراق
8. افحص مبيينات درجات حرارة الزيت والملفات وسجل درجة الحرارة القصوى لكل منهما والمسجلة على المبيينات وذلك قبل إعادة مؤشر التسجيل إلى الوضع الابتدائي
9. افحص بالنظر جميع مراوح التبريد ونظف شبكة المراوح من اى عوالق قد توجد بها، ثم شغل المراوح يدوياً واستمع الى اى صوت غير عادى
10. فحص ونظف مبردات المحول
11. افحص بالنظر حالة السيليكا جل وغيرها إذا تغير لونها وتأكد من منسوب الزيت فى زجاجة ماص الرطوبة
12. اختبر عزل الزيت (مرة كل سنة)
13. اعد المحول الى وضع التشغيل العادى بعد انتهاء الفحص وموافقة التحكم

MPIS استمارة تسجيل بيانات الصيانة MRDS

الأعمال المنفذة	نتيجة الفحص
نظافة العوازل	
نظافة محول التيار	
إعادة تزييت جميع الوصلات الكهربائية	
نظافة سكين الأرضي	
تزييت وتشحيم النقاط المنزلقة لسكينة الأرضي	
فحص ونظافة دولاب التشغيل للمحول	
فحص ونظافة دولاب التشغيل لمغير الجهد	
هل يوجد تسريب زيت في حالة وجوده حدد المكان وعالجه	
منسوب الزيت في المحول	
منسوب الزيت في خزان مغير الجهد	
منسوب الزيت في عوازل الاختراق	
درجة حرارة الزيت القصوى	درجة مئوية
درجة حرارة الملفات القصوى	درجة مئوية
مراوح التبريد في حالة عدم عمل أحدها اذكر رقمها	
مستوى الضوضاء في المراوح في حالة وجود ضوضاء اذكر رقم المروحة	
نظافة مبردات المحول	
فحص حالة السيليكاجيل	
إختبار عزل الزيت متوسط 35.4 ك ف	
اسم محطة المحولات	رقم المحول بالمحطة:
جهد المحول:	سعة المحول:
رقم التصنيع (Serial No.):	تاريخ إجراء الفحص:
اسم مدير المحطة:	التوقيع: