

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة

M P I S	المعدة:	رقم المستند: T-004-r1a
	محولات القدرة	صادرة إلى: الشبكات
	125 م ف أ	موقف المستند: معتمد
	فوجي	تاريخ اعتماد النشر: 6 سبتمبر 1996
	الإجراء:	تاريخ المراجعة التالية: سبتمبر 2001
الفحص الشهري (M1-11)		

مقدمة

تم انتاج هذا المستند في عام 1996 تحت رقم T-SS-004-r0 وتم ترجمته الى اللغة العربية تحت رقم T-004-r1a هذا المستند يوضح قائمة الفحص الفني لمحولات القدرة سعة 125م ف أ ويرمز لها بالحرف M1 والمطلوب تنفيذها شهرياً ويرمز لها بالحرف M1 طبقاً لتعليمات الصانع والخبرة المكتسبة وذلك لتوفير عوامل الأمان للأفراد والمحافظة على سلامة تشغيل المعدات.

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل معتمد من الجهة المختصة0
- عزل المحول ووضع أراضى مناسبة على جميع الجهات
- ارتدى خوذة الأمان.
- أحذر السقوط فى بيارة تجميع الزيت عند العمل على محولات القدرة الكبيرة

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- خوذة وحزام أمان

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

- ابحث عن أى علامات تسريب للزيت0
- افحص منسوب مستوى الزيت فى خزان زيت المحول وكذلك عوازل الاختراق0
- افحص وسجل قراءات درجة حرارة الزيت والملفات0
- افحص جميع مراوح التبريد0
- نظف شبكة الحماية لمراوح التبريد ولا تترك بها أى عوالق.
- شغل مراوح التبريد يدوياً واستمع لاكتشاف أى صوت غير عادى0
- افحص كابينة تشغيل المحول وتأكد من سلامة جوان الباب وتأكد من إحكام غلقه ونظف داخل الكابينة بهواء مضغوط ضغطاً مناسباً.
- اعد الفحص السابق فى خطوة 7 على كابينة مغير الجهد0
- افحص حالة السيلكاجل وغيرها إذا تغيير لون غطاء واحد منها أو أكثر0
- افحص منسوب مستوى الزيت فى زجاجة البيان السفلية لوعاء السيلكاجل0
- افحص منسوب مستوى الزيت فى جميع عوازل الاختراق0
- نظف جميع عوازل الاختراق
- اعد المحول لوضع التشغيل العادى بعد موافقة التحكم0

استمارة تسجيل بيانات

الأعمال المنفذة	نتيجة الفحص
هل يوجد تسريب زيت في حالة وجوده حدد المكان وعالجه	
منسوب الزيت في المحول	
منسوب الزيت في خزان مغير الجهد	
منسوب الزيت في عوازل الاختراق	
مراوح التبريد في حالة عدم عمل أحدها اذكر رقمها	
نظافة شبكة الحماية لمراوح التبريد	
مستوى الضوضاء في المراوح في حالة وجود ضوضاء اذكر رقم المروحة	
فحص ونظافة دولاب التشغيل للمحول	
فحص ونظافة دولاب التشغيل لمغير الجهد	
فحص حالة السيليكاجيل	
منسوب مستوى الزيت في زجاجة البيان السفلية لوعاء السيلكاجل	
منسوب مستوى الزيت في جميع عوازل الاختراق	
نظافة جميع عوازل الأختراق	

رقم المحول بالمحطة:	اسم محطة المحولات:
اسم الشركة الصانعة:	رقم التصنيع للمحول:
السعة:	الجهد:
التوقيع/التاريخ:	اسم مدير المحطة