LEHRGÄNGE

Diese Lehrgänge kannst du buchen

Ein Lehrgang ist eine kurze Einführung bei der Lehrkraft: 10–15 Minuten, höchstens 4 Personen, in der Arbeitsphase. Du buchst ihn, wenn dein Projekt ihn braucht.

PFLICHT Maschinen erst nach dem Lehrgang: Stichsäge, Handschleifgerät, Tellerschleifer, Standbohrmaschine, Akkuschrauber und Dekupiersäge benutzt du erst, wenn die Lehrkraft den Lehrgang bestätigt hat.

So meldest du dich an

1 Gelbe Karte in deiner TaskCards-Spalte anlegen: „🎓 LEHRGANG – L3 Stichsäge“	2 Dazuschreiben: Wofür brauchst du ihn? Wann hast du Zeit?
3 Die Lehrkraft antwortet mit einem Termin.	4 Nach dem Lehrgang: Foto vom Probestück an die Karte. Die Lehrkraft trägt deine Freigabe ein.

Lehrgänge des anderen Wegs darfst du auch buchen. Dir fehlt ein Arbeitsgang? Frag nach einem eigenen Lehrgang.

Für alle

Lehrgang	Das lernst du	Das zeigst du am Ende
L1 Richtig schleifen	Von grob nach fein schleifen (z. B. Körnung 80 → 120 → 180), immer mit der Faser, mit Schleifklotz, Kanten brechen	Probestück ohne Querkratzer, Kanten gebrochen
L2 Oberflächen ölen oder lasieren	Staub entfernen, dünn auftragen, Überschuss abnehmen, trocknen lassen; Öl-Lappen richtig entsorgen	Gleichmäßig behandeltes Probestück; du erklärst die Lappen-Regel

Weg O – Original aus Dachlatte

Lehrgang	Das lernst du	Das zeigst du am Ende
L3 Stichsäge PFLICHT	Latte fest einspannen, Schutzbrille, Fußplatte aufsetzen, erst einschalten, dann sägen; Blatt nur ohne Akku/Stecker wechseln	Gerader Schnitt entlang einer Anrisslinie
L4 Handschleifgerät PFLICHT	Schleifpapier wechseln, Werkstück sichern, Absaugung nutzen, ohne Druck führen	Fläche glatt geschliffen, Kanten nicht abgerundet
L5 Tellerschleifer PFLICHT	Nur auf der Tellerseite schleifen, die nach unten dreht; Werkstück auf dem Auflagetisch führen, Winkelanschlag nutzen, keine kleinen Teile freihändig, Absaugung, Schutzbrille	Lattenende rechtwinklig bis zum Anriss geschliffen
L6 Standbohrmaschine PFLICHT	Werkstück im Maschinenschraubstock spannen – nie mit der Hand halten; Futterschlüssel abziehen, Drehzahl und Tiefenanschlag einstellen, keine Handschuhe, Haare zusammen. Entfällt mit Bohrmaschinen-Führerschein aus Klasse 5	Senkrechte Bohrung auf Anriss mit eingestellter Tiefe
L7 Akkuschrauber PFLICHT	Bohrer und Bit einsetzen, Drehrichtung und Drehmoment einstellen, Werkstück einspannen	Loch gerade vorgebohrt, Schraube bündig eingedreht
L8 Leimen	Leim dünn auftragen, Zwingen mit Zulagen ansetzen, Winkel prüfen, Leimreste feucht abwischen	Rechtwinklige Leimverbindung
L9 Verschrauben	Anreißen, Randabstand beachten, vorbohren, senken, passende Schraubenlänge wählen (vorher L7)	Lattenecke ohne Riss verschraubt
L10 Holzdübel	Bohrstellen mit Dübelmarker übertragen, Bohrtiefe begrenzen, Dübel mit Leim einsetzen, pressen (vorher L6 oder L7, dazu L8)	Bündige Dübelverbindung

Weg M – Modell aus Eisstielen

Lehrgang	Das lernst du	Das zeigst du am Ende
L11 Dekupiersäge PFLICHT	Niederhalter einstellen, Blatt prüfen, Finger seitlich vom Blatt, langsam vorschieben, Schutzbrille, lange Haare zusammenbinden	Kurve sauber nach Anriss aus einer Platte gesägt
L12 Platten durch Kreuzverleimung	Eisstiele in Lagen quer zueinander verleimen, pressen, trocknen lassen; verstehen, warum Kreuzlagen stabiler sind	Ebene, zweilagige Platte; du erklärst das Prinzip
L13 Furnier aufbringen	Furnier mit Cutter am Stahllineal zuschneiden, Faserrichtung wählen, dünn leimen, pressen, Überstand bündig schleifen	Furniertes Probestück ohne Blasen