RUDE // LIVE · 2026

SCHEDA TECNICA & INPUT LIST

GARAGE / POST-PUNK · MILANO

FORMAZIONE	MIXER FOH	ASCOLTI PALCO	FLESSIBILITÀ AMPLI
4 ELEMENTI	**12 CANALI**	**4 MONITOR**	**ADATTABILI**
2 chitarre · basso · batteria · 3 voci	3 voci · 2 gtr · basso · 6 drum	4 mandate aux indipendenti (3 front + 1 batteria)	Portiamo i nostri o usiamo quelli del locale/altre band

01 FORMAZIONE

4 ELEMENTI

LORENZO
Voce principale + chitarra 1
Fender Hot Rod Deluxe — microfonato

FRANCESCO C
Chitarra 2 + cori
Vox AC30 — microfonato

FRANCESCO P
Basso + seconda voce
Hartke HA3500 + Transporter — D.I. o mic

ADRIANO
Batteria
Rullante, piatti e pedale propri

02 BACKLINE

COSA PORTIAMO / COSA SERVE

PORTIAMO NOI

AMPLI CHITARRA 1
Fender Hot Rod Deluxe

AMPLI CHITARRA 2
Vox AC30

AMPLI BASSO
Hartke HA3500 (350W @4Ω) + Hartke Transporter (300W, 4 coni)

BATTERIA
Rullante, piatti e pedale cassa propri

> *Possiamo condividere i nostri ampli con le altre band della serata. Fatecelo sapere in anticipo. Possiamo anche adattarci con gli ampli del locale o di altre band (roba simile).*

SERVE DAL LOCALE

BATTERIA
Cassa, 1 tom, 1 timpano (senza rullante e senza piatti)

ASTE PIATTI
2 crash, 1 ride, 1 hi-hat + asta rullante

ASTE MICROFONO
3 a giraffa per le voci + 2 per microfonare gli ampli chitarra

MICROFONI
3 × SM58, 2 × SM57, kit batteria

MONITOR
Uno per ogni musicista, batteria inclusa (4 monitor)

CONTATTI LIVE

Tecnico/Booking	Lorenzo · +39 349 725 4732
Email band	theband.rude@gmail.com
Instagram	@about.rude

Per orari, soundcheck, backline o qualsiasi info al volo, chiamateci o scriveteci su WhatsApp.

INPUT LIST & STAGE PLOT

12 CANALI · 3 VOCI · 4 MONITOR

03 INPUT LIST (12 CANALI MIXER)

PATCH UFFICIALE FOH

VOCI 01·04·05 | CHITARRE 02·03 | BASSO 06 | CASSA 07 | RULLANTE 08 | TOM 09·10 | OVERHEAD 11·12

CH	SORGENTE / STRUMENTO	MICROFONO / D.I.	CONNESSIONE & NOTE FONICO
VOCI E CHITARRE			
01	Voce principale	Shure SM58	XLR — Centro · asta a giraffa
02	Chitarra 1 — Hot Rod Deluxe	Shure SM57	XLR — Asta a giraffa / clamp
03	Chitarra 2 — Vox AC30	Shure SM57	XLR — Asta a giraffa / clamp
04	Voce seconda	Shure SM58	XLR — Destra (lato basso) · asta a giraffa
05	Voce cori — Francesco C	Shure SM58	XLR — Sinistra (chitarra 2) · asta a giraffa
06	Basso — Hartke HA3500	D.I. Box / D112 / Beta 52	XLR Line — D.I. preferita da testata
BATTERIA			
07	Cassa (Kick)	D112 / Beta 52	XLR — Del locale · asta nana
08	Rullante (Snare)	Shure SM57	XLR — Nostro · clamp o asta media
09	Tom (Rack Tom)	Clip dinamico	XLR — Del locale · clip sul cerchio
10	Timpano (Floor Tom)	Clip dinamico	XLR — Del locale · clip o asta bassa
11	Overhead L +48V	Condensatore	XLR — Del locale · asta giraffa alta
12	Overhead R +48V	Condensatore	XLR — Del locale · asta giraffa alta

04 STAGE PLOT

DISPOSIZIONE PALCO

← SX FONICO — RETROPALCO — DX FONICO →

BATTERIA

Cassa, tom, timpano del locale · rullante e piatti nostri

MONITOR 4 (DRUM)

CHITARRA 2 + CORI

Vox AC30

MONITOR 2

VOCE 1 + CHITARRA 1

Fender Hot Rod Deluxe

MONITOR 1 (LEAD)

BASSO + VOCE 2

Hartke HA3500

MONITOR 3

▼ PUBBLICO ▼

CONTATTI LIVE

Tecnico/Booking — Lorenzo · +39 349 725 4732
Email band — theband.rude@gmail.com
Instagram — @about.rude

Per orari, soundcheck, backline o qualsiasi info al volo, chiamateci o scriveteci su WhatsApp.