Swing Shift Big Band

Technical Rider www.swingshift.be

Contactpersonen:

President a.i. : Jean-Marie Ganhy : +32/475/95.78.35

Dirigent : Ivo Hendrickx : +32/475/84.44.41

Klanktechnieker: Geert De Deken: +32/497/43.17.65 / avinspire@gmail.com

Klankinstallatie

FOH

Het gehuurde materiaal moet van goede kwaliteit zijn. Voor de keuze van merken vertrouwen we op de kennis en ervaring van de systeem-instalateur.

Minimum Stereo PA, 95 dBA aan de mixerplaats

Mixer: 32 kanaals mixer met degelijke EQ en min 4 aux en 4 subgroups.

Phantoomvoeding.

4 stereo compressors + reverb voorzien.

Monitoring

Monitoring: gebeurt door frontmixer.

AUX 1 (Pre): Zangers AUX 2 (Pre): Ritmesectie AUX 3 (Pre): Side Fills AUX 4 (Post): FX Send

Belichting

De organisator verzorgt een correcte verlichting van de scene.

Logistiek

Podium min 8m x 4m

Regietafel met 2 stoelen in het midden van de zaal.

Stoelen voor alle muzikanten.

Stroomvoorziening. 1 x 16A op 6 stopcontacten voor ritmesectie

Stroomvoorziening versterking: 16 A

Regietafel 6 stopcontacten 10 A op dezelfde fase.

De organisator voorziet in drank voor de muzikanten en de technische begeleiding.

Rechten

- * Er mag niet gefilmd worden of opnamen gebeuren op eender welke andere manier zonder schriftelijke toelating van de band.
- * Alle eventuele rechten, duplicatie auteursrechten vallen onder de verantwoordelijkheid van de organisator
- * De Organisator is in orde met de regelgeving ivm geluidsoverlast. en

Priklijst

(Rangschikking volgens MIDAS Venice)

Multi	In	instrument	Type micro	
kabel	mixer			
1	1	Tenor Sax	Sennheiser e 908 / DPA 4099	
2	2	tenor Sax	Sennheiser e 908 / DPA 4099	
3	3	Alt Sax	Sennheiser e 908 / DPA 4099	
4	4	Alt Sax	Sennheiser e 908 / DPA 4099	
5	5	Alt Sax	Sennheiser e 908 / DPA 4099	
6	6	Bariton Sax	Sennheiser e 908 / DPA 4099	
7	7	Clarinet	Sennheiser MD421	
			Neumann KM184	
8	8	Trombone	Sennheiser e 908 / Shure Beta 98	
9	9	Trombone	Sennheiser e 908 / Shure Beta 98	
10	10	Trombone	Sennheiser e 908 / Shure Beta 98	
11	11	Trompet	Royer 121 / MD421 / SM 57	
12	12	Trompet	Royer 121 / MD421 / SM 57	
13	13	Trompet	Royer 121 / MD421 / SM 57	
14	14	Solo Trp	AKG C 414 /shure Beta 57	
15	15	Anouncements	Shure SM58	
16	16	Singers	Shure Beta 87 HF	Channel Strip
	17 / 18			
	19 / 20			
	21 / 22	Reverb Return		
	23 / 24	CD		
17	25	Kick	Audix D6	
18	26	Snare	Shure SM 57	
19	27	OH L	Neumann KM 184	
20	28	OH R	Neumann KM 184	
21	29	Bass	EV RE20	
22	30	Gitaar	AKG C 414 / Royer 121	
23	31	Piano L	DI	
24	32	Piano R	DI	

Grondplan

