# Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

# Телекоммуникационные технологии

Отчет по лабораторной работе №4 Аналоговая модуляция

> Работу выполнил:

Балсутьев В.А. Группа: 33501/4 **Преподаватель:** 

Богач Н.В.

# Содержание

1.	<ol> <li>Цель работы</li> <li>Постановка задачи</li> <li>Теоретическая информация</li> </ol>			2
2.				2
3.				2
	3.1. Модуляция			2
	3.2.	Амплитудная модуляция		3
		3.2.1.	Амплитудная модуляция с подавлением несущей	3
		3.2.2.	Однополосная модуляция	3
			Демодуляция с помощью синхронного детектирования	
		3.2.4.	КПД модуляции	5
4. Выволы		5		

## 1. Цель работы

Изучить амплитудную модуляцию/демодуляцию сигнала.

## 2. Постановка задачи

- Сгенерировать однотональный сигнал низкой частоты.
- Выполнить амплитудную модуляцию.
- Получить спектр модулированного сигнала.
- Выполнить модуляцию с подавлением несущей.
- Выполнить однополосную модуляцию.
- Выполнить синхронное детектирование и получить исходный однополосный сигнал.
- Рассчиать КПД.

## 3. Теоретическая информация

## 3.1. Модуляция

Модуляция(wiki) — процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала (сообщения). Сущность модуляции заключается в следующем. Формируется некоторое колебание (чаще всего гармоническое), называемое несущим колебанием или просто несущей (сагтіег), и какой-либо из параметров этого колебания изменяется во времени пропорционально исходному сигналу. Исходный сигнал называют модулирующим (modulating signal), а результирующее колебание с изменяющимися во времени параметрами — модулированным сигналом (modulated signal). Обратный процесс — выделение модулирующего сигнала из модулированного колебания — называется демодуляцией (demodulation). Обычню за несущий сигнал принимается гармоническое колебание вида  $s(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi_0)$ , где - амплитуда,  $\omega_0$  - циклическая частота, t - время,  $\phi_0$  - начальная фаза. Какие параметры можно использовать для процесса модуляции - очевидно те, которые не являются изменяемыми аргументами(параметрами) исходного несущего колебания - амплитуда, частота, фаза. Ну и по названию существуют модуляции:

- амплитудная
- частотная
- фазовая

Частотную и фазовую модуляции часто называют угловым видом модуляции, т.к. они меняют аргумент косинуса. Так же существует так называемая квадратурная модуляция, при которой изменяются, и амплитуда, и фаза сигнала. В данной работе мы рассматриваем только амплитудную модуляцию.

### 3.2. Амплитудная модуляция

Как явствует из названия, при амплитудной модуляции (AM; английский термин — amplitude modulation, AM) в соответствии с модулирующим сигналом изменяется амплитуда несущего колебания:  $u_{am}(t) = A(t)\cos(\omega_0 t + \phi_0)$ . Однако если амплитуду A(t) просто сделать прямо пропорциональной модулирующему сигналу, возможно возникновение следующей проблемы. Как правило, модулирующий сигнал является двуполярным (знакопеременным). Экспериментально доказано, что амплитудная огибающая, которая будет выделена в процессе демодуляции, в данном случае оказывается неправильной и соответсвует модулю исходного сигнала. Поэтому при реализации AM к модулирующему сигналу предварительно добавляют постоянную составляющую, чтобы сделать его однополярным:  $A(t) = A_0 + ks_m(t)$ . В итоге формула амплитудной модуляции в общем виде выглядит так:

$$u(t) = (1 + MU_m cos(\Omega t))cos(\omega_0 t + \phi_0)$$
(1)

Спектр сигнала с амплитудной модуляцией показан на рис.3.1. На графике  $\omega_0$  — частота несущей,  $\Omega$  — частота модуляции.




Рисунок 3.1. Спектр амплитудно-модулированного сигнала

Амплитудная модуляция имеет низкий КПД.

#### 3.2.1. Амплитудная модуляция с подавлением несущей

Основная мощность АМ сигнала приходится на несущую частоту. При АМ с подавлением несущей производится перемножение двух сигналов — модулирующего и несущего. В результате несущая частота подавляется и КПД модуляции становится 100%. Формула такой модуляции:

$$u(t) = MU_m cos(\Omega t) cos(\omega_0 t + \phi_0)$$
(2)

Спектр сигнала с амплитудной модуляцией с подавлением несущей отличается от спектра модуляции без подавления несущей только наличием основной (несущей гармоники), которая и определяет потери в энергии.

#### 3.2.2. Однополосная модуляция

Рассмотренная в предыдущем разделе двухполосная АМ с подавленной несущей имеет преимущества перед обычной АМ только в энергетическом смысле — за счет устранения несущего колебания. Ширина же спектра при этом остается равной удвоенной частоте модулирующего сигнала. Однако можно легко заметить, что спектры двух боковых полос АМ-сигнала являются зеркальным отражением друг друга, то есть они несут одну и ту же информацию. Поэтому одну из боковых полос можно удалить. Получающаяся модуляция называется однополосной (английский термин — single side band, SSB). В зависимости от того, какая боковая полоса сохраняется, говорят ободнополосной модуляции с использованием верхней или нижней боковой полосы. Формирование однополосного сигнала проще всего пояснить, приведя несколько спектральных графиков:




Рисунок 3.2. Однополосная модуляция: а - спектр модулирующего сигнала, б - спектр однополсоного сигнала с верхней боковой полосой, в - то же с нижней боковой полосой

По сути дела, при однополосной модуляции происходит просто сдвиг спектра сигнала в окрестности частоты несущего колебания. В отличие от АМ каждая «половинка» спектра смещается в своем направлении: область положительных частот — к  $\omega_0$ , а область отрицательных частот — к  $-\omega_0$  Очевидно, что ширина спектра однополосного сигнала равна ширине спектра модулирующего сигнала. Таким образом, спектр однополосного сигнала оказывается в два раза уже, чем при обычной АМ.

#### 3.2.3. Демодуляция с помощью синхронного детектирования

При синхронном детектировании модулированный сигнал умножается на опорное колебание с частотой несущего колебания:

$$y(t) = U(t)\cos(\omega_0 t)\cos(\omega_0 t) = \frac{U(t)}{2}(1 + \cos(2\omega_0 t))$$
(3)

Сигнал разделяется на два слагаемых, первое из которых повторяет исходный модулирующий сигнал, а второе повторяет модулированный сигнал на удвоенной несущей частоте  $2\omega_0$ .

Амплитудный спектр сигналов после демодуляции однозначно соотносится со спектром входного модулированного сигнала: амплитуды гармоник модулированного сигнала на частоте  $2\omega_0$  в два раза меньше амплитуд входного сигнала, постоянная составляющая равна амплитуде несущей частоты  $\omega_0$  и не зависит от глубины модуляции, амплитуда информационного демодулированного сигнала в два раза меньше амплитуды исходного модулирующего сигнала.

Особенностью синхронного детектирования является независимость от глубины модуляции, т.е. коэффициент модуляции сигнала может быть больше единицы. При синхронном детектировании требуется точное совпадение фаз и частот опорного колебания демодулятора и несущей гармоники АМ сигнала.

### 3.2.4. КПД модуляции

КПД амплитудной модуляции зависит от коэффициента модуляции и может быть рассчитано по следующей формуле:

$$\eta(t) = \frac{U_m^2(t)M^2}{4P_U} = \frac{M^2}{2+M^2} \tag{4}$$

## 4. Ход работы

## 5. Выводы

LATEX удобен для создания отчётов, так как сам следит за нумерацией таблиц, рисунков, листингов и отсылок к ним (так, например, здесь всегда будет указан номер рисунка "sample"не зависимо от того, какой он (1,2 или другой) - это рисунок ??). Не менее важно что весь документ оформлен в едином стиле, а исходные материалы подключаются к отчёту, а не хранятся в нём. Всё это позволяет легко получить качественный отчёт без дополнительных трат на его офрмление.

Исключения, пожалуй, составляют таблицы, так как их значительно сложнее создавать кодом, нежели в графическом редакторе. Но здесь никто не запрещает использовать визуальные средства создания таблиц для  $\LaTeX$ .