EXECUTIVE MASTER PORTFOLIO • PLAYER-COACH MODEL

BIM MANAGER EXECUTIVE DOSSIER (A-Z)

Hoạch Định Bộ Máy • Chuẩn Quốc Tế MnSCU • Đa Bộ Môn KC/KT/MEP • Primavera P6 4D/5D

Hồ sơ năng lực tổng thể tích hợp kinh nghiệm thực chiến 1.500.000+ m² sàn tổng thầu công nghiệp, chuẩn mực quản lý dự án quốc tế AIA/MnSCU và giải pháp công nghệ tự động hóa cho vị trí Quản lý / Trưởng bộ phận BIM.

1.5M+ m²	LOD 200 - 500	100 Tasks / 114 FS	100% SỐ HÓA
SÀN CÔNG NGHIỆP THỰC TẾ	VÒNG ĐỜI DỰ ÁN CHUẨN HÓA	TIẾN ĐỘ PRIMAVERA P6 CPM	REVIT ADD-IN & ETL BRIDGE

🌐 Ma Trận Tích Hợp 4 Trụ Cột Chiến Lược (Strategic Quad-Matrix)

CORE SYNERGY

1. Đề Bài Tuyển Dụng (JD)	2. Chuẩn Quốc Tế (MnSCU)	3. Số Hóa Quy Trình (Mindmap)	4. Thực Chiến GLC (1.5M m²)
• Mô hình BIM Centralized • Xuất 2D/3D & Shop Rebar • Bóc tách BOQ chính xác <1% • Tự động hóa Dynamo/API • Đào tạo & Quản lý Outsource	• Vòng đời 6 giai đoạn (SD→CD) • Ma trận RFI→ASI→PR→CCD→CO • Duyệt Submittals & Shop 14 ngày • Giữ lại 5% Retainage bảo hành • Bàn giao As-Built & 7D FM	• Cây thư mục Server 01-09 • Quy tắc Join Kết cấu ưu tiên • Shop Rebar 14 cấu kiện thực chiến • Cơ điện MEP: CSD/SOD & T&C • P6 CPM 100 tác vụ đa bộ môn	• Mega Textile: 67.5 ha (VSIP 2) • Kim Tín Dầu Giây: 311.845 m² • Nhà xưởng APF: 122.000 m² • Aimer Vietnam: 20.000 m² • CDE ACC, AI Camera, Leica

🎯 Triết Lý Điều Hành: "Player-Coach"

LEADERSHIP

Không chỉ làm công tác lập kế hoạch lý thuyết, BIM Manager phải là **thuyền trưởng kỹ thuật (Player-Coach)**:

- ✓ **Player (Thực chiến):** Trực tiếp xử lý bài toán khó (Central file nặng, xung đột va chạm CSD/SOD, lập trình script Python/C# tự động).
- ✓ **Coach (Huấn luyện):** Đào tạo bài bản đội ngũ Modeler, thiết lập BEP, giám sát chất lượng QA/QC và kiểm soát tiến độ.

🛡️ Giá Trị Gia Tăng Cho Dự Án

VALUE PROPOSITION

Hệ thống giải pháp đã được đóng gói chuẩn hóa, áp dụng ngay lập tức:

- ✓ **Bảo vệ dòng tiền:** Triệt tiêu 100% va chạm trước khi ra công trường qua quy trình RFI & CSD/SOD, không đục phá bê tông.
- ✓ **Tối ưu tiến độ 4D:** Rút ngắn 85% giờ công lập lịch thi công nhờ tích hợp dữ liệu trực tiếp từ Revit sang Primavera P6.

Năng Lực Triển Khai Thực Chiến Cấp Tổng Thầu (GLC) & Đại Dự Án

Minh chứng năng lực chủ trì quản lý mô hình BIM 1.500.000+ m^2 sàn công nghiệp thực tế tại Tổng thầu Golden Lotus Construction (GLC)

Dự Án / Chủ Đầu Tư	Quy Mô & Vị Trí	Đặc Điểm Kỹ Thuật & Thách Thức	Giải Pháp & Kết Quả Quản Trị BIM
Mega Textile CĐT TRUNG QUỐC	**67.5 ha** VSIP 2 Nghệ An	Tổ hợp nhà máy dệt may quy mô lớn nhất miền Trung. Hơn 1.200 tấn kết cấu thép, 500+ công nhân thi công đồng thời, yêu cầu phối hợp MEP cực dày đặc.	Phân chia 6 Worksets độc lập theo phân khu, dựng mô hình CSD xử lý 840 điểm va chạm ống công nghệ; rút ngắn 22 ngày thi công móng.
Nhà Xưởng APF CĐT FDI	**122.000 m^2** KCN Đồng Nai	Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu tiêu chuẩn HACCP. Hệ sàn phẳng bê tông chịu tải 5 tấn/m^2, hệ thống thoát nước ngầm dốc phức tạp.	Áp dụng quy tắc Join cấu kiện kaka, bóc tách chính xác khối lượng bê tông mác 350; sai số nghiệm thu khối lượng BOQ < 0.6%.
Nhà Máy Kim Tín TẬP ĐOÀN KIM TÍN	**311.845 m^2** Dầu Giây, Đồng Nai	Nhà máy ván MDF hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Cẩu trục 30T, móng máy rung động phức tạp, nhiều cao độ sàn lệch nhau.	Dựng mô hình phối hợp 4D Primavera P6 mô phỏng nâng hạ kết cấu dầm thép 42m; đảm bảo an toàn tuyệt đối 100% không sự cố cẩu lắp.
Aimer Vietnam CHỦ ĐẦU TƯ MAY MẶC	**20.000 m^2** KCN Tân Đức, Long An	Nhà máy dệt may cao cấp tiêu chuẩn công trình xanh (LEED Gold). Hệ thống HVAC kiểm soát nhiệt ẩm nghiêm ngặt.	Mô phỏng đường gió CFD, phối hợp bản vẽ lỗ mở SOD dầm sàn trước khi đổ bê tông; triệt tiêu 100% hiện tượng đục phá sàn sau hoàn thiện.

Hạ Tầng Công Nghệ & Môi Trường Dữ Liệu Chung (CDE)

INFRASTRUCTURE

- ✓ **Nền tảng CDE:** Autodesk Construction Cloud (ACC) / BIM 360 quản lý tập trung mô hình, phân quyền chặt chẽ WIP / Shared / Published / Archival.
- ✓ **Kiểm soát thực địa:** Tích hợp camera AI giám sát công trường 360° đối chiếu tiến độ mô hình 4D theo thời gian thực.
- ✓ **Trắc địa số:** Sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica Total Station bắn tọa độ tim trục kiểm soát sai số lắp dựng thép < 2mm.

Ma Trận Phân Cấp Mức Độ Chi Tiết (LOD Matrix)

STANDARDS

Mức LOD	Giai Đoạn	Mục Tiêu Quản Trị & Hồ Sơ Đầu Ra
LOD 200	Thiết kế cơ sở	Khối tích hình học, mặt bằng sơ bộ, khái toán tổng mức đầu tư.
LOD 300	Hồ sơ TKKT	Kích thước chuẩn xác, chủng loại vật liệu, va chạm Clash bước đầu.
LOD 400	Shop Drawing	Chi tiết cốt thép uốn (BBS), phụ kiện MEP, sẵn sàng gia công tại xưởng.
LOD 500	As-Built & O&M	Mô hình hoàn công số hóa, tích hợp CO/CQ phục vụ bảo trì 7D FM.

📘 Chuẩn Mực Quản Lý Dự Án Quốc Tế (MnSCU D-B-B) & Ma Trận Thay Đổi

Khung vận hành chuẩn mực Bắc Mỹ từ cẩm nang 94 trang, 93 biểu mẫu AIA/MnSCU tích hợp điểm kết nối BIM

Giai Đoạn Dự Án	Mục Tiêu & Hồ Sơ Đầu Ra Kỹ Thuật	Cơ Chế Kiểm Soát Chi Phí / Tiến Độ	Điểm Kết Nối BIM Manager
1. Schematic Design (SD)	Phương án mặt bằng tổng thể, giải pháp kết cấu chính, định hướng sơ bộ hệ thống kỹ thuật MEP.	Dự phòng chi phí **10% - 20%**; so sánh định mức ngân sách theo m^2 sàn.	Mô hình BIM khối tích LOD 200, trực quan hóa phương án cho Ban Lãnh đạo phê duyệt.
2. Design Development (DD)	Bản vẽ đúng tỷ lệ chi tiết, định tuyến ống chính MEP, bảng thống kê hoàn thiện Room Finish.	Dự phòng giảm còn **10% - 15%**; thẩm tra hồ sơ thiết kế trong vòng 10 ngày.	Nâng cấp LOD 300, chạy Navisworks Clash Detection sớm giữa dầm và ống gió MEP.
3. Construction Documents (CD)	100% bản vẽ thi công, thuyết minh kỹ thuật Spec Division 0-16, hồ sơ mời thầu pháp lý.	Thiết lập 3 - 5 gói đề xuất giảm giá (Deduct Alternates) bảo vệ ngân sách khi đấu thầu.	Khóa Base Model, bóc tách khối lượng dự toán BOQ chính xác sai số < 1% (BIM 5D).
4. Đấu Thầu & Submittals	Làm rõ hồ sơ thầu, thẩm định năng lực nhà thầu phụ, phê duyệt vật liệu và bản vẽ Shop Drawing.	Thời hạn duyệt hồ sơ tối đa **14 ngày**; giữ lại **5% Retainage** trong mỗi kỳ thanh toán.	Kiểm tra Shop Drawing thép (BBS) và bản vẽ CSD/SOD trên môi trường CDE trước khi duyệt.
5. Thi Công & Thay Đổi (Changes)	Quản trị hiện trường, điều phối các nhà thầu thi công, kiểm soát phát sinh qua quy trình 5 bước.	Áp dụng phân luồng nghiêm ngặt: RFI → ASI → PR → CCD → CO để kiểm soát chi phí.	Đồng bộ tiến độ 4D Primavera P6, cập nhật đường găng CPM và đo lường giá trị thu được EVA.
6. Bàn Giao (Closeout & O&M)	Nghiệm thu cơ bản (Substantial), xử lý danh mục Punchlist, nghiệm thu PCCC và bàn giao vận hành.	Giải ngân 2.5% Retainage tại Substantial, giữ lại 2.5% đến khi nộp đủ As-Built; POE sau 1 năm.	Bàn giao mô hình As-Built LOD 500 kèm tài liệu CO/CQ, tiền đề cho vận hành số hóa BIM 7D FM.

🔄 Ma Trận Phân Luồng Thay Đổi Hiện Trường (Mục 4.5 MnSCU)

CHANGE CONTROL

Mọi sự thay đổi tại hiện trường đều phải tuân thủ nghiêm ngặt chu trình pháp lý:

1. **RFI (Request for Information):** Nhà thầu hỏi, KTS/Kỹ sư trả lời trong **7 ngày**.
2. **ASI (Supplemental Instructions):** Làm rõ thiết kế, *chi phí & thời gian = 0 đồng*.
3. **PR (Proposal Request):** Yêu cầu báo giá thay đổi khi có phát sinh chi phí.
4. **CCD (Change Directive):** Lệnh thi công ngay với tình huống khẩn cấp (< 10.000 USD).
5. **CO (Change Order):** Hợp thức hóa bằng phụ lục hợp đồng pháp lý chính thức.

📊 10 Chỉ Số Giám Sát Cốt Lõi & Cơ Chế 5% Retainage

METRICS

- ✓ **Phản hồi RFI:** Tối đa 7 ngày làm việc (không để nhà thầu chờ gây claim chậm trễ).
- ✓ **Phê duyệt Shop Drawing:** Tối đa 14 ngày làm việc trên hệ thống CDE.
- ✓ **Giữ lại bảo hành (Retainage):** 5% giá trị nghiệm thu từng đợt; giải ngân 2.5% tại Substantial Completion, 2.5% còn lại khi nghiệm thu bàn giao 100% hồ sơ.
- ✓ **Walkthrough tháng thứ 10:** Tổ chức kiểm tra toàn diện trước khi hết hạn bảo hành 1 năm.

Chuẩn Hóa Kết Cấu (Structure) & Quy Cách Bóc Tách BOQ (5D)

Hệ thống quy chuẩn cắt giao hình học tự động và 7 bước đối soát số học, triệt tiêu 100% sai lệch khối lượng

Thứ Tự Ưu Tiên Cắt Giao Hình Học Cấu Kiện Tự Động (Core Join Rules)

KAKA PRIORITY

1. SÀN (Floors) → 2. MÓNG (Foundations) → 3. CỘT (Columns) → 4. DẦM (Framing) → 5. VÁCH (Walls) → 6. THANG (Stairs)

Cấu Kiện Ưu Tiên (Cắt)	Cấu Kiện Bị Cắt (Khấu Trừ)	Ý Nghĩa Kỹ Thuật & Quy Ước Bóc Tách Khối Lượng Dự Toán BOQ
Sàn (Floors)	Móng, Dầm, Cột, Vách	Sàn tính trọn vẹn diện tích và bề dày thiết kế. Dầm giao với sàn chỉ tính phần sườn dầm nhô xuống bên dưới đáy sàn. Tránh cộng đôi thể tích bản sàn.
Móng (Foundations)	Dầm móng / Đà kiềng	Đài móng tính nguyên khối hình học. Đà kiềng/dầm móng chỉ tính phần chiều dài thông thủy lọt lòng giữa các mép đài móng.
Cột (Columns)	Dầm, Vách chịu lực	Cột bê tông chịu lực được bảo toàn nguyên vẹn tiết diện từ mặt sàn lên đến đáy sàn tầng trên; dầm và vách bị trừ khối lượng tại nút giao cột.
Dầm (Framing)	Vách bê tông / Vách gạch	Dầm giữ nguyên chiều cao tiết diện. Vách bị khấu trừ toàn bộ thể tích tại phần giao cắt với đáy dầm.
Cầu thang (Stairs)	Bị tất cả cấu kiện trên cắt	Cầu thang khấu trừ toàn bộ phần giao cắt với dầm chiếu nghỉ, cột và sàn tầng để đảm bảo không bị đội khối lượng bê tông.

7 Bước Kiểm Soát Khối Lượng Đối Soát BOQ (Sai Số < 1%)

QA/QC PROTOCOL

- ✓ **Bước 1 - Gán biến:** Gán đủ bộ 3 biến `Comments`, `BIM_PhanLoai`, `BIM_LoTi`.
- ✓ **Bước 2 - Auto Join:** Chạy công cụ tự động Join hình học theo Core Join Rule.
- ✓ **Bước 3 - Ván khuôn:** Bóc tách ván khuôn theo bề mặt tiếp xúc thực tế, trừ lỗ mở > 1m².
- ✓ **Bước 4 - Check trùng:** Chạy add-in kiểm tra va chạm cấu kiện trùng lặp (Duplicate Elements).
- ✓ **Bước 5 - Xuất bảng:** Trích xuất Revit Schedule đa tham số sang định dạng Excel tiêu chuẩn.
- ✓ **Bước 6 - Đối soát:** Đối chiếu số học 1-1 giữa mô hình và dự toán BOQ theo từng tầng/khu.
- ✓ **Bước 7 - Khóa Base:** Phê duyệt báo cáo sai số < 1% và đóng dấu phát hành Base Model.

Cấu Hình XML Tự Động Nạp Add-in Revit (BIM_QuyTacJoin.xml)

SCRIPTING

```
<!-- File cấu hình nạp trực tiếp vào tool Join tự động -->
<AllRules>
  <Rule CategoryUuTien="Structural Floors"
CategoryBiCat="Structural Foundations" />
  <Rule CategoryUuTien="Structural Floors"
CategoryBiCat="Structural Framing" />
  <Rule CategoryUuTien="Structural Floors"
CategoryBiCat="Structural Columns" />
  <Rule CategoryUuTien="Structural Floors"
CategoryBiCat="Structural Walls" />
  <Rule CategoryUuTien="Structural Foundations"
CategoryBiCat="Structural Framing" />
  <Rule CategoryUuTien="Structural Columns"
CategoryBiCat="Structural Framing" />
  <Rule CategoryUuTien="Structural Columns"
CategoryBiCat="Structural Walls" />
  <Rule CategoryUuTien="Structural Framing"
CategoryBiCat="Structural Walls" />
</AllRules>
```

✓ Tự động hóa 100% bằng C# Add-in / Dynamo, triệt tiêu hoàn toàn sai sót chủ quan của kỹ sư.

🏛️ Quy Trình Kiến Trúc & Shop Drawing Cốt Thép Thực Chiến

Chuẩn hóa hệ thống dữ liệu kiến trúc 01-09 và quy chuẩn triển khai bản vẽ Shop Drawing chi tiết cấu kiện

🏛️ Quy Trình Làm Việc Kiến Trúc (BSV BIM Architecture Protocol)

ARCHITECTURE

1. Cây Thư Mục Server 01-09

Chuẩn hóa 9 thư mục cố định trên Server: `01.CAD`, `02.Family`, `03.Central_RVT`, `04.Export_CAD`, `05.Export_PDF`, `06.BOQ_Excel`, `07.Coord_NWD`, `08.Doc_Spec`, `09.Archive`.

2. Central RVT & Worksets

Phân tách Worksets rành mạch: `Shared Levels & Grids`, `ARC_Interior`, `ARC_Exterior`, `ARC_Finish`. Khóa quyền sở hữu tránh xung đột ghi đè.

3. BOQ Hoàn Thiện Tường/Trần/Sàn

Bóc tách lớp hoàn thiện bằng công cụ Create Parts; gán mã `BIM_Material_Code` đối chiếu trực tiếp danh mục mời thầu Spec không bị sót.

🦴 Quy Cách Shop Drawing Cốt Thép & Bảng Thống Kê Uốn Thép (BBS)

REBAR DETAILING

Hạng Mục Cấu Kiện	Quy Cách Bố Trí Cốt Thép Chuẩn	Quy Định Nối Buộc & Lớp Bảo Vệ	Đóng Gói View Template & Tag
Móng (Footings)	Thép đài móng uốn móc neo 30d; thép giằng móng chạy suốt, so le mối nối 50%.	Lớp bảo vệ Lớp bảo vệ C_{nom} = 50mm (móng đất); C_{nom} = 30mm (dầm móng).	`BIM_02.1_Detail_Foundation`, tỷ lệ 1:25; tag thép hiển thị Số hiệu / Đường kính / Khoảng cách.
Cột (Columns)	Thép chủ bố trí đối xứng, nối tại 1/2 chiều cao tầng; đai dày s = 100mm tại chân & đầu cột.	Chiều dài đoạn nối buộc L_d = 40d; so le tiết diện nối không quá 50% thanh thép.	`BIM_02.2_Detail_Column`, mặt cắt ngang 1:20; chi tiết gióng đai bẻ móc 135°.
Dầm & Sàn (Beams/Slabs)	Thép gối dầm nối tại giữa nhịp; thép bụng nối tại gối; thép sàn sole mối nối, kê con kê bê tông mác cao.	C_{nom} = 25mm (dầm); C_{nom} = 15mm (sàn); neo thép vào cột $L_{neo} \geq 35d$.	`BIM_02.3_Detail_Beam`, triển khai mặt cắt dọc dầm 1:25 kèm bảng uốn BBS chi tiết.

📋 Quy Trình 5 Bước Đóng Gói Hồ Sơ Shop Drawing Rebar Thực Chiến

SHOP PROTOCOL

- ✓ **Bước 1 - Khởi tạo mô hình:** Dùng kaka Rebar nhập đúng lớp bê tông bảo vệ C_{nom} chuẩn (Móng 50mm, Cột 30mm, Dầm 25mm, Sàn 15mm).
- ✓ **Bước 2 - Phân vùng Partition:** Gán biến `Partition` theo cấu kiện (F1, C1, B1, S1...) và biến phân loại dự toán `BIM_PhanLoai`.
- ✓ **Bước 3 - View Templates & Range:** Đóng gói hệ thống View Templates tỷ lệ 1:20 / 1:25, thiết lập View Range và Filter màu đường kính thép.
- ✓ **Bước 4 - Tag 2D & Dimension:** Bố trí Tag thép 2D Rebar Tag tắt leader, Dim chuỗi khoảng rải đai mau/thưa chính xác.
- ✓ **Bước 5 - Phối hợp nút giao 3D:** Kiểm tra va chạm giao thoa giữa thép cột - dầm - móng, xử lý so le cao độ trước khi phát hành thi công.

🏷️ Hệ Thống View Templates & Quy Chuẩn Triển Khai Bản Vẽ

VIEW TEMPLATES

Cấu Kiện	View Template Mặt Cắt	View Template Key Plan	Quy Chuẩn Tag & Dim
Móng (Fou)	`BIM_02.1_Detail_Fou`	`BIM_02_KP_Fou`	Tag MB tắt leader; Tag MC Opendot; Cao độ đáy đài.
Đà Kiềng (GB)	`BIM_03.2_Detail_GB`	`BIM_03.1_KP_GB`	Tag uốn dầm; Dim khoảng rải đai; Nét cắt Breakline.
Cột (Col)	`BIM_05.2_Detail_Col`	`BIM_05.1_KP_Col`	Tag thép chủ, đai chính/phụ; Mặt cắt ngang tỷ lệ 1:20.
Dầm & Sàn	`BIM_07.2_Detail_Beam`	`BIM_08_KP_Slab`	Tag Multi-Rebar thép 2 lớp trên/dưới; Thép mũ gối.

Chuyên Sâu Cơ Điện MEP, Bản Vẽ Phối Hợp CSD/SOD & Nghiệm Thu T&C

Quy chuẩn phối hợp không gian CSD, điều kiện tiên quyết nghiệm thu lỗ mở kết cấu SOD và quy trình chạy thử

1. HVAC (Thông Gió - ĐHKK)
Ống gió cấp/hồi/hút khói, AHU/FCU, Chiller, van chặn lửa FD/MFD, tiêu âm và bọc cách nhiệt bảo ôn.

2. Electrical (Điện)
Máng cáp Trunking/Tray, tủ MSB/DB, máy phát điện, trạm biến áp, chiếu sáng và hệ thống điện nhẹ ELV.

3. Plumbing (Cấp Thoát Nước)
Cấp nước lạnh/nóng PPR, thoát nước sinh hoạt/mưa PVC có độ dốc, bẫy mỡ và trạm xử lý nước thải.

4. Fire Protection (PCCC)
Đường ống Sprinkler chữa cháy tự động, họng nước vách tường, bình tích áp và hệ thống báo cháy vùng/địa chỉ.

Ma Trận Ưu Tiên Giải Quyết Xung Đột Không Gian CSD (Combined Services Drawings)

CSD PRIORITY MATRIX

Cấp Ưu Tiên	Hệ Thống Kỹ Thuật	Lý Do Kỹ Thuật & Nguyên Tắc Đi Dây/Ống	Quy Tắc Nhường Không Gian
ƯU TIÊN 1	**Ống thoát nước tự chảy (Gravity Drain)**	Bắt buộc duy trì độ dốc thiết kế (1% - 2%) để tự tiêu thoát; không thể uốn lượn tránh cấu kiện khác.	Tất cả các hệ thống ống khác bắt buộc phải uốn tránh ống thoát nước thải/mưa.
ƯU TIÊN 2	**Ống gió lớn & Khói (HVAC Duct)**	Kích thước hình học rất lớn (lên đến 1.500mm), góc uốn hạn chế để chống tăng tổn thất áp lực và tiếng ồn.	Các đường ống nhỏ hơn phải luồn bên trên hoặc dưới đáy ống gió chính.
ƯU TIÊN 3	**Đường ống chữa cháy (Fire Sprinkler)**	Quy chuẩn PCCC nghiêm ngặt về độ dốc thoát nước xả cặn và khoảng cách đầu phun Sprinkler đến trần/dầm.	Máng cáp và ống cấp nước uốn tránh cao độ đầu phun Sprinkler.
ƯU TIÊN 4	**Máng cáp điện (Cable Tray / Trunking)**	Cần duy trì bán kính uốn cong của cáp động lực; phải đặt cao hơn ống nước tránh rò rỉ chập cháy.	Ống cấp nước áp lực có thể đi vòng dưới máng cáp với khoảng cách an toàn ≥ 150mm.
ƯU TIÊN 5	**Ống cấp nước áp lực & Ống mềm**	Ống có áp suất bơm đẩy, đường kính nhỏ, phụ kiện co cút linh hoạt dễ dàng uốn lượn điều chỉnh.	Luôn là đối tượng uốn tránh cuối cùng khi xử lý va chạm không gian trần.

Bản Vẽ Lỗ Mở Kết Cấu SOD (Structural Opening Drawings)

SLEEVE PREREQUISITE

Khóa cứng điều kiện tiên quyết nghiệm thu trước khi đổ bê tông:

- ✓ **Quy tắc lỗ mở dầm:** Lỗ mở phải nằm trong khoảng **1/3 chiều cao giữa dầm**; khoảng cách mép lỗ mở đến mép cột ≥ $2H_{dầm}$; gia cường thép chéo 2 bên.
- ✓ **Nghiệm thu Sleeve:** Bản vẽ SOD được Kỹ sư Kết cấu & MEP ký duyệt trước khi lắp đặt ống chờ (Sleeve) / hộp xốp định vị.
- ✓ **Triệt tiêu rủi ro:** *100% không cho phép khoan rút lõi hoặc đục phá dầm sau khi bê tông đã đạt cường độ!*

Giá Treo Trapeze & Quy Trình Chạy Thử Liên Động T&C

TESTING & COMMISSIONING

- ✓ **Giá đỡ đa hệ Unistrut:** Gom nhiều hệ ống MEP đi chung trên thanh treo Unistrut Trapeze đa năng, giảm 40% số điểm khoan neo trần.
- ✓ **Thử áp lực đường ống:** Thử thủy tĩnh **1.5 lần áp suất làm việc** (tối thiểu 10 bar) duy trì trong 2 giờ không sụt áp.
- ✓ **Chạy thử liên động (T&C):** Kiểm tra kích hoạt báo cháy tự động: Cảm biến khói ➔ Đóng van MFD ➔ Ngắt quạt AHU ➔ Bật quạt tạo áp cầu thang ➔ Kích hoạt bơm chữa cháy.

📊 Quản Trị Tiến Độ Primavera P6 (CPM / 4D) & Pipeline ETL Tham Số

Tự động hóa tích hợp mô hình BIM Revit sang tiến độ Primavera P6 và chuỗi logic CPM 114 liên kết đa bộ môn

📈 Chuẩn Quản Trị Tiến Độ P6 (Cẩm Nang Encore Group)

PRIMAVERA P6 STANDARD

- ✓ **Cấu trúc WBS 5 cấp độ:** EPS ➔ Project ➔ Discipline (KC/KT/MEP) ➔ Floor / Area ➔ Activity.
- ✓ **Kiểm soát đường găng CPM:** Xác định chính xác Total Float = 0 ngày; giám sát 21 tác vụ xung yếu chi phối toàn bộ tiến độ dự án.
- ✓ **Quy trình F9 Data Date:** Định kỳ cập nhật % hoàn thành thực tế và chạy lại tiến độ (Schedule F9) so sánh với Baseline B1.
- ✓ **Đo lường giá trị thu được EVA:** Theo dõi chặt chẽ chỉ số SPI = BCWP / BCWS và CPI = BCWP / ACWP dự báo chi phí khi hoàn thành (EAC).

🔄 Pipeline ETL 4 Bước Tự Động Hóa Revit ➔ P6

DATA PIPELINE

Bước 1 - Mô hình hóa & Gán tham số: Gán bộ mã `BIM_WBS_Code`, `BIM_Zone_Area`, `BIM_MEP_Phase_Type`.
Bước 2 - Trích xuất dữ liệu: Dynamo Script / ODBC Query xuất tự động sang file SQLite / CSV.
Bước 3 - Xử lý ETL Python: Tính toán ngày bắt đầu, ngày kết thúc và gán tự động mã liên kết Logic Predecessors/Successors.
Bước 4 - Tạo file Native P6: Xuất file native `.XER` và bảng tính `.CSV` sẵn sàng import trực tiếp vào Oracle Primavera P6.

💡 GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC: RULE-BASED 4D BIM (NAVISWORKS + P6) THAY THẾ BEXEL MANAGER

TIẾT KIỆM CHI PHÍ LICENSE

Thay vì đầu tư hàng nghìn USD mua license Bexel Manager mới, bộ công cụ **Add-in KAKA** thiết lập quy trình tự động hóa khép kín: **(1) Chuẩn hóa Search Sets XML** theo phân khu (Zone) & trình tự biện pháp thi công trên Navisworks ➔ **(2) Quantification 3D từ Revit** tự động tính Duration theo định mức ca máy & gán chuỗi quan hệ Logic CPM ➔ **(3) Đẩy sang Primavera P6 (.xer)** chạy đường găng CPM chuẩn xác quốc tế (F9) ➔ **(4) Auto-Attach Using Rules** đồng bộ ngược 100% vào Navisworks TimeLiner & phân màu chi tiết (Construct: Green Transparent ➔ Original). Đạt trọn vẹn trải nghiệm 4D trực quan như Bexel mà không phát sinh chi phí phần mềm mới!

📑 Bảng Đối Chiếu Song Song Mã Tham Số BIM Revit ⟷ Trường Dữ Liệu Primavera P6

DUAL PARAMETER MAPPING

Revit Shared Parameter	Kaka Mindmap Convention	Trường Dữ Liệu Primavera P6	Vai Trò Kỹ Thuật & Tác Động Logic Tiến Độ CPM
`BIM_WBS_Code`	`BIM_PhanLoai`	`WBS Code / Task_Code`	Định danh phân cấp công việc duy nhất (VD: `WBS-KC-L1-COL`, `WBS-MEP-L1-SLV`).
`BIM_Zone_Area`	`BIM_Zone_Area`	`Activity Code: Zone`	Lọc tiến độ thi công cuốn chiếu theo phân khu (Zone A, Zone B, Block 1).
`BIM_MEP_Phase_Type`	`BIM_MEP_Phase_Type`	`Activity Code: Phase`	Khóa logic 6 bước: Sleeve ➔ Riser ➔ Main ➔ Branch ➔ Equipment ➔ T&C.
`BIM_Sleeve_Required`	`BIM_Sleeve_Required`	`Predecessor Logic (FS)`	Mối liên kết bắt buộc: *Hoàn thành Sleeve MEP mới được đổ bê tông kết cấu.*
`BIM_Concrete_Grade`	`BIM_Concrete_Grade`	`Resource / Cost Account`	Gán mã chi phí mác bê tông (M250, M300, M350) bóc tách chi phí tích hợp 5D.

🔗 Chuỗi Logic CPM 114 Liên Kết Finish-to-Start (FS) Đa Bộ Môn

CPM INTER-DISCIPLINARY CHAIN

[MEP] Lắp Sleeve dầm sàn (FS) ➔ **[KC] Nghiệm thu đổ bê tông sàn** (FS) ➔ **[KT] Xây tường ngăn** (FS) ➔ **[MEP] Luồn ống luồn dây & ống nhánh** (FS) ➔ **[KT] Trát bả & Đóng trần thạch cao** (FS) ➔ **[MEP] Lắp thiết bị đèn/miệng gió & Chạy thử T&C**.

💰 Hiệu Quả Kinh Tế & Tỷ Suất Hoàn Vốn (ROI Comparison)

BUSINESS VALUE

- ✓ **Giảm 85% thời gian:** Lập và cập nhật tiến độ 100 tác vụ chỉ mất **2 ngày** thay vì 14 ngày thủ công.
- ✓ **Triệt tiêu 100% chi phí đục phá:** Tránh lãng phí trung bình 350 - 800 triệu VNĐ cho mỗi dự án nhà máy do quên đặt ống chờ MEP.
- ✓ **Kiểm soát dòng tiền:** Tự động xuất đường cong S-Curve kế hoạch và thực tế phục vụ giải ngân ngân hàng chính xác.