

**EMPRESA PROVEEDORA** 

FECHA:









**EMPRESA TRANSPORTE** 

## Relación de comprobaciones para Descarga de Mercancías Peligrosas UN1202 GASOLEO, 3, III (D/E) - UN1203 GASOLINA, 3, II (D/E) HORA:

Empresa:	Empresa:		
CIF:	CIF:		
CONDUCTOR y VEHÍCULO:			
Nombre:	Matrícula Tractora		
DNI:	Matrícula Cisterna:		
La cisterna debera realizara las maniobras per	tinentes para su correcta ubicación en el pu	unto de descarga (	de
la instalación previa al inicio de la Maniobra de	-		
la salida <u>, sin necesidad de realizar maniobras</u> .	<b>3.</b> ,	J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	
1. Comprobaciones previas a la Descarga.		SI	NO
Comprobación visual del buen estado del vehículo Cisterna y s	us equinos		<del></del>
Ausencia de trabajo incompatible con la seguridad en el lugar e			
Situar el vehículo en la zona de descarga de forma que en todo			
Inmovilización del vehículo	, momento tenga expedita la sanaa		
Toma de tierra conectada			
Motor parado, excepto cuando su funcionamiento sea necesar	rio para realizar la misma		
Correcto funcionamiento de los desconectadores de batería			
Existencia en la estación de los equipos de seguridad pertinent	res (EPIs)		
Verificación de la existencia de equipos de seguridad (EXTINTO			
Verificación de la cantidad existente en el tanque de recepción			
Determinación de la cantidad máxima del producto a descarga			
Cálculo del grado de llenado y de la carga máxima			
Correspondencia de la mercancía con lo recogido en los docun	nentos de transporte		
Apertura de la tubería de recogida de derrames ( si existe )			
Conectar, en su caso, el sistema de recuperación de gases si lo	tuviera		
2. Comprobaciones durante la Descarga.		SI	NO
Prohibición de fumar, incluidos los cigarrillos electrónicos.			
Teléfonos móviles desconectados			
El conductor fuera de la cabina y en lugar próximo			
Personal ajeno a la operación de descarga apartado del lugar			
Conectar la manguera de descarga a la boca de carga del tanqu	ue		
Abrir la válvula de descarga			
Brazos de descarga y Mangueras sin tensiones			
Verificar la ausencia de fugas y/o derrames durante la descarg	a		
Observar el visor de la descarga			
Adecuado grado de llenado del tanque			
No exceder la capacidad del depósito receptor de la mercancía	l .		
No se excede el grado máximo de llenado (en cisternas)			
Velocidad de descarga apropiada			
Dejar escurrir la manguera en el tanque de recepción			
3. Controles después de la Descarga.		SI	NO
Verificar que la válvula de descarga ha sido cerrada			
Ausencia de derrames			
Desconectar la manguera utilizada en la descarga			
Comprobación del correcto cierre de puertas o de bocas de ca	rga.	<b></b>	
Desconectar la toma de tierra		SI	NO
Efectuar una inspección visual del vehículo		<u> </u>	
Cierre de la tubería de recogida de derrames ( si existe )	., .		
Comprobación de que están colocados los paneles naranja cor			
Comprobación de que están colocadas las placas-etiquetas de	peligro		l

Entregar una Carta de Porte de cisterna vacía no limpia