## 机器设备维护保养记录 (印刷机月保)

月 QYYT-D-6. 3-05 年 日

设	全备名和	称	设备编号	保养	时间	半个	工作日	保养人员	审核	
	序号		<b></b>	清洁	检查	调整	加油	油类型	备注	
		机油过滤器			*				观察压力表	
		异物防止杆		*	*					
	3	压印滚筒与传纸滚筒的牙	牙排	*	*				用钢刷刷洗牙与牙垫	
	4						*	机油(S528)	机器处于缓动状态下加油	
	5	墨胶辊		*	*				检查胶棍;检查轴承,调节压力	
		水胶辊		*	*				检查胶棍;检查轴承,调节压力	
		接墨盘		*						
	8	接水盘		*						
	9	飞达传动链条		*	*		*▲	黄油 (EPO)	抹润滑脂并检查张紧力	
1	10	墨斗键零位校正墨键并加	加油				*	机油(Mobil 626)		
	11	予装纸装置清洁加油					*	黄油 (EPO)		
	12	L28 机空压气路装置						机油(A616)	检查。加油检查气压加注空气雾化油	
	13	飞达及收纸升降马达刹车	车片间隙		*	*				
Ī	14	摆动叼纸牙			*	*			确认交接时间和咬力	
Ī	15	压印和传纸滚筒牙			*	*			确认交接时间和咬力	
l	16	收纸牙			*	*			确认交接时间和咬力	
	17	机油滤芯			*				更换	
	18	收纸装置链条张力			*					
	19	主电机 V 型皮带张力			*					
l	20	飞达泵过滤芯			*					
Ì	21	滚筒间隙			*	*				
	22	压印滚筒与收纸牙排			*	*			确认与压印滚筒的间隙	
Ī	23	主马达刹车片间隙			*	*				
Ī	24	飞达所有同步时间调校			*	*			飞达链条如松紧调整后需重新调整飞达与主机的交接时	间
	25	所有安全开关检查			*				确认动作有效性	
ĺ	26	打开侧护罩			*				目测润滑和磨损状况	
ĺ	27	机器内部清洁								
ĺ	28	主机润滑油			*		*▲	机油(Mobil 626)	新机换油后1年换油1次	
	29	收纸电机减速箱润滑			*		*	机油(Mobil 629)	新机换油后1年换油1次	
	30	空气压缩机加油					*	机油(A616)	新空气压缩机半年换油后1年换1次油	

<sup>\*</sup> 注明的加油类型为小森印刷机专用。 ▲为其他印刷机加油