

機電整合丙級技術士技能檢定

術科 I/O 表 1070101

第一題-形狀判別與傳送

X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17
a1 垂直缸 下端點	a0 垂直缸 上端點	s0 進料感 測器	s1 方料/ 圓料 感測器	p0 龍門手 臂判別 位	p1 圓料 排料位	p2 方料 排料位	PB1 操控輸 送帶	PB2 操控 A 缸	PB3 操控龍 門手臂 左移	PB4 操控龍 門手臂 右移	COS1 復歸模式 / 工作模式	COS2_L 單一循環 / 指定功能	COS2_R 單一循環 / 連續循環	ST/RST 啟動鈕 / 復歸鈕	EMS 緊急停 止開關 (NC)

Y 0	Y 1	Y 2	Y 3	Y 4	Y 5	Y 6	Y 7	Y 10	Y 11	Y 12	Y 13	Y 14	Y 15	Y 16	Y 17
A(±) 垂直缸 下降		R1 輸送帶 馬達轉 (M1)		R2 龍門手 臂左移 (M2+)	R3 龍門手 臂右移 (M2-)	B+ 夾爪 夾持	B- 夾爪 放鬆						RL 紅燈	YL 黃燈	GL 綠燈

機電整合丙級技術士技能檢定

術科 I/0 表 1070101

第二題-顏色辨別與姿勢調整

X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17
a1 垂直缸 上端點	a0 垂直缸 下端點	b1 迴轉缸 進料端 點	b0 迴轉缸 出料端 點	c0 氣壓夾 爪開極 限點	ps1 真空吸 盤壓力 開關	e1 迴轉馬 達正轉 端點	e0 迴轉馬 達反轉 端點	s0 進料感 測器	s1 姿勢感 測器	s2 顏色感 測器	COS1 復歸模式 / 工作模式	COS2_L 單一循環 / 指定功能	COS2_R 單一循環 / 連續循環	ST/RST 啟動鈕 / 復歸鈕	EMS 緊急停 止開關 (NC)

Y 0	Y 1	Y 2	Y 3	Y 4	Y 5	Y 6	Y 7	Y 10	Y 11	Y 12	Y 13	Y 14	Y 15	Y 16	Y 17
A+ 垂直缸 上升	A- 垂直缸 下降	B(±) 迴轉缸 轉至進 料端	C+ 氣壓夾 爪夾料	C- 氣壓夾 爪放鬆	D+ 真空吸 盤吸	R1 迴轉馬 達正轉 (M+)	R2 迴轉馬 達反轉 (M-)	D- 真空吸 盤放					RL 紅燈	YL 黃燈	GL 綠燈

機電整合丙級技術士技能檢定

術科 I/0 表 1070101

第三題-姿勢判別與換向

X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17
a1 推料缸 前端點	a0 推料缸 後端點	b0 迴轉缸 0°端點	b1 迴轉缸 +90°端 點	b2 迴轉缸 -90°端 點	ps1 真空壓 力開關	d0 升降模 組上端 點	d1 升降模 組下端 點	s1 工件姿 勢感測 器			COS1 復歸模式 / 工作模式	COS2_L 單一循環 / 指定功能	COS2_R 單一循環 / 連續循環	ST/RST 啟動鈕 / 復歸鈕	EMS 緊急停 止開關 (NC)

Y 0	Y 1	Y 2	Y 3	Y 4	Y 5	Y 6	Y 7	Y 10	Y 11	Y 12	Y 13	Y 14	Y 15	Y 16	Y 17
A(±) 推料缸 伸出			B1 迴轉缸 轉至 +90°	B2 迴轉缸 轉至 -90°	C+ 真空吸 盤吸	C- 真空吸 盤放	R1 升降模 組馬達 旋轉 (M+)						RL 紅燈	YL 黃燈	GL 綠燈

機電整合丙級技術士技能檢定

術科 I/0 表 1070101

第四題-材質分揀與加工

X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17
a1 蓋印缸 下端點	a0 蓋印缸 上端點	b1 鑽孔缸 下端點	b0 鑽孔缸 上端點	c0 夾料缸 後端點	c1 夾料缸 前端點	s0 分度盤 定位感測	s1 材質感測器	p0 進料點感測器	p1 出料點感測器	STOP 停止鈕	COS1 復歸模式 / 工作模式	COS2_L 單一循環 / 指定功能	COS2_R 單一循環 / 連續循環	ST/RST 啟動鈕 / 復歸鈕	EMS 緊急停止開關 (NC)

Y 0	Y 1	Y 2	Y 3	Y 4	Y 5	Y 6	Y 7	Y 10	Y 11	Y 12	Y 13	Y 14	Y 15	Y 16	Y 17
A(±) 蓋印缸 下降		B(+) 鑽孔缸 下降	B(-) 鑽孔缸 上升	C- 夾料缸 縮回	C+ 夾料缸 伸出	R1 轉盤馬達旋轉 M1+	R2 鑽孔馬達旋轉 M2+						RL 紅燈	YL 黃燈	GL 綠燈

機電整合丙級技術士技能檢定

術科 I/O 表 1070101

第五題-重量判別與整列

X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17
a0 頂料缸 上端點	b1 水平缸 前端點	b0 水平缸 後端點	c1 垂直缸 下端點	c0 垂直缸 上端點	p0 出料格 位 0 感 測器	p1 出料格 位 1 或 2 感測 器	p2 出料格 位 3 感 測器	s0 秤重判 別模組 進料感 測器	s1 重量感 測器 (上)	s2 重量感 測器 (下)	COS1 復歸模式 / 工作模式	COS2_L 單一循環 / 指定功能	COS2_R 單一循環 / 連續循環	ST/RST 啟動鈕 / 復歸鈕	EMS 緊急停 止開關 (NC)

Y 0	Y 1	Y 2	Y 3	Y 4	Y 5	Y 6	Y 7	Y 10	Y 11	Y 12	Y 13	Y 14	Y 15	Y 16	Y 17
A(±) 頂料缸 下降	B+ 水平缸 前進	B- 水平缸 後退	C(±) 垂直缸 下降		R1 整列盤 馬達前 進 M+	R2 整列盤 馬達後 退 M-		D+ 夾爪閉 合	D- 夾爪打 開				RL 紅燈	YL 黃燈	GL 綠燈