

17. hét - Túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD) beépítése

Gyakorlat • SPD azonosítása és elosztótáblás beépítés tervezése

Biztonság: a gyakorlatot feszültségmentes oktatótáblán végezd. SPD cseréje, bekötése vagy elosztótáblán végzett munka csak megfelelő szakképzettséggel, feszültségmentesítési eljárással és az előírások betartásával végezhető.

1. Készülékazonosítás

Vizsgáld meg legalább két SPD-modult. Olvasd le a készülékről vagy adatlapjáról a típust és a fő adatokat.

1					
2					
3					
4					

2. Bekötési nyomvonal

Feszültségmentes oktatótáblán jelöld ki az SPD lehetséges helyét. Tervezd meg a fázis/nulla és PE csatlakozások nyomvonalát úgy, hogy azok rövidek és áttekinthetők legyenek. Hasonlíts össze egy jó és egy feleslegesen hosszú, hurkolt megoldást.

3. Állapotjelző vizsgálata

Azonosítsd a készülék állapotjelzőjét és - ha van - a cserélhető védőmodult. Írd le, milyen karbantartási intézkedést indokol az elhasználódást jelző állapot.

4. Előtétvédelem ellenőrzése

A gyártói adatlap alapján keresd meg a maximálisan megengedett előtétvédelmet, illetve azt, mikor szükséges külön biztosító vagy kismegszakító. Az adatot vedd össze az oktatótábla betáplálási védelmével.

5. Fokozatválasztási feladat

Készíts védelmi koncepciót egy főelosztó - alelosztó - érzékeny elektronikus berendezés láncra. Jelöld, hol és miért alkalmaznál T1, T2 vagy T3 fokozatot. A végleges megoldásnál hivatkozz a gyártói és létesítési követelmények ellenőrzésére.

6. Záró feladat

Magyarázd el egy mondatban: miért lehet jó SPD mellett is elégtelen a túlfeszültség-védelem, ha maga a bekötés rosszul van kialakítva?