

I. Mise en service

a) Adresse IP de l'autocommutateur: 10.209.240.1

c)

Logiciel	Version	Type	Etat	Date	Heure
Boot	11AA				
Système	SYS5000.1 R1.4A B3 00	ACTIF	VALIDE	25/05/22	09:25
Application	A5000 R5.4 SP1 /B800 FRA	ACTIF	VALIDE	25/05/22	09:25
Système	SYS5000.1 R1.4A B3 00	INACTIF	VALIDE	25/05/22	09:25
Application	A5000 R5.4 SP1 /B800 FRA	INACTIF	VALIDE	25/05/22	09:25

Langues			
RHM	Francais	English	Deutsch
53xx	Francais	English	Deutsch
	Espanol	Portug.	
M4/5/6/7xx	Francais	English	Deutsch
67xxi	English	Francais	Deutsch
	Espanol	Portug.	

Catalogues BVI		
bafraxd807	baangxd806	bagerxd806
baespxd806	baporxd806	

Emplacement	Type Carte	Version Logicielle
0-01	LAX/LHX	ANA . XF01 V1.0
0-08	TMS	TMS 2 XF01 V0.8

d) La version qui était initialement dans le répertoire actif est sauvegardée pour être utilisée en cas d'échec de la version test. Le répertoire inactif sert de sauvegarde .

e) Ce genre d'opération peut être utile en cas d'erreur d'un professionnel pour ne pas tout perdre et devoir recommencer.

f) Plan d'appelle:

N0 ->51

N1->52

A0-> 55

A1->56

II. Rappel automatique

a) La commande à utiliser est R+5

b) c)

c) Le poste 56 appelle le poste 55. Le poste 55 décroche ils sont donc en communication. Le poste 51 appelle le poste 55. Le poste 51 nous renvoie sur une messagerie qui nous dit que la ligne est occupée mais que l'on peut déclencher l'appel automatique en tapant sur les touches R et 5. Lorsque nous cliquons sur ces 2 touches la messagerie nous dit que l'appelle automatique est activé et que l'on peut raccrocher. Une fois la communication entre le poste 55 et 56 terminé, un

appelle sur le poste 51 retentit puis lorsque l'on décroche cela appelle immédiatement le poste 55.

- d) C'est lorsque le poste 55 raccroche que l'appelle automatique est activé.
e)

Reprise en conversation	1
Alternat	2
Conférence	3
Rappel automatique	5
Intrusion	8
Offre discrète	7
Fin d'offre	9
Réponse appel en instance	
Appel malveillant	#*
Recherche de personne	
Suffixe en double appel extérieur	
- reprise en conversation	41
- manœuvre A	42
- manœuvre B	43
- manœuvre C	44
- manœuvre D	45
- manœuvre E	46
- manœuvre F	47
- manœuvre G	48
- manœuvre H	49
- manœuvre I	40

La touche R fait basculer le système dans l'attente d'un suffixe.

On utilise ce plan de numérotation pendant un appelle après avoir appuyer sur la touche R
La notion "suffixe" signifie placer après. Dans notre cas, le plan de numérotation est placé après avoir appuyé sur R.

III. Appels multiples

- a) Double appel et transfert sans réponse:

Sur le poste 51 on lit:

reprise<- debut Transf memoire

Sur le poste 55 reste en communication mais il n'y a aucun bruit

Lorsqu'on raccroche le poste 51 et que l'on décroche le poste 56. Le poste 55 et 56 rentre en communication. On a donc transféré l'appel du poste 51 au poste 55 vers le poste 55 au poste 56.

- b) Double appel et transfert de réponse:

Sur le poste 51 on lit:
reprise alternat conf <- début

Le poste 55 est communication avec le poste 51 on entend le poste 51

Lorsqu'on raccroche le poste 51 le poste 55 et 56 rentre en communication.