

| DESCRIPCIÓN | OPERACIÓN |
|-------------|-----------|
|-------------|-----------|

☒ Marcar con X este recuadro para identificar operación efectuada.

Primera revisión

Nota: El tiempo previsto para la ejecución de esta revisión no incluye reparaciones.

Puesto de mandos

- ☐ Bocina, alarma sonora y testigos de control: Verificar el funcionamiento. AP54.00-B-5451XB
- ☐ Faros y luces externas: Verificar el funcionamiento. AP82.10-B-8251F
- ☐ Limpiaparabrisas y lavaparabrisas: Verificar el funcionamiento. AP82.30-B-8252XB

Chasis

- ☐ Pernos maestros: Lubricar con grasa a presión. AP00.20-B-0020A
- ☐ Crucetas y yugo deslizante de la flecha cardán: Lubricar con grasa a presión. AP00.20-B-0020A
- ☐ Vástagos de accionamiento de las zapatas de freno delantero y trasero: Lubricar con grasa a presión. AP00.20-B-0020A
- ☐ Pernos de las muelles de la suspensión delantera y trasera: Lubricar con grasa a presión. AP00.20-B-0020A
- ☐ Suspensión del motor y de la transmisión: Verificar el apriete de tuercas y tornillos, reapretar si es necesario. AP00.20-B-0071XA
- ☐ Flechas cardan: Verificar el apriete de tuercas y tornillos, reapretarlos si es necesario. AP00.20-B-0071XA
- ☐ Soporte del cojinete intermedio de las flechas cardan: Verificar si los tornillos y tuercas están apretados, reapretar si es necesario. AP00.20-B-0071XA
- ☐ Fijación del mecanismo de dirección y caja angular: Verificar el apriete de tuercas y tornillos, reapretar si es necesario. AP00.20-B-0071XA
- ☐ Brazos y barras de dirección y conexión: Verificar el apriete de tuercas y tornillos, reapretar si es necesario. AP00.20-B-0071XA
- ☐ Fijaciones de los estabilizadores de los ejes delantero y trasero: Verificar el apriete de tuercas y tornillos, reapretar si es necesario. AP00.20-B-0071XA
- ☐ Fijación de los amortiguadores de las suspensiones delantera y trasera: Verificar el apriete de tuercas y tornillos, reapretarlos si es necesario. AP00.20-B-0071XA
- ☐ Soportes y cinchos del tanque de combustible: Verificar el apriete de tuercas y tornillos, reapretar si es necesario.
- ☐ Depósitos, componentes neumáticos: Verificar el apriete de tuercas y tornillos, reapretar si es necesario. AP00.20-B-0071XA
- ☐ Pernos "U" de las muelles delanteras y traseras: Reapretar observando el par de apriete. AP00.20-B-0073XA
- ☐ Fijación de los cilindros de freno y válvulas del sistema de frenos: Verificar el apriete de tuercas y tornillos, reapretar si es necesario. AP00.20-B-0071XA
- ☐ Ruedas: Reapretar.
- ☐ Presión de los neumáticos: Calibrar la presión de inflado, incluyendo la rueda de repuesto.

Motor

- ☐ Sistema de admisión y tubo entre el filtro y el motor: Verificar el estado y la hermeticidad. AP09.00-B-0953C
Prestar atención en puntos de roce y en la fijación.
En caso de daños o fugas, determinar y eliminar la causa, corregir con orden de servicio aparte.
- ☐ Cables eléctricos: Verificar la fijación en las terminales del motor de arranque, alternador, baterías y conexiones a tierra (masa) y su estado.
Prestar atención en puntos de roce y en la fijación.
En caso de daños, determinar y eliminar la causa, corregir con orden de servicio aparte.

Control final

- ☐ Viaje de prueba: Prestar atención a la seguridad del vehículo cuanto al funcionamiento de los frenos, dirección, iluminación, testigos de control y desempeño en general.
- ☐ Diagnóstico de salida: Realizar y adjuntar impresión del diagnóstico de Xentry Kit.

Trabajo ejecutado por: _____

Terminado el: _____ Hora: _____