

PLC 变量对应地址

| 序号 | 变量   | PLC 地址 | 编程地址  | 备注                 |
|----|------|--------|-------|--------------------|
| 1  | X0   | X0     | 0400H | 编码器输入（红线）          |
| 2  | X1   | X1     | 0401H | 编码器输入（绿线）          |
| 3  | X4   | X4     | 0404H | 快速模式               |
| 4  | X5   | X5     | 0405H | 省力模式               |
| 5  | Y0   | Y0     | 0500H | 快速模式指示灯            |
| 6  | Y1   | Y1     | 0501H | 省力模式指示灯            |
| 7  | Y2   | Y2     | 0502H | 快速模式电磁离合器          |
| 8  | Y3   | Y3     | 0503H | 省力模式电磁离合器          |
| 9  | Y10  | Y10    | 0508H | 1.2-60NM 校验仪侧报警灯红  |
| 10 | Y11  | Y11    | 0509H | 1.2-60NM 校验仪侧报警灯绿  |
| 11 | Y12  | Y12    | 050AH | 1.2-60NM 校验仪侧报警灯蓝  |
| 12 | Y13  | Y13    | 050BH | 30-1500NM 校验仪侧报警灯红 |
| 13 | Y14  | Y14    | 050CH | 30-1500NM 校验仪侧报警灯绿 |
| 14 | Y15  | Y15    | 050DH | 30-1500NM 校验仪侧报警灯蓝 |
| 15 | M1   | M1     | 0801H | 正转                 |
| 16 | M2   | M2     | 0802H | 反转                 |
| 17 | M3   | M3     | 0803H | 反转标志               |
| 18 | M4   | M4     | 0804H | 正转标志               |
| 19 | M30  | M30    | 081FH | 1.2-60NM 校验仪侧报警灯红  |
| 20 | M31  | M31    | 0820H | 1.2-60NM 校验仪侧报警灯绿  |
| 21 | M32  | M32    | 0821H | 1.2-60NM 校验仪侧报警灯蓝  |
| 22 | M33  | M33    | 0822H | 30-1500NM 校验仪侧报警灯红 |
| 23 | M34  | M34    | 0823H | 30-1500NM 校验仪侧报警灯绿 |
| 24 | M35  | M35    | 0824H | 30-1500NM 校验仪侧报警灯蓝 |
| 25 | D500 | D500   | 11F4H | 反转间隙               |
| 26 | D505 | D505   | 11F9H | 正转间隙               |