

Parameter Listing

1. Project Details

| | |
|--------------|-------------|
| Project Name | CL_D_201119 |
|--------------|-------------|

2. Drive Details

| | |
|----------------|----------------|
| Drive Name | C200_30kW |
| Drive Type | Commander C200 |
| Drive Mode | Open-Loop |
| Firmware | 1060102 |
| Drive Model | 06400470 |
| Drive Address | COM10.10 |
| Voltage Rating | 400V |
| Region | Standard |

3. Parameter Values

| Parameter | Caption | Categories | Value | Source/Destination |
|-----------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------|
| 06.000 | Параметр mm.000 | | 0 | |
| 06.001 | Режим останова | | Рампа | |
| 06.002 | Концевой выкл. режима останова | | Рампа | |
| 06.003 | Режим отказа силового питания | | Отключено | |
| 06.004 | Выбор логики пуска/останова | | 0 | |
| 06.006 | Уровень тока торможения | | 100,0 % | |
| 06.007 | Время подачи тока торможения | | 1,0 s | |
| 06.008 | Удержание нулевой частоты | | Off | |
| 06.009 | Подхват вращающегося двигателя | | Отключено | |
| 06.010 | Условия разрешения | | 0xFF7 | |
| 06.011 | Входы секвенсора | | 0x09 | |
| 06.012 | Разрешение работы кнопки Стоп | | Off | |
| 06.013 | Разрешение работы Вспом. кнопки | | Отключён | |
| 06.014 | Запрет автосбр. при разр. работы | | Off | |
| 06.015 | Разрешение работы электропривода | | On | |
| 06.016 | Дата | | 0 | |
| 06.017 | Время | | 00:24:33 | |
| 06.018 | День недели | | Воскресенье | |
| 06.019 | Селектор даты/времени | | Включен | |
| 06.020 | Формат даты | | Стандартный | |
| 06.021 | Интервал между заменами фильтра | | 0 Hours | |
| 06.022 | Filter Change Required / Change Done | | Off | |
| 06.023 | Time Before Filter Change Due | | 0 Hours | |
| 06.024 | Сброс счетчика энергии | | Off | |
| 06.025 | Счетчик энергии: МВтч | | 0,0 MWh | |
| 06.026 | Счетчик энергии: кВтч | | 0,00 kWh | |
| 06.027 | Стоимость электроэнергии за кВтч | | 0,0 | |
| 06.028 | Текущие затраты на работу | | 0 | |
| 06.029 | Аппаратное разрешение управления | | On | |
| 06.030 | Пуск вперед | | Off | |
| 06.031 | Толчек вперед | | Off | |
| 06.032 | Работа в реверсе | | Off | |
| 06.033 | Вперёд/Реверс | | Off | |
| 06.034 | Работа | | Off | |
| 06.035 | Концевой выключатель вперед | | Off | |
| 06.036 | Концевой выключатель назад | | Off | |
| 06.037 | Толчок назад | | Off | |
| 06.038 | Разрешение пользователя | | On | |
| 06.039 | Не останов | | Off | |
| 06.040 | Включение фиксации секвенсора | | Off | |
| 06.041 | Флаги событий электропривода | | 0x0 | |

Parameter Listing

| | | |
|--------|---|------------|
| 06.042 | Слово управления | 0x0000 |
| 06.043 | Включение слова управления | 0 |
| 06.045 | Управление охлад. вентилятором | 2 |
| 06.047 | Режим обнар. потери фазы питания | Полный |
| 06.048 | Уровень обнарж. потери питания | 410 V |
| 06.051 | Активен режим потери питания | Off |
| 06.052 | Motor Pre-heat Current Magnitude | 0 % |
| 06.058 | Время обнарж. потери вых. фазы | 0.5s |
| 06.059 | Output Phase Loss Detection Enable | On |
| 06.060 | Включение режима ожидания | Off |
| 06.061 | Маска режима ожидания | 0x0 |
| 06.071 | Slow Rectifier Charge Rate Enable | Off |
| 06.073 | Нижний порог тормоз. ключа IGBT | 780 V |
| 06.074 | Верхний порог тормоз. ключа IGBT | 780 V |
| 06.075 | Low Voltage Braking IGBT Threshold | 0 V |
| 06.076 | Low Voltage Braking IGBT Threshold Select | Off |
| 06.077 | Low DC Link Operation | Off |
| 06.084 | Смещение UTC | 0,00 Hours |
| 06.089 | Активна инжекция DC | Off |