

Parameter Listing

1. Project Details

Project Name	CL_D_201119
--------------	-------------

2. Drive Details

Drive Name	C200_30kW
Drive Type	Commander C200
Drive Mode	Open-Loop
Firmware	1060102
Drive Model	06400470
Drive Address	COM10.10
Voltage Rating	400V
Region	Standard

3. Parameter Values

Parameter	Caption	Categories	Value	Source/Destination
08.000	Параметр mm.000		0	
08.001	Состояние цифрового Вх/Вых 1	T10	On	
08.002	Состояние цифрового Вх/Вых 2	T11	Off	
08.003	Состояние цифрового Вх 3	T12	Off	
08.004	Состояние цифрового входа 4	T13	On	
08.005	Состояние цифрового входа 5	T14	Off	
08.008	Состояние выхода реле1	T41/T42	On	
08.011	Инверсия цифрового Вх/Вых 1	T10	Без инверсии	
08.012	Инверсия цифрового Вх/Вых 2	T11	Без инверсии	
08.013	Инверсия цифрового входа 3	T12	Без инверсии	
08.014	Инверсия цифрового входа 4	T13	Без инверсии	
08.015	Инверсия цифрового входа 5	T14	Без инверсии	
08.018	Инверсия реле 1	T41/T42	Без инверсии	
08.020	Слово состояния цифр. Вх/Вых		0x209	
08.021	Digital IO1 Source/Destination A	T10	10,002	Электропривод активен
08.022	Digital IO2 Source/Destination A	T11	0,000	Unassigned
08.023	Digital Input 03 Destination A	T12	0,000	Unassigned
08.024	Назначение А цифрового входа 04	T13	0,000	Unassigned
08.025	Назначение А цифрового входа 05	T14	1,041	Флаг 1 выбора задания
08.028	Источник А релейного выхода1	T41/T42	10,001	Электропривод исправен
08.031	Выбор режима цифрового Вх/Вых 01	T10	Выход	
08.035	Режим цифрового входа 5	T14	Дискретный вход	
08.041	Состояние кнопки Пуск панели		Off	
08.042	Состояние вспом. кнопки панели		Off	
08.043	Состояние входа питания 24 В		Off	
08.044	Состояние кнопки Стоп панели		Off	
08.051	Keypad Run Button Invert/Toggle		Без инверсии	
08.052	Keypad Auxiliary Button Invert/Toggle		Без инверсии	
08.053	Инверсия входа питания 24 В		Без инверсии	
08.061	Keypad Run Button Destination		0,000	Unassigned
08.062	Keypad Auxiliary Button Destination		0,000	Unassigned
08.063	Назначение входа питания 24 В		0,000	Unassigned
08.081	Управление DI1	T10	0	
08.082	Управление DI2	T11	0	
08.083	Управление DI3	T12	0	
08.084	Управление DI4	T13	0	
08.085	Управление DI5	T14	0	
08.091	Управление DO1	T10	0	
08.098	Управление реле1	T41/T42	0	
08.121	DI/O 01 Source/Destination B	T10	0,000	Unassigned
08.122	DI/O 02 Source/Destination B	T11	0,000	Unassigned

Parameter Listing

08.123	Назначение В DI 03	T12	0,000	<i>Unassigned</i>
08.124	Назначение В DI 04	T13	0,000	<i>Unassigned</i>
08.125	Назначение В DI 05	T14	0,000	<i>Unassigned</i>
08.128	Источник В реле 01	T41/T42	0,000	<i>Unassigned</i>