

# Карта портов ОС-223

Старая карта

K803 M	K803 R	Core	GSM	Корпус	GCAN	УКВ	SHT20	Заряд
COM1		S1						
COM2		USB1						
COM3		USB2						
COM4	COM4							
	COM1	USB5						
	COM2	USB6						
	COM3	USB4						
		S2				COM2		
		USB3		COM2				
		USB0		COM1				
		USB10/11	USB					
		USB7			UART			
		USB8				COM1		
		USB9						UART

		I2C0					40	
--	--	------	--	--	--	--	----	--

Новая карта

K803M	K803R	Core	GSM	Корпус	GCAN	УКВ	SHT	Заряд
COM1		S1						
COM2		USB6						
COM3		USB7						
COM4	COM4							
	COM1	S2						
	COM2	USB11						
	COM3	USB9						
		USB2	USB					
		USB3	USB					
		USB5		COM1				
		USB8		COM2				
		USB12			UART			
		USB13				COM1		
		USB10				COM2		
		40					I2C	

		USB14					UART
--	--	-------	--	--	--	--	------

Карта портов без GSM

K803M	K803R	Core	Корпус	GCAN	УКВ	SHT	Заряд
COM1		S1					
COM2		USB1					
COM3		USB2					
COM4	COM4						
	COM1	S2					
	COM2	USB6					
	COM3	USB4					
		USB0	COM1				
		USB3	COM2				
		USB7		UART			
		USB5			COM1		
		USB8			COM2		
		I2C0				40	
		USB9					UART

wPi 19 - значение 1 работа УКВ/значение 0 УКВ выключено

wPi 14 – сброс FTDI

wPi 1 – сброс CP2105

wPi 13 – M SAT LED

wPi 22 – R SAT LED

wPi 21 – DIFF LED

wPi 23 – RTK M LED

wPi 20 – RTK R LED

wPi 4 – сброс803

wPi 7 – включениеTelit (1)

wPi 10 – reset Wi-Fi/Bluetooth

wPi 2 – CAN RST (1 – работа)

wPi 3 – CAN IAP (1 – настройка, 0 -работа)